### Montage- und Serviceanleitung



für die Fachkraft

Vitodens 200-W Typ B2HA, B2KA, 3,2 bis 35 kW Gas-Brennwert-Wandgerät Erdgas- und Flüssiggas-Ausführung

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite

## **VITODENS 200-W**



### Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

#### Erläuterung der Sicherheitshinweise



#### Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



#### Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden.

#### Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

#### Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

#### Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,

- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
  - ONORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF und ÖVE
  - SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie 1942: Flüssiggas, Teil 2

#### Verhalten bei Gasgeruch



#### Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

### Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

#### Verhalten bei Abgasgeruch



Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen in Wohnräumen schließen.

#### Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse. Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten.

Anlagenbetreiber einweisen, dass nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).



#### Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

#### Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.



### Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben.

Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

#### Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

#### Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

### Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

#### Instandsetzungsarbeiten

#### Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

# Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

#### Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

### Inhaltsverzeichnis

### Montageanleitung

Montagevorbereitung	
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Produktinformation	7
Montagevorbereitung	8

#### Montageablauf

Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren	11
Abgasanschluss	12
Kondenswasseranschluss	13
Gasanschluss	13
Regelungsgehäuse öffnen	14
Elektrische Anschlüsse	16
Regelungsgehäuse schließen und Bedienteil einsetzen	25
Vorderblech anbauen	26

### Serviceanleitung

#### Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung	27
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten	29

#### Codierung 1

Codierebene 1 aufrufen	63
"Allgemein"/Gruppe 1	64
"Kessel"/Gruppe 2	67
"Warmwasser"/Gruppe 3	68
"Solar"/Gruppe 4	69
"Heizkreis"/Gruppe 5	70

#### Codierung 2

Codierebene 2 aufrufen	78
"Allgemein"/Gruppe 1	79
"Kessel"/Gruppe 2	88
"Warmwasser"/Gruppe 3	90
"Solar"/Gruppe 4	92
"Heizkreis …"/Gruppe 5	97

#### Diagnose und Serviceabfragen

Service-Ebene	108
Diagnose	109
Ausgänge prüfen (Aktorentest)	116

### Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

#### Störungsbehebung

Störungsanzeige	119
Störungscodes	121
Instandsetzung	139

#### Funktionsbeschreibung

Regelung für angehobenen Betrieb	150
Regelung für witterungsgeführten Betrieb	151
Interne Erweiterungen (Zubehör)	153
Externe Erweiterungen (Zubehör)	155
Regelungsfunktionen	159
Zuordnung der Heizkreise an der Fernbedienung	168
Elektronische Verbrennungsregelung	168

#### Schemen

Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne Anschlüsse	170
Anschluss- und Verdrahtungsschema – Externe Anschlüsse	172

#### Einzelteillisten

Bestellung von Einzeitellen	174
Übersicht der Baugruppen	175
Gehäuse	176
Wärmezelle	177
Brenner	180
Hydraulik Typ B2HA	181
Hydraulik Typ B2KA	184
Regelung	188
Sonstige	189
Protokolle	191
Technische Daten	192
Technische Daten	192
Technische Daten Bescheinigungen Konformitätserklärung	192
Technische Daten         Bescheinigungen         Konformitätserklärung.         Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV.	192 194 194

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizungssystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Es ist ausschließlich für die Erwärmung von Heizwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z.B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z.B. durch Verschließen der Abgas- und Zuluftwege).

### Produktinformation

### Vitodens 200-W, Typ B2HA, B2KA

Vorgerichtet für den Betrieb mit Erdgas E und Erdgas LL. Umstellung auf Flüssiggas P (ohne Umstellsatz) siehe "Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung". Der Vitodens 200-W darf grundsätzlich nur in die Länder geliefert werden, die auf dem Typenschild angegeben sind. Für die Lieferung in davon abweichende Länder muss ein zugelassener Fachbetrieb in Eigeninitiative eine Einzelzulassung nach dem jeweiligen Landesrecht erwirken.

### Montagevorbereitung



Achtung

Um Geräteschäden zu vermeiden.

alle Rohrleitungen last- und momentfrei anschließen.



- (A) Heizungsvorlauf Rp¾
- (B) Warmwasser Rp<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (Gas-Brennwertkombigerät) Speichervorlauf G¾ (Gas-Brennwertheizgerät)
- (C) Gasanschluss

- D Kaltwasser Rp1/2 (Gas-Brennwertkombigerät) Speicherrücklauf G¾ (Gas-Brennwertheizgerät)
- E Heizungsrücklauf Rp¾
- Befüllung/Entleerung (F)
- Bereich für elektrische Leitungen (G)

### Montagevorbereitung (Fortsetzung)

 Maß bei Aufstellung mit untergestelltem Speicher-Wassererwärmer

Nenn-Wärmeleistung	Maß a	
kW	mm	
3,2 - 19,0	136	
6,5 - 26,0	158	
8,8 - 35,0	158	

#### Hinweis

Der Heizkessel (Schutzart IP X4 D) ist für den Einbau in Nassräume im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100 zugelassen. Das Auftreten von Strahlwasser muss ausgeschlossen sein. Die Forderungen der DIN VDE 0100 sind zu berücksichtigen.

 Mitgelieferte Montagehilfe oder Montagerahmen am vorgesehenen Montageort anbauen.

Montageanleitung Montagehilfe oder Montagerahmen

### Kaltwasserinstallation



(A) Kaltwasseranschluss Heizkessel(B) Entleerung

- Kondenswasserablauf
- Wasserseitige Anschlüsse an den Armaturen der Montagehilfe oder des Montagerahmens vorbereiten. Heizungsanlage gründlich spülen.
- 3. Gasanschluss nach TRGI bzw. TRF vorbereiten.
- 4. Elektrische Anschlüsse vorbereiten.
  - Netzleitung: NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Absicherung max. 16 A, 230 V, 50 Hz.
  - Leitungen für Zubehör: NYM mit jeweils benötigter Aderzahl für externe Anschlüsse.
  - Alle Leitungen im Bereich "G"
     1200 mm aus der Wand ragend.

- © Beobachtbare Mündung der Ausblaseleitung
- D Sicherheitsventil
- E Rückflussverhinderer
- F Absperrventil
- G Kaltwasser
- (H) Sicherheitsgruppe

Die Sicherheitsgruppe (H) nach DIN 1988 und EN 806 muss eingebaut werden, wenn der Trinkwasser-Netzanschlussdruck 10 bar (1,0 MPa) übersteigt und kein Trinkwasser-Druckminderventil eingesetzt wird (gemäß DIN 4753).

### Montagevorbereitung (Fortsetzung)

Ein Rückflussverhinderer bzw. ein kombiniertes Freiströmventil mit Rückflussverhinderer darf nur in Verbindung mit einem Sicherheitsventil eingesetzt werden.

Wird das Sicherheitsventil eingesetzt, darf das Kaltwasserabsperrventil am Heizkessel nicht abgesperrt werden.

### Wasserschlagdämpfer

Sind am gleichen Netz wie der Heizkessel Entnahmestellen, bei denen Druckstöße möglich sind (z. B. Druckspüler, Wasch- oder Spülmaschinen), angeschlossen, empfehlen wir den Einbau von Wasserschlagdämpfern in der Nähe des Druckstoß-Verursachers. Knebel am Kaltwasserabsperrventil (falls vorhanden) abnehmen, so dass keine Absperrung von Hand vorgenommen werden kann.

### Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren



### Heizkessel anbauen und Anschlüsse montieren (Fortsetzung)

### Anschlüsse montieren



- © Gasanschluss
- Kaltwasser (Gas-Brennwertkombigerät)
   Speicherrücklauf (Gas-Brennwert-
- heizgerät) (E) Heizungsrücklauf
- F) Befüllung/Entleerung

- A Heizungsvorlauf
- (B) Warmwasser (Gas-Brennwertkombigerät)
   Speichervorlauf (Gas-Brennwertheizgerät)

### Abgasanschluss

#### Hinweis

Die den Technischen Unterlagen beiliegenden Aufkleber "Systemzertifizierung" und "Abgasanlage Fa. Skoberne GmbH" dürfen nur in Verbindung mit dem Viessmann-Abgassystem der Firma Skoberne verwendet werden.



#### Abgas-/Zuluftleitung anschließen

Montageanleitung Abgassystem

Die **Inbetriebnahme** erst durchführen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Freier Durchgang der Abgaswege.
- Überdruck-Abgasanlage ist abgasdicht.

- Öffnungen zur ausreichenden Versorgung mit Verbrennungsluft sind offen und nicht verschließbar ausgeführt.
- Gültige Vorschriften zur Errichtung und Inbetriebnahme von Abgasanlagen sind eingehalten.



#### Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

### Kondenswasseranschluss



- Kondenswasserschlauch so weit aus dem Heizkessel herausziehen, dass innerhalb des Heizkessels keine unnötigen Bögen entstehen. Auf festen Anschluss am Siphon achten.
- Kondenswasserschlauch mit stetigem Gefälle und Rohrbelüftung an das Abwassernetz oder eine Neutralisationseinrichtung anschließen.

### Gasanschluss



#### *Hinweis zum Betrieb mit Flüssiggas!* Beim Einbau des Heizkessels in Räumen unter Erdgleiche sollte ein externes Sicherheitsmagnetventil eingebaut werden.

1. Gasabsperrhahn (A) am Gasanschluss eindichten. 2. Dichtheitsprüfung durchführen.

#### Hinweis

Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B. Nitrite, Sulfide) können zu Materialschäden führen. Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.

#### Achtung

Überhöhter Prüfdruck führt zu Schäden an Heizkessel und Gasarmatur.

Max. Prüfüberdruck 150 mbar (15 kPa). Bei höherem Druck für Lecksuche den Heizkessel und Gasarmaturen von der Hauptleitung trennen (Verschraubung lösen).

3. Gasleitung entlüften.

### Gasanschluss (Fortsetzung)



ļ

**Umstellung auf andere Gasart:** Serviceanleitung

### Regelungsgehäuse öffnen

#### Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.





### Elektrische Anschlüsse



(A) Brücke

#### Anschlüsse an Stecker 230 V~

- 40 Netzanschluss
- 96 Netzanschluss Zubehör
  - Externe Anforderung/Sperren
  - Raumtemperatur-Regelgerät (bei Anschluss Brücke A entfernen):
    - Vitotrol 100, UTA
    - Vitotrol 100, UTDB
    - Vitotrol 100, UTDB-RF

#### Anschlüsse an Kleinspannungsstecker

- X3 Stecker X3 kann zur leichteren Montage abgezogen werden.
  - 1 Außentemperatursensor
  - Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche (Zubehör)
  - 8 Funkuhrempfänger
- X4 KM-BUS-Verbindung Heizkreispumpe
- 5 Typ B2HA:

Speichertemperatursensor (liegt dem Anschluss-Set des Speicher-Wassererwärmers bei)

Typ B2KA:

Komfortsensor (werkseitig angeschlossen)

- 145 KM-BUS-Teilnehmer (Zubehör) Anschluss mehrerer Zubehöre siehe Seite 22.
  - Fernbedienung Vitotrol 200A oder 300A
  - Vitocom 100, Typ GSM
  - Erweiterungssatz f
    ür einen Heizkreis mit Mischer
  - Solarregelungsmodul, Typ SM1
  - Vitosolic
  - Erweiterung AM1
  - Erweiterung EA1
  - Funk-Basis
  - KM-BUS-Verteiler



#### Hinweis zum Anschluss von Zubehörteilen

Für den Anschluss die den Zubehörteilen beiliegenden separaten Montageanleitungen beachten.

### Außentemperatursensor 1

Anbau Funk-Außentemperatursensor (Funk-Zubehör):



Montage- und Serviceanleitung Funk-Basis

#### Anbauort für Außentemperatursensor

- Nord-oder Nordwestwand, 2 bis
   2,5 m über dem Boden, bei mehrgeschossigen Gebäuden in der oberen Hälfte des 2. Geschosses
- Nicht über Fenster, Türen und Luftabzügen

### Externe Anforderung über Schaltkontakt

Anschlussmöglichkeiten:

- Erweiterung EA1 (Zubehör, siehe separate Montageanleitung).
- Stecker 96.

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner lastabhängig betrieben. Das Kesselwasser wird auf den in Codieradresse "9b" in Gruppe **"Allgemein"/1** eingestellten Sollwert aufgeheizt. Die Begrenzung der Kesselwassertemperatur erfolgt durch diesen Sollwert und die elektronische Maximalbegrenzung (Codieradresse "06" in Gruppe **"Kessel"/2**.

- Nicht unmittelbar unter Balkon oder Dachrinne
- Nicht einputzen

#### Anschluss Außentemperatursensor

2-adrige Leitung, max. 35 m Länge bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Achtung

Nicht potenzialfreie Kontakte führen zu Kurz- oder Phasenschluss. Der externe Anschluss **muss** 

potenzialfrei sein und die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen.

Stecker 96	Erweiterung EA1
	DE1     DE2     DE3       OO     OO     OO       A     A
<ul> <li>A Potenzialfreier Kontakt (bei An- schluss Brücke zwischen L und 1 entfernen)</li> </ul>	<ul> <li>A Potenzialfreier Kontakt</li> <li>B Erweiterung EA1</li> </ul>
<ul> <li>Codierungen</li> <li>"4b:1" in Gruppe "Allgemein"/1.</li> <li>Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreispumpe: Codieradresse "d7" in Gruppe "Heiz- kreis" (nur bei Regelung für witte- rungsgeführten Betrieb).</li> <li>Wirkung der Funktion auf die Umwälz- pumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse "5F" in Gruppe "Warm- wasser"/3.</li> </ul>	<ul> <li>Codierungen <ul> <li>"3A" (DE1), "3b" (DE2) oder "3C" (DE3) auf 2 stellen in Gruppe "Allgemein"/1.</li> <li>Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreispumpe: Codieradresse "d7" in Gruppe "Heiz-kreis" (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).</li> <li>Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse "5F" in Gruppe "Warmwassor"(2)</li> </ul></li></ul>

### Externe Anforderung über 0 – 10 V-Eingang

Anschluss an Eingang 0 – 10 V an der **Erweiterung EA1**. Zwischen Schutzleiter und Minuspol der bausoitigen Scanpungsguolle muss

bauseitigen Spannungsquelle muss eine galvanische Trennung sichergestellt sein.



#### 

- 1 V = Sollwert 10 °C
- $10 V \doteq Sollwert 100 °C$

### Externes Sperren über Schaltkontakt

Anschlussmöglichkeiten:

- Stecker 96.
- Erweiterung EA1 (Zubehör, siehe separate Montageanleitung).

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausgeschaltet. Die Heizkreispumpe und (falls vorhanden) die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung werden entsprechend der eingestellten Codierung (siehe folgende Tabelle "Codierungen") geschaltet.

#### Achtung

Nicht potenzialfreie Kontakte führen zu Kurz- oder Phasenschluss. Der externe Anschluss **muss potenzialfrei** sein und die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen.

Stecker 96	Erweiterung EA1
A Potenzialfreier Kontakt (bei An- schluss Brücke zwischen L und 1 entfernen)	<ul> <li>A Potenzialfreier Kontakt</li> <li>B Erweiterung EA1</li> </ul>
<ul> <li>Codierungen <ul> <li>"4b:2" in Gruppe "Allgemein"/1</li> </ul> </li> <li>Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe: <ul> <li>Codieradresse "d6" in Gruppe "Heizkreis" (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).</li> </ul> </li> <li>Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): <ul> <li>Codieradresse "5E" in Gruppe "Warmwasser"/3.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Codierungen <ul> <li>"3A" (DE1), "3b" (DE2) oder "3C" (DE3) auf 3 oder 4 stellen in Gruppe "Allgemein"/1.</li> <li>Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe:</li> <li>Codieradresse "d6" in Gruppe "Heizkreis" (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).</li> <li>Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden):</li> <li>Codieradresse "5E" in Gruppe "Warmwasser"/3.</li> </ul></li></ul>

### Netzanschluss Zubehör an Stecker 96 (230 V ~)

Bei Aufstellung in Nassräumen darf der Netzanschluss von Zubehör außerhalb des Nassbereichs nicht an der Regelung durchgeführt werden. Falls der Heizkessel außerhalb von Nassräumen aufgestellt wird, kann der Netzanschluss von Zubehörteilen direkt an der Regelung erfolgen. Dieser Anschluss wird direkt mit dem Netzschalter der Regelung geschaltet. Falls der Gesamtstrom der Anlage 6 A übersteigt, eine oder mehrere Erweiterungen über einen Netzschalter direkt an das Stromnetz anschließen (siehe folgendes Kapitel).

#### Anschluss von Zubehören

Netzanschluss und KM-BUS

#### Netzanschluss aller Zubehöre über Regelung des Wärmeerzeugers



Zubehöre teilweise mit direktem Netzanschluss



- A Regelung des Wärmeerzeugers
- B Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer M2
- © Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer M3
- Erweiterung AM1, Erweiterung EA1 und/oder Solarregelungsmodul, Typ SM1
- (E) Netzschalter

Fließt zu den angeschlossenen Aktoren (z. B. Umwälzpumpen) ein größerer Strom, als der Sicherungswert des jeweiligen Zubehörs beträgt, den betroffenen Ausgang nur zur Ansteuerung eines bauseitigen Relais nutzen.

Zubehör	Geräteinterne Absicherung
Erweiterungssatz für	2 A
Heizkreis mit Mischer	
Erweiterung AM1	4 A
Erweiterung EA1	2 A
Solarregelungsmo-	2 A
dul, Typ SM1	

### Netzanschluss 40



#### Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Elektroinstallationen können zu Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z.B. FI-Schaltung) gemäß folgender Vorschriften ausführen:

- IEC 60364-4-41
- VDE-Vorschriften
- Anschlussbedingungen des örtlichen Energieversorgungsunternehmens (EVU)
- Vorhandene Einzeladern entfernen.
- In der Netzleitung muss eine Trennvorrichtung vorhanden sein, die gleichzeitig alle nicht geerdeten Leiter mit min. 3 mm Kontaktöffnungsweite vom Netz trennt.

Absicherung max. 16 A.



### Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen. Gerät und Rohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.

### Anschlussleitungen verlegen

#### Achtung

Falls Anschlussleitungen an heißen Bauteilen anliegen, werden sie beschädigt.

Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen darauf achten, dass die max. zulässigen Temperaturen der Leitungen nicht überschritten werden.



- (A) Kleinspannungsanschlüsse
- B 230 V-Anschlüsse
   C Interne Erweiterung
   D Grundleiterplatte
- (E) Kommunikationsmodul
- (F) Leitungsdichtung für Netzleitung Bei größeren Leitungsquerschnitten (bis Ø 14 mm) vorhandene Leitungsdurchführung entfernen. Leitung mit der aufgesteckten Leitungsdichtung (F) (weiß) befestigen.

5 Typ B2HA: Stecker für Anschluss Speichertemperatursensor am Leitungsbaum Typ B2KA: Stecker für Komfortsensor (werksei-

tig angeschlossen)

### Regelungsgehäuse schließen und Bedienteil einsetzen



Bedieneinheit (separat verpackt) in den Regelungsträger einsetzen.

#### Hinweis

Die Bedieneinheit kann auch in einen Wandmontagesockel (Zubehör) in der Nähe des Heizkessels eingesetzt werden. Mc ae

Montageanleitung Wandmontagesockel

### Vorderblech anbauen



#### Hinweis

Zugriffschutz montieren und Sicherungsschrauben zum Betrieb unbedingt einschrauben.

### Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene Seite

			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
			<ul> <li>Arbeitsschritte f ür die Inspektion</li> </ul>	
V		V	Arbeitsschritte für die Wartung S	eite
•	,		1. Elektrischen Netzanschluss prüfen	
•			2. Heizungsanlage füllen	29
•			3. Netzspannung und Netzschalter einschalten	
•			4. Sprachumstellung - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb	30
•	•		5. Uhrzeit und Datum einstellen - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb	31
•			6. Heizkessel entlüften	32
•			7. Heizungsanlage entlüften	33
•			8. Siphon mit Wasser füllen	34
•	•	•	9. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	
•			10. Heizkreise bezeichnen - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb	34
•		•	11. Gasart prüfen	35
•			12. Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flüssiggas)	35
•	•	•	13. Ruhedruck und Anschlussdruck messen	36
•			14. Funktionsablauf und mögliche Störungen	38
•			15. Max. Heizleistung einstellen	40
•			16. Dichtheitsprüfung Abgas-/Zuluftsystem (Ringspaltmessung)	41
	•	•	17. Brenner ausbauen	42
	•	•	18. Brennerdichtung und Flammkörper prüfen	43
	•	•	19. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen	44
		•	20. Heizflächen reinigen	44
	•	•	21. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen	45
	•	•	22. Brenner einbauen	46

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, (Fortsetzung)				
			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
			Arbeitsschritte für die Inspektion	
	V		Arbeitsschritte für die Wartung	Seite
,	•	•	23. Neutralisationseinrichtung prüfen (falls vorhanden)	
		•	24. Durchflussmengenbegrenzer prüfen (nur bei Gas- Brennwertkombigerät)	. 47
٠	٠	•	25. Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen	. 47
•	•	•	26. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	
٠	•	•	27. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	
•	•	•	28. Alle gasführenden Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen	. 48
•		•	29. Verbrennungsqualität prüfen	. 48
•	•	•	30. Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit prüfen	
•	•	•	31. Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)	
•			32. Regelung an die Heizungsanlage anpassen	. 50
•			33. Heizkennlinien einstellen (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	. 56
•			34. Regelung in LON einbinden - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb	. 59
		•	35. Wartungsanzeige abfragen und zurücksetzen	. 61
•			36. Einweisung des Anlagenbetreibers	. 62

### Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten

### Heizungsanlage füllen

#### Füllwasser



Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann zu Schäden am Heizkessel führen.

- Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
- Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen.
- Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden. Die Eignung ist durch den Hersteller des Frostschutzmittels nachzuweisen.
- Füll- und Ergänzungswasser mit einer Wasserhärte über den folgenden Werten muss enthärtet werden z. B. mit einer Kleinenthärtungsanlage für Heizwasser.

#### Zulässige Gesamthärte des Füll- und Ergänzungswassers

Gesamt-Wärme- leistung	Spezifisches Anlagenvolumen		
kW	< 20 l/kW	≥ 20 l/kW bis < 50 l/kW	≥ 50 I/kW
≤ 50	≤ 3,0 mol/m <sup>3</sup>	≤ 2,0 mol/m <sup>3</sup>	< 0,02 mol/m <sup>3</sup>
	(16,8 °dH)	(11,2 °dH)	(0,11 °dH)
> 50 bis ≤ 200	≤ 2,0 mol/m <sup>3</sup>	≤ 1,5 mol/m <sup>3</sup>	< 0,02 mol/m <sup>3</sup>
	(11,2 °dH)	(8,4 °dH)	(0,11 °dH)
> 200 bis ≤ 600	≤ 1,5 mol/m <sup>3</sup>	≤ 0,02 mol/m <sup>3</sup>	< 0,02 mol/m <sup>3</sup>
	(8,4 °dH)	(0,11 °dH)	(0,11 °dH)
> 600	< 0,02 mol/m <sup>3</sup>	< 0,02 mol/m <sup>3</sup>	< 0,02 mol/m <sup>3</sup>
	(0,11 °dH)	(0,11 °dH)	(0,11 °dH)



- **1.** Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen. Siehe Seite 47.
- 2. Gasabsperrhahn schließen.

D- È

3. Heizungsanlage an Kesselfüll- und Entleerungshahn (A) im Heizungsrücklauf (am Anschluss-Set oder bauseits) füllen. Mindest-Anlagendruck > 1,0 bar (0,1 MPa).

#### Hinweis

**Befüllfunktion aktivieren** 

Falls die Regelung vor dem Füllen noch nicht eingeschaltet wurde, befindet sich der Stellantrieb des Umschaltventils in Mittelstellung. Die Anlage wird dann vollständig gefüllt.

- 4. Falls die Regelung vor dem Füllen schon eingeschaltet war: Regelung einschalten und Befüllfunktion aktivieren (siehe folgendes Kapitel).
- 5. Kesselfüll- und Entleerungshahn (A) schließen.

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
<ul> <li>Service-Menü</li> <li>1. OK und   gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> <li>2. "Servicefunktionen"</li> <li>3. "Befüllung" Befüllfunktion ist aktiviert.</li> <li>4. Befüllfunktion beenden: OK oder   drücken.</li> </ul>	<ul> <li>Service-Menü</li> <li>1. OK und geleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> <li>2. "④" auswählen und mit OK bestätigen. "on" blinkt.</li> <li>3. Befüllfunktion mit OK aktivieren. "bF on" erscheint statisch.</li> <li>4. Befüllfunktion beenden: drücken.</li> </ul>

### Sprachumstellung - nur bei Regelung für witterungsgeführten **Betrieb**

Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die Begriffe in deutsch (Auslieferungszustand).

Erweitertes Menü:

- 1. =:
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Sprache"
- 4. Mit ▲/▼ gewünschte Sprache einstellen.



### Uhrzeit und Datum einstellen - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Bei Erstinbetriebnahme oder nach längerer Stillstandzeit müssen Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden.

Erweitertes Menü:

- 1. 📑
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Uhrzeit/Datum"
- 4. Aktuelle Uhrzeit und Datum einstellen.

#### Hinweis zur automatischen Prüfung des Abgastemperatursensors

Sobald Uhrzeit und Datum eingestellt sind, prüft die Regelung selbsttätig die Funktion des Abgastemperatursensors. **Regelung für witterungsgeführten Betrieb:** 

Im Display erscheint **"Prüfung Abgas**temperatursensor" und **"Aktiv"**. Regelung für angehobenen Betrieb: Im Display erscheint **"A**".

Falls der Abgastemperatursensor nicht korrekt positioniert ist, wird die Inbetriebnahme abgebrochen und die Störungsmeldung A3 angezeigt (siehe Seite 146).

### Heizkessel entlüften



- 1. Heizwasserseitige Absperrventile schließen. Falls erforderlich, Zugriffschutz abbauen.
- 2. Ablaufschlauch (liegt im Gerät) am oberen Hahn (B) aufstecken und mit einem Abwasseranschluss verbinden.
- Hähne (A) und (B) öffnen und mit Netzdruck so lange entlüften (spülen), bis keine Luftgeräusche mehr hörbar bzw. keine Luftblasen mehr erkennbar sind.

#### Hinweis

Anlagendruck am Manometer beobachten. 1,5 bar (0,15 MPa) nicht überschreiten.

- 4. Zuerst Hahn (B) schließen.
- 5. Wenn der erforderliche Betriebsdruck aufgebaut ist, Hahn (A) schließen. Heizwasserseitige Absperrventile öffnen.

6. Ablaufschlauch wieder vom oberen Hahn (B) entfernen und aufbewahren.

### Heizungsanlage entlüften



#### Entlüftungsfunktion aktivieren

- 1. Gasabsperrhahn schließen und Regelung einschalten.
- 3. Entlüftungsprogramm aktivieren (siehe folgende Arbeitsschritte).

#### Hinweis

Funktion und Ablauf des Entlüftungsprogramms siehe Seite 162.

- 4. Druck der Anlage einregulieren.
- 5. Gasabsperrhahn öffnen.

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Service-Menü	Service-Menü
1. <b>OK</b> und <b>E</b> gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.	<ol> <li>OK und eleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> </ol>
2. "Servicefunktionen"	2. Mit ) "⑤" auswählen und mit OK be-
3. <b>"Entlüftung"</b> Entlüftungsfunktion ist aktiviert.	stätigen. " <b>on</b> " blinkt.
<ol> <li>Entlüftungsfunktion beenden:</li> <li>OK oder <sup>→</sup> drücken.</li> </ol>	<ol> <li>Entlüftungsfunktion mit OK aktivieren. "EL on" erscheint statisch.</li> <li>Entlüftungsfunktion beenden:</li> </ol>
	🕇 drücken.

### Siphon mit Wasser füllen

#### Mehrkesselanlage:

Siphon der Abgassammelleitung ebenfalls mit Wasser füllen.



- 1. Halteklammer (A) abziehen und Siphon (B) abnehmen.
- 2. Siphon B mit Wasser füllen.
- **3.** Siphon (B) anbauen und mit Halteklammer (A) befestigen.

#### Hinweis

Zulaufschlauch beim Zusammenbauen nicht verdrehen. Ablaufschlauch ohne Bögen und mit stetigem Gefälle verlegen.

### Heizkreise bezeichnen - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Im Auslieferungszustand sind die Heizkreise mit **"Heizkreis 1"**, **"Heizkreis 2"** und **"Heizkreis 3"** (falls vorhanden) bezeichnet.

Die Heizkreise können zum besseren Verständnis für den Anlagenbetreiber anlagenspezifisch bezeichnet werden. Namen für Heizkreise eingeben:



Bedienungsanleitung

### Gasart prüfen

Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet, die den Brenner entsprechend der jeweils vorliegenden Gasqualität auf eine optimale Verbrennung einreguliert.

- Bei Betrieb mit Erdgas ist deshalb für den gesamten Wobbeindexbereich keine Umstellung erforderlich.
   Der Heizkessel kann im Wobbeindexbereich von 9,5 bis 15,2 kWh/m<sup>3</sup> (34,2 bis 54,7 MJ/m<sup>3</sup>) betrieben werden.
- Bei Betrieb mit Flüssiggas muss der Brenner umgestellt werden (siehe "Gasart umstellen" auf Seite 35).

- 1. Gasart und Wobbeindex beim Gasversorgungsunternehmen bzw. Flüssiggaslieferanten erfragen.
- 2. Bei Betrieb mit Flüssiggas Brenner umstellen (siehe Seite 35).
- **3.** Gasart in Protokoll auf Seite 191 aufnehmen.

### Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flüssiggas)



- 1. Stellschraube (A) am Gaskombiregler auf "2" stellen.
- 2. Netzschalter 
   einschalten.

- 3. Gasart in Codieradresse "82" einstellen:
  - Codierung 2 aufrufen
  - "Allgemein" (Regelung für witterungsgeführten Betrieb) oder
     Gruppe 1 (Regelung für angehobe-
  - nen Betrieb) aufrufen.
     Codieradresse "11" auswählen und Wert "9" einstellen. Mit OK bestätigen. In der Anzeige erscheint "11:0".
  - Codieradresse "82" auswählen und Wert "1" (Betrieb mit Flüssiggas) einstellen. Mit OK bestätigen.
  - Codieradresse "11" auswählen und Wert ≠ "9" einstellen. Mit OK bestätigen. In der Anzeige erscheint "11:0".
  - Servicefunktionen beenden.
- 4. Gasabsperrhahn öffnen.
- Aufkleber "G31" (liegt bei den Technischen Unterlagen) neben das Typenschild auf dem Kapselblech kleben.

### Ruhedruck und Anschlussdruck messen

# $\wedge$

#### Gefahr

CO-Bildung als Folge falscher Brennereinstellung kann schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen nach sich ziehen. Vor und nach Arbeiten an Gasgeräten muss eine CO-Messung durchgeführt werden.

#### Betrieb mit Flüssiggas

Flüssiggastank bei Erstinbetriebnahme/ Austausch zweimal spülen. Tank und Gas-Anschlussleitung nach dem Spülen gründlich entlüften.


- 1. Gasabsperrhahn schließen.
- Schraube (A) im Mess-Stutzen "IN" am Gaskombiregler lösen, nicht herausdrehen, und Manometer anschließen.
- 3. Gasabsperrhahn öffnen.
- Ruhedruck messen und Messwert in Protokoll auf Seite 191 aufnehmen. Sollwert: max. 57,5 mbar (5,75 kPa).
- 5. Netzspannung einschalten und Heizkessel in Betrieb nehmen.

#### Hinweis

Bei Erstinbetriebnahme kann das Gerät auf Störung gehen , weil sich Luft in der Gasleitung befindet. Störung EE wird angezeigt.Nach ca. 5 s Entriegelungstaste **R** zur Entriegelung des Brenners drücken. 6. Anschlussdruck (Fließdruck) messen.

#### Sollwert:

- Erdgas: 20 mbar (2 kPa)
- Flüssiggas: 50 mbar (5 kPa)

#### Hinweis

Zur Messung des Anschlussdrucks geeignete Messgeräte mit einer Auflösung von min. 0,1 mbar (0,01 kPa) verwenden.

- Messwert in Protokoll auf Seite 191 aufnehmen. Maßnahme entsprechend der folgenden Tabelle treffen.
- Heizkessel außer Betrieb nehmen, Gasabsperrhahn schließen, Manometer abnehmen. Mess-Stutzen (A) mit Schraube verschließen.
- **9.** Gasabsperrhahn öffnen und Gerät in Betrieb nehmen.



### Gefahr

Gasaustritt an Mess-Stutzen führt zu Explosionsgefahr. Gasdichtheit am Mess-Stutzen (A) prüfen.

Anschlussdruck (Fließdruck)		Maßnahmen
bei Erdgas	bei Flüssiggas	
unter 17,4 mbar (1,74 kPa)	unter 42,5 mbar (4,25 kPa)	Keine Inbetriebnahme vornehmen und das Gasversorgungsunternehmen (GVU) bzw. Flüssiggaslieferanten be- nachrichtigen.
17,4 bis 25 mbar (1,74 bis 2,5 kPa)	42,5 bis 57,5 mbar (4,25 bis 5,75 kPa)	Heizkessel in Betrieb nehmen.
über 25 mbar (2,5 kPa)	über 57,5 mbar (5,75 kPa)	Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten und Vordruck auf 20 mbar (2,0 kPa) bei Erdgas bzw. 50 mbar (5,0 kPa) bei Flüssiggas einstellen. Gas- versorgungsunternehmen (GVU) bzw. Flüssiggaslieferanten benachrichtigen.

### Funktionsablauf und mögliche Störungen









Weitere Angaben zu Störungen siehe Seite 119.

### Max. Heizleistung einstellen

Für den **Heizbetrieb** kann die max. Heizleistung begrenzt werden. Die Begrenzung wird über den Modulationsbereich eingestellt. Die max. einstellbare Heizleistung ist durch den Kesselcodierstecker nach oben begrenzt.

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Service-Menü	Service-Menü
1. <b>OK</b> und <b>E</b> gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.	<ol> <li>OK und Eigleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> </ol>
2. "Servicefunktionen"	2. Mit ) "③" auswählen und mit OK be-
3. "Maximale Heizleistung"	stätigen.
<ol> <li>"Ändern?" "Ja" auswählen. Im Display erscheint ein Wert (z. B. "85"). Im Auslieferungszustand ent- spricht dieser Wert 100% der Nenn- Wärmeleistung.</li> </ol>	<ul> <li>Im Display blinkt ein Wert (z. B. "85") und "     " erscheint. Im Auslieferungs- zustand entspricht dieser Wert 100% der Nenn-Wärmeleistung.</li> <li>3. Gewünschten Wert einstellen und mit</li> </ul>
5. Gewünschten Wert einstellen.	OK bestätigen.

### Dichtheitsprüfung Abgas-/Zuluftsystem (Ringspaltmessung)



A Verbrennungsluftöffnung

Für die gemeinsam mit dem Gas-Wandkessel geprüften Abgas-/Zuluftsysteme entfällt die Dichtheitsprüfung (Überdruckprüfung) durch den Bezirksschornsteinfegermeister bei der Inbetriebnahme. In diesem Fall empfehlen wir, dass der Heizungsfachbetrieb bei der Inbetriebnahme der Anlage eine vereinfachte Dichtheitsprüfung durchführt. Dafür ist es ausreichend, die CO<sub>2</sub>- oder die O<sub>2</sub>-Konzentration in der Verbrennungsluft im Ringspalt der AZ-Leitung zu messen.

Falls die  $CO_2$ -Konzentration kleiner als 0,2 % oder die  $O_2$ -Konzentration größer als 20,6 % ist, gilt die Abgasleitung als ausreichend dicht.

Falls größere CO<sub>2</sub>- oder kleinere O<sub>2</sub>-Werte gemessen werden, ist eine Druckprüfung der Abgasleitung bei einem statischen Überdruck von 200 Pa erforderlich.

### Brenner ausbauen



- 1. Netzschalter an der Regelung und Netzspannung ausschalten.
- 2. Gasabsperrhahn schließen und sichern.
- 3. Elektrische Leitungen von Gebläsemotor (A), Gaskombiregler (B), Zündund Ionisationselektrode (C), Zündeinheit (D) und Erdung (E) abziehen.
- 4. Verschraubung des Gasanschlussrohres (F) lösen.
- 5. Vier Schrauben (G) lösen und Brenner abnehmen.

Achtung Beschädigungen am Brenner vermeiden.

Brenner nicht auf Flammkörper ablegen!

### Brennerdichtung und Flammkörper prüfen

Brennerdichtung (À) und Flammkörper (È) auf Beschädigungen prüfen, falls erforderlich austauschen.



- **1.** Elektroden B ausbauen.
- Zwei Halteklammern C am Wärmedämmring D lösen und Wärmedämmring D abnehmen.
- 3. Zwei Torxschrauben lösen und Flammkörper (E) mit Dichtung (F) abnehmen.

- Neuen Flammkörper (E) mit neuer Dichtung (F) einsetzen und befestigen. Anzugsdrehmoment: 5,0 Nm.
- 5. Wärmedämmring D anbauen.
- **6.** Elektroden (B) anbauen. Anzugsdrehmoment: 4,5 Nm.

### Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen





- A Zündelektroden
- 1. Elektroden auf Abnutzung und Verschmutzung prüfen.
- Elektroden mit kleiner Bürste (keine Drahtbürste) oder Schleifpapier reinigen.

### Heizflächen reinigen

#### Achtung

An der heizgasberührten Oberfläche des Wärmetauschers sollten keine Kratzer oder andere Beschädigungen auftreten. Diese können zu Korrosionsschäden führen.

Heizflächen nicht ausbürsten. Durch Ausbürsten können sich vorhandene Ablagerungen in den Wendelspalten festsetzen.

- (B) Ionisationselektrode
- Abstände prüfen. Sind die Abstände nicht in Ordnung oder die Elektroden beschädigt, Elektroden mit Dichtung austauschen und ausrichten. Befestigungsschrauben für Elektroden mit 4,5 Nm Drehmoment festziehen.

#### Hinweis

Verfärbungen an der Oberfläche des Wärmetauschers sind normale Betriebsspuren. Sie haben keinen Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des Wärmetauschers.

Der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln ist nicht erforderlich.



- Ablagerungen von den Heizflächen

   A des Wärmetauschers absaugen.
- 2. Falls erforderlich, Heizflächen (A) mit Wasser spülen.
- Kondenswasserablauf pr
  üfen und Siphon reinigen. Siehe folgendes Kapitel.

### Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen

#### Mehrkesselanlage:

Siphon der Abgassammelleitung ebenfalls reinigen.



- 1. Ungehinderten Abfluss des Kondenswassers am Siphon prüfen.
- **2.** Halteklammer (A) abziehen und Siphon (B) abnehmen.
- 3. Siphon (B) reinigen.

 Siphon (B) mit Wasser füllen und anbauen. Halteklammer (A) aufstecken.

#### Hinweis

Zulaufschlauch beim Zusammenbauen nicht verdrehen. Ablaufschlauch ohne Bögen und mit stetigem Gefälle verlegen.

### **Brenner** einbauen



- Brenner einsetzen und Schrauben G mit 8,5 Nm Drehmoment über Kreuz anziehen.
- 2. Gasanschlussrohr (F) mit neuer Dichtung anbauen.
- 3. Dichtheit der gasseitigen Anschlüsse prüfen.



### Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr. Gasdichtheit der Verschraubung prüfen.

 Elektrische Leitungen von Gebläsemotor (A), Gaskombiregler (B), Ionisationselektrode (C), Zündeinheit (D) und Erdung (E) anschließen.

### Durchflussmengenbegrenzer prüfen (nur bei Gas-Brennwertkombigerät)



- Regelung ausschalten, Kaltwasserleitung absperren und Heizkessel trinkwasserseitig entleeren.
- 2. Innensechskantschrauben (A) lösen.

#### Hinweis

Beim Ausbau kann Restwasser austreten.

- Wasserschalter 

   B abnehmen und Durchflussmengenbegrenzer 
   C nach unten herausnehmen.
- 4. Durchflussmengenbegrenzer © prüfen, bei Verkalkung oder Beschädigung austauschen und wieder einsetzen.

Wasserschalter (B) anschrauben.

### Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen

Prüfung bei kalter Anlage durchführen.

- Anlage so weit entleeren oder Kappenventil am Ausdehnungsgefäß schließen und Druck abbauen, bis Manometer "0" anzeigt.
- Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes niedriger ist, als der statische Druck der Anlage, Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher als der statische Druck der Anlage ist.

 Wasser nachfüllen, bis bei abgekühlter Anlage der Fülldruck min. 1,0 bar (0,1 MPa) beträgt und 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist, als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa)

### Alle gasführenden Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr. Gasführende Teile auf Gasdichtheit prüfen.

#### Hinweis

Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B. Nitrite, Sulfide) können zu Materialschäden führen.

Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.

### Verbrennungsqualität prüfen

Die elektronische Verbrennungsregelung sorgt automatisch für eine optimale Verbrennungsqualität. Bei der Erstinbetriebnahme/Wartung ist nur eine Kontrolle der Verbrennungswerte erforderlich. Dazu den CO-Gehalt und den CO<sub>2</sub>oder O<sub>2</sub>-Gehalt messen und im Protokoll auf Seite 191 eintragen. Funktionsbeschreibung der elektronischen Verbrennungsregelung siehe Seite 168.

#### Hinweis

Gerät mit unbelasteter Verbrennungsluft betreiben, um Betriebstörungen und Schäden zu vermeiden.

#### CO-Gehalt

Der CO-Gehalt muss bei allen Gasarten < 1000 ppm betragen.</p>

#### CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>-Gehalt

- Der CO<sub>2</sub>-Gehalt muss bei unterer und oberer Wärmeleistung jeweils in den folgenden Bereichen liegen:
  - 7,5 bis 9,5 % bei Erdgas E und LL
  - 8,8 bis 11,1 % bei Flüssiggas P
- Der O<sub>2</sub>-Gehalt muss bei allen Gasarten im Bereich von 4,0 bis 7,6 % liegen.

Liegt der gemessene CO, CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Gehalt außerhalb des entsprechenden Bereichs in folgenden Schritten vorgehen:

- Dichtheitsprüfung AZ-System durchführen, siehe Seite 41.
- Ionisationselektrode und Anschlussleitung pr
  üfen, siehe Seite 44.

#### Hinweis

Die Verbrennungsregelung führt bei Inbetriebnahme ein selbsttätiges Kalibrieren durch. Emissionsmessung erst ca. 30 s nach Brennerstart durchführen.



- Gasabsperrhahn öffnen, Heizkessel in Betrieb nehmen und Wärmeanforderung herbeiführen.

- **3.** Untere Wärmeleistung einstellen (siehe Seite 50).
- CO<sub>2</sub>-Gehalt prüfen. Falls der Wert um mehr als 1% von den vorgenannten Bereichen abweicht, Maßnahmen von Seite 48 durchführen.
- 5. Wert in Protokoll eintragen.
- 6. Obere Wärmeleistung einstellen (siehe Seite 50).
- CO<sub>2</sub>-Gehalt prüfen. Falls der Wert um mehr als 1% von den vorgenannten Bereichen abweicht, Maßnahmen von Seite 48 durchführen.
- 8. Nach der Prüfung OK drücken.
- 9. Wert in Protokoll eintragen.

#### Obere/untere Wärmeleistung auswählen

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Service-Menü	Service-Menü
1. <b>OK</b> und <b>E</b> gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.	1. <b>OK</b> und <b>E</b> gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. "Aktorentest"	2. Mit ) "中" auswählen und mit OK be-
3. Untere Wärmeleistung auswählen: "Grundlast Aus" anwählen. Danach erscheint "Grundlast Ein" und der	stätigen. Im Display erscheint <b>"I</b> " und <b>"on</b> " blinkt.
Brenner läuft mit unterer Wärmeleis- tung.	<ol> <li>Untere Wärmeleistung auswählen: OK drücken, "on" erscheint statisch.</li> </ol>
<ol> <li>Obere Wärmeleistung auswählen: "Volllast Aus" anwählen. Danach er- scheint "Volllast Ein" und der Bren-</li> </ol>	<ul> <li>4. Obere Wärmeleistung auswählen:</li> <li></li></ul>
ner läuft mit oberer Wärmeleistung. 5. Leistungsauswahl beenden:	<ul> <li>6. OK drücken, "on" erscheint statisch.</li> <li>7. Leistungsauswahl beenden:</li> <li>drücken.</li> </ul>

### Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage angepasst werden.

- Dazu das zutreffende Anlagenschema auswählen (siehe folgende Abbildungen).
- Codierungen im Zusammenhang mit angebauten Zubehören einstellen:



Montage- und Serviceanleitungen Zubehör

#### Hinweis

Verschiedene Anlagenkomponenten werden von der Regelung automatisch erkannt und die Codierung wird automatisch eingestellt.

Arbeitsschritte zur Codierung siehe Seite 63.

#### Anlagenausführung 1

Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (mit/ohne Warmwasserbereitung)



ID: 4605145\_1001\_01

- 1 Vitodens 200-W
- Außentemperatursensor (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
- (3) Vitotrol 100 (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)
- (4) Speicher-Wassererwärmer
- 5 Speichertemperatursensor
- Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1)

Funktion/Anlagenkomponente	Cod	lierung
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	"Allgemein"/1
Anlage mit Trinkwasser-Zirkulationspumpe:		
Anschluss Zirkulationspumpe an interner Erweite-		_
rung H1 oder H2		

#### Anlagenausführung 2

Ein Heizkreis ohne Mischer A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 (mit/ohne Warmwasserbereitung)

#### Hinweis

Der Volumenstrom des Heizkreises ohne Mischer muss min. 30 % arößer sein als der Volumenstrom des Heizkreises mit Mischer.



ID: 4605148\_1001\_01

- 1 Vitodens 200-W

- Außentemperatursensor
   Speicher-Wassererwärmer
   Speichertemperatursensor
- (5) Heizkreis ohne Mischer A1
- (Heizkreis 1) (6) Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
- (7) Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
- (8) Vorlauftemperatursensor M2
- (9) Heizkreispumpe M2
- (10) Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2

Funktion/Anlagenkomponente	Codierung	
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	"Allgemein"
Anlage <b>nur</b> mit einem Heizkreis mit Mischer mit Erweiterungssatz für Mischer (ohne ungeregelten Heizkreis)		
<ul> <li>mit Speicher-Wassererwärmer oder Durchlaufer- hitzer</li> </ul>	00:4	"Allgemein"
<ul> <li>ohne Speicher-Wassererwärmer oder Durchlaufer- hitzer</li> </ul>	00:3	"Allgemein"
Anlage <b>mit</b> Trinkwasser-Zirkulationspumpe: Anschluss Zirkulationspumpe an interner Erweite- rung H1 oder H2	_	_

#### Anlagenausführung 3

#### Ein Heizkreis ohne Mischer A1 und ein Heizkreis mit Mischer M2 mit Systemtrennung (mit/ohne Warmwasserbereitung)



### ID: 4605147\_1001\_01

- 1 Vitodens 200-W
- 2 Außentemperatursensor
- ③ Speicher-Wassererwärmer
- ④ Speichertemperatursensor
- (5) Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1)
- Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)

D

- Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
- (8) Vorlauftemperatursensor M2
- (9) Heizkreispumpe M2

- Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M2
- (1) Wärmetauscher zur Systemtrennung
- 12 Unterbau-Kit mit Mischer (Zubehör)

Funktion/Anlagenkomponente	Cod	lierung
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	"Allgemein"
Anlage <b>nur</b> mit einem Heizkreis mit Mischer mit		
Erweiterungssatz für Mischer (ohne ungeregelten		
Heizkreis)		
mit Speicher-Wassererwärmer oder Durchlaufer-	00:4	"Allgemein"
hitzer		
ohne Speicher-Wassererwärmer oder Durchlaufer-	00:3	"Allgemein"
hitzer		
Anlage mit Trinkwasser-Zirkulationspumpe:		
Anschluss Zirkulationspumpe an interner Erweite-	—	_
rung H1 oder H2		

#### Anlagenausführung 4

Ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer M2 (mit Erweiterungssatz), ein Heizkreis mit Mischer M3 (mit Erweiterungssatz) und hydraulische Weiche (mit/ohne Warmwasserbereitung)



#### ID: 4605149\_1001\_01

- 1 Vitodens 200-W
- 2 Außentemperatursensor
- ③ Speicher-Wassererwärmer
- (4) Speichertemperatursensor
- Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1)
- 6 Heizkreispumpe A1
- Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
- (8) Vorlauftemperatursensor M2
- 9 Heizkreispumpe M2
- Erweiterungssatz f
  ür einen Heizkreis mit Mischer M2

- (1) Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3)
- (12) Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
- (13) Vorlauftemperatursensor M3
- (14) Heizkreispumpe M3
- (15) Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer M3
- (16) Hydraulische Weiche
- Vorlauftemperatursensor Hydraulische Weiche

Funktion/Anlagenkomponente	Cod	ierung
	Einstellen	Gruppe
Betrieb mit Flüssiggas	82:1	"Allgemein"
Anlage <b>nur</b> mit zwei Heizkreisen mit Mischer mit Erweiterungssatz für Mischer (ohne ungeregelten Heizkreis)		
<ul> <li>mit Speicher-Wassererwärmer oder Durchlaufer- hitzer</li> </ul>	00:8	"Allgemein"
<ul> <li>ohne Speicher-Wassererwärmer oder Durchlaufer- hitzer</li> </ul>	00:7	"Allgemein"
Anlage <b>ohne</b> Trinkwasser-Zirkulationspumpe: Anschluss Heizkreispumpe A1 an interner Erweite- rung H1 oder H2	53:2	"Allgemein"
Anlage <b>mit</b> Trinkwasser-Zirkulationspumpe: Anschluss Heizkreispumpe A1 an Erweiterung AM1, Anschluss A1	_	_
Anschluss Zirkulationspumpe an Erweiterung AM1, Anschluss A2	—	_
Anlage mit hydraulischer Weiche	04:0	"Kessel"

### Heizkennlinien einstellen (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Kesselwasserbzw. Vorlauftemperatur.

Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die Raumtemperatur abhängig.

Im Auslieferungszustand eingestellt:

- Neigung = 1,4
- Niveau = 0

#### Hinweis

Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer vorhanden sind, ist die Vorlauftemperatur für den Heizkreis ohne Mischer um eine eingestellte Differenz (Auslieferungszustand 8 K) höher als die Vorlauftemperatur für die Heizkreise mit Mischer.

Die Differenztemperatur ist über Codieradresse "9F" in Gruppe **"Allgemein"** einstellbar.



Einstellbereiche Neigung:

- Fußbodenheizungen: 0,2 bis 0,8
- Niedertemperaturheizungen: 0,8 bis 1,6

#### Raumtemperatur-Sollwert einstellen

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.

Die Heizkennlinie wird entlang der Raum-Solltemperatur-Achse verschoben. Sie bewirkt bei aktiver Heizkreispumpenlogik-Funktion ein geändertes Ein- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe.

#### Normaler Raumtemperatur-Sollwert



Beispiel 1: Änderung des normalen Raumtemperatur-Sollwerts von 20 auf 26 °C

- (A) Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
- B Außentemperatur in °C
- © Raumtemperatur-Sollwert in °C

- D Heizkreispumpe "Aus"
- (E) Heizkreispumpe "Ein"

Änderung des normalen Raumtempera- tur-Sollwerts

Bedienungsanleitung

#### Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert



Beispiel 2: Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts von 5 °C auf 14 °C

- (A) Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
- B Außentemperatur in °C
- © Raumtemperatur-Sollwert in °C
- D Heizkreispumpe "Aus"
- Ē Heizkreispumpe "Ein"

Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts



Bedienungsanleitung

#### Neigung und Niveau ändern

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.



- (A) Neigung ändern
- (B) Niveau ändern (vertikale Parallelverschiebung der Heizkennlinie)

Erweitertes Menü:

- 1. 🗮
- 2. "Heizung"
- 3. Heizkreis auswählen.
- 4. "Heizkennlinie"
- 5. "Neigung" oder "Niveau"
- 6. Heizkennlinie entsprechend den Erfordernissen der Anlage einstellen.

### Regelung in LON einbinden - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Das Kommunikationsmodul LON (Zubehör) muss eingesteckt sein.

Montageanleitung Kommunikationsmodul LON

#### Hinweis

Innerhalb des LON darf die gleiche Teilnehmernummer **nicht** zweimal vergeben werden. Es darf **nur eine Vitotronic** als Fehlermanager codiert werden.

#### Hinweis

Die Datenübertragung über LON kann einige Minuten dauern.

#### Einkesselanlage mit Vitotronic 200-H und Vitocom 200 (Beispiel)

LON-Teilnehmernummern und weitere Funktionen über Codierung 2 einstellen (siehe folgende Tabelle).

# Alle in der Tabelle angegebenen Codieradressen sind in Gruppe "Allgemein" aufgeführt.

Kesselkreisrege-	Vitotronic 200-H	Vitotronic 200-H	Vitocom
lung			
LON	LON	LON	
Teilnehmer-Nr. 1,	Teilnehmer-Nr. 10,	Teilnehmer-Nr. 11,	Teilnehmer-
Codierung "77:1".	Codierung "77:10".	Codierung "77:11" einstellen.	Nr. 99.
Regelung ist Fehler-	Regelung ist nicht	Regelung ist nicht	Gerät ist Feh-
manager,	Fehlermanager,	Fehlermanager,	lermanager.
Codierung "79:1".	Codierung "79:0".	Codierung "79:0".	
Regelung sendet	Regelung empfängt	Regelung empfängt	Gerät emp-
Uhrzeit,	Uhrzeit,	Uhrzeit,	fängt Uhrzeit.
Codierung "7b:1".	Codierung "81:3"	Codierung "81:3"	_
	einstellen.	einstellen.	

Kesselkreisrege-	Vitotronic 200-H	Vitotronic 200-H	Vitocom
lung			
Regelung sendet Au-	Regelung empfängt	Regelung empfängt	—
ßentemperatur,	Außentemperatur,	Außentemperatur,	
Codierung "97:2" ein-	Codierung "97:1"	Codierung "97:1"	
stellen.	einstellen.	einstellen.	
Viessmann Anlagen-	Viessmann Anlagen-	Viessmann Anlagen-	—
nummer,	nummer,	nummer,	
Codierung "98:1".	Codierung "98:1".	Codierung "98:1".	
Fehlerüberwachung	Fehlerüberwachung	Fehlerüberwachung	—
LON-Teilnehmer,	LON-Teilnehmer,	LON-Teilnehmer,	
Codierung "9C:20".	Codierung "9C:20".	Codierung "9C:20".	

#### LON-Teilnehmer-Check durchführen

Mit dem Teilnehmer-Check wird die Kommunikation der am Fehlermanager angeschlossenen Geräte einer Anlage überprüft.

Voraussetzungen:

- Regelung muss als Fehlermanager codiert sein (Codierung "79:1" in Gruppe "Allgemein").
- In allen Regelungen muss die LON-Teilnehmer-Nr. codiert sein.
- LON-Teilnehmerliste im Fehlermanager muss aktuell sein.

#### Service-Menü:

- 1. **OK** und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Servicefunktionen"
- 3. "Teilnehmer-Check"

- 4. Teilnehmer auswählen (z. B. Teilnehmer 10).
- 5. Mit "OK" Teilnehmer-Check starten.
- Erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit "OK" gekennzeichnet.
- Nicht erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit "Nicht OK" gekennzeichnet.

#### Hinweis

Um einen erneuten Teilnehmer-Check durchzuführen, mit **"Liste löschen?"** eine neue Teilnehmerliste erstellen (Teilnehmerliste wird aktualisiert).

#### Hinweis

Im Display des jeweiligen Teilnehmers wird während des Teilnehmer-Checks für ca. 1 min die Teilnehmer-Nr. und "Wink" angezeigt.

### Wartungsanzeige abfragen und zurücksetzen

Nachdem die in Codieradresse "21" und "23" vorgegebenen Grenzwerte erreicht sind, blinkt die rote Störungsanzeige. (Codieradresse in Gruppe **"Kessel"** (Regelung für witterungsgeführten Betrieb) oder Gruppe 2 (Regelung für angehobenen Betrieb.)

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Anzeige	
"Wartung" und " 🖋 "	Die vorgegebene Betriebsstundenzahl oder das vorgegebene Zeitintervall mit Kalender-Symbol " (je nach Einstel- lung) und " "
Wartung quittieren	
<b>OK</b> drücken. Wartung durchführen.	<b>OK</b> drücken. Wartung durchführen.
Hinweis	Hinweis
Eine quittierte Wartungsmeldung, die	Eine quittierte Wartungsmeldung, die
nicht zurückgesetzt wurde, erscheint er- neut am folgenden Montag.	nicht zurückgesetzt wurde, erscheint er- neut nach 7 Tagen.
Nach durchgeführter Wartung: Codieru	ung zurücksetzen
Service-Menü:	Codierung "24:1" in Gruppe 2 auf "24:0"
<ol> <li>OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> </ol>	zurücksetzen.
2. "Servicefunktionen"	Hinweis
3. "Wartung Reset"	Die eingestellten Wartungsparameter für Betriebsstunden und Zeitintervall begin-
Hinweis	nen wieder bei <b>"0"</b> .
Die eingestellten Wartungsparameter für Betriebsstunden und Zeitintervall begin- nen wieder bei <b>"0"</b> .	
	i la

### Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

Dazu gehören auch alle als Zubehör eingebauten Komponenten, wie z. B. Fernbedienungen. Außerdem hat der Ersteller der Anlage auf erforderliche Wartungsarbeiten hinzuweisen.

### Codierebene 1 aufrufen

### Codierebene 1 aufrufen

- Bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb werden die Codierungen im Klartext angezeigt.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem oder zwei Heizkreisen mit Mischer:

Heizkreis 1/2/3"

Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit **"Heizkreis 1"** und die Heizkreise mit Mischer werden mit **"Heizkreis 2"** oder **"Heizkreis 3"** bezeichnet.

Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint statt dessen die gewählte Bezeichnung und "HK1", "HK2" oder "HK3".

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angenobenen Betrieb
Die Codierungen sind in Gruppen einge	eteilt
∎ "Allgemein"	1: "Allgemein"
∎ "Kessel"	2: "Kessel"
∎ "Warmwasser"	3: "Warmwasser"
∎ "Solar"	4: "Solar"

5<sup>.</sup> Heizkreis 1"

_ ,,	
"Alle Cod. Grundgerät"	6: "Alle Codierungen Grundgerät"
In dieser Gruppe werden alle Codier- adressen der Codierebene 1 (außer den Codieradressen der Gruppe " <b>So-</b> <b>lar</b> ") in aufsteigender Reihenfolge an- gezeigt. <b>Grundeinstellung</b> "	In dieser Gruppe werden alle Codier- adressen in aufsteigender Reihenfol- ge angezeigt. 7: "Grundeinstellung"

### Codierebene 1 aufrufen (Fortsetzung)

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Codierung 1 aufrufen	
Service-Menü:	Service-Menü:
1. <b>OK</b> und <b>E</b> gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.	<ol> <li>OK und E gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> </ol>
2. "Codierebene 1"	2. Mit ) "(1)" auswählen für Codierebene
3. Gruppe der gewünschten Codier-	1 und mit <b>OK</b> bestätigen.
adresse auswählen. 4. Codieradresse auswählen.	3. Im Display blinkt "I" für die Codier- adressen der Gruppe 1.
5. Wert entsprechend der folgenden Ta- bellen einstellen und mit <b>OK</b> bestäti- gen.	<ol> <li>4. Mit ▲/  Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen und mit OK bestätigen.</li> </ol>
	<ol> <li>5. Mit ▲/▼ Codieradresse auswählen.</li> <li>6. Wert entsprechend der folgenden Tabellen mit ▲/▼ einstellen und mit OK bestätigen.</li> </ol>
Alle Codierungen in den Auslieferungs	zustand zurücksetzen
"Grundeinstellung" wählen.	Mit ) "7" auswählen und mit <b>OK</b> bestätigen.
Hinweis	Wenn "I <sup></sup> " blinkt mit <b>OK</b> bestätigen.
Auch die Codierungen der Codierebene 2 werden wieder zurückgesetzt.	<i>Hinweis</i> Auch die Codierungen der Codierebene 2 werden wieder zurückgesetzt.

### "Allgemein"/Gruppe 1

"**Allgemein**" bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 63). "1" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 63).

## "Allgemein"/Gruppe 1 (Fortsetzung)

## Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung		
Anlagens	sche	ma			
00:1	Anlagenausführung 1: Ein Heizkreis ohne Mi- scher A1 (Heizkreis 1), ohne Trinkwassererwär- mung		00:2 bis 00:10	Anlagenschemen siehe folgende Tabelle:	
Wert Adresse 00:	An aus rur	lagen- sfüh- ıg	Beschreibung		
2	1		Ein Heizkreis ohn sererwärmung (Co	e Mischer A1 (l odierung stellt :	Heizkreis 1), mit Trinkwas- sich automatisch ein)
3	2, 3	3	Ein Heizkreis mit I sererwärmung	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwas- sererwärmung	
4	2, 3	3	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwasser- erwärmung		
5	2, 3	3	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)		
6	2, 3	3	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)		
7	4		Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung		
8	4		Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung		
9	4		Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)		
10	4		Ein Heizkreis ohne Mischer M2 (Heizl (Heizkreis 3), mit sich automatisch e	Mischer A1 (H kreis 2) und eir Trinkwassererv ein)	leizkreis 1), ein Heizkreis mit n Heizkreis mit Mischer M3 värmung (Codierung stellt

## "Allgemein"/Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Allgemein			
51:0	Anlage mit hydraulischer Weiche: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforde- rung immer eingeschal- tet	51:1	Anlage mit hydraulischer Weiche: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforde- rung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschal- tet.
		51:2	Anlage mit Heizwasser- Pufferspeicher: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforde- rung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschal- tet.
Teilnehmer-N	Ir.		
77:1	LON-Teilnehmernummer (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	77:2 bis 77:99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1 - 4 = Heizkessel 5 = Kaskade 10 - 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom <i>Hinweis</i> <i>Jede Nummer darf nur ein-</i> <i>mal vergeben werden.</i>
Einfamilienha	aus/Mehrfamilienhaus		L
7F:1	Einfamilienhaus (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	7F:0	Mehrparteienhaus Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeit- programm für die Trink- wassererwärmung mög- lich

### "Allgemein"/Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung
Bedienung s	perren		
8F:0	Bedienung im Basis-Me- nü und im erweiterten Menü freigegeben.	8F:1	Bedienung im Basis-Menü und im erweiterten Menü gesperrt. Schornsteinfeger-Prüfbe-
	Die jeweilige Codierung wird erst aktiviert, wenn das Service-Menü verlas- sen wird.	8F:2	Bedienung im Basis-Menü freigegeben, im erweiter- ten Menü gesperrt. Schornsteinfeger-Prüfbe- trieb ist aktivierbar.
Vorlauftempe	eratur Sollwert bei externe	er Anforderun	g
9b:70	Vorlauftemperatur-Soll- wert bei externer Anfor- derung 70 °C	9b:0 bis 9b:127	Vorlauftemperatur-Soll- wert bei externer Anforde- rung einstellbar von 0 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parame- ter)

### "Kessel"/Gruppe 2

**"Kessel**" bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 63). "2" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 63).

### Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Ein-/Mehrkes	selanlage		
01:1	Nicht verstellen (nur bei Regelung für angehobe- nen Betrieb)		
Wartung Bre	nner Betriebsstunden in 1	100	
21:0	Kein Wartungsintervall (Betriebsstunden) einge- stellt	21:1 bis 21:100	Anzahl der Betriebsstun- den des Brenners bis zur nächsten Wartung einstell- bar von 100 bis 10 000 h Ein Einstellschritt ≙ 100 h

### "Kessel"/Gruppe 2 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche	Mögliche Umstellung	
Wartung	Wartung Zeitintervall in Monaten			
23:0	Kein Zeitintervall für Brennerwartung	23:1 bis 23:24	Zeitintervall einstellbar von 1 bis 24 Monate	
Status W	artung			
24:0	Keine Anzeige " <b>War-</b> tung" im Display	24:1	Anzeige <b>"Wartung</b> " im Display (Adresse wird au- tomatisch gesetzt, muss manuell nach Wartung zu- rückgesetzt werden)	
Befüllung	J/Entlüftung			
2F:0	Entlüftungsprogramm/ Befüllungsprogramm	2F:1	Entlüftungsprogramm ak- tiv	
	nicht aktiv	2F:2	Befüllungsprogramm aktiv	

### "Warmwasser"/Gruppe 3

"Warmwasser" bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 63). "3" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 63).

### Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung
Warmwasser	temp. Soll Nachheizunter	drückung	
67:40	Bei solarer Trinkwasser- erwärmung: Trinkwas- sertemperatur-Sollwert 40 °C. Oberhalb des ein- gestellten Sollwerts ist die Nachheizunterdrü- ckung aktiv (Heizkessel wird nur unterstützend zugeschaltet, falls der Anstieg der Speichertem- peratur zu gering ist). Nicht einstellbar bei Gas- Brennwertkombigerät.	67:0 bis 67:95	Trinkwassertemperatur- Sollwert einstellbar von 0 bis 95 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parame- ter)

### "Warmwasser"/Gruppe 3 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung
Freigabe Zirk	culationspumpe		
73:0	Trinkwasserzirkulations- pumpe: "Ein" nach Zeit- programm (nur bei Rege- lung für witterungsgeführ-	73:1 bis 73:6	Während des Zeitpro- gramms 1 mal/h für 5 min "Ein" bis 6 mal/h für 5 min "Ein"
	ten Betrieb und Gas- Brennwertheizgerät)	73:7	Dauernd "Ein"

### "Solar"/Gruppe 4

**"Solar"** bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 63).

"4" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 63).

#### Hinweis

Die Gruppe Solar wird nur angezeigt, wenn ein Solarregelungsmodul, Typ SM1 angeschlossen ist.

#### Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung
Drehzahlstei	uerung-Solarkreispumpe		
02:0	Solarkreispumpe nicht drehzahlgesteuert.	02:1	Solarkreispumpe dreh- zahlgesteuert mit Wellen- paketsteuerung.
		02:2	Solarkreispumpe dreh- zahlgesteuert mit PWM- Ansteuerung.
Speichermaximaltemperatur			
08:60	Trinkwassertemperatur- Sollwert (Speichermaxi- maltemperatur) 60 °C.	08:10 bis 08:90	Trinkwassertemperatur- Sollwert einstellbar von 10 bis 90 °C.
Stagnations	zeit-Reduzierung		
0A:5	Temperaturdifferenz für Stagnationszeit-Redu-	0A:0	Stagnationszeit-Reduzie- rung nicht aktiv.
	zierung (Reduzierung der Drehzahl der Solarkreis- pumpe zum Schutz von Anlagenkomponenten und Wärmeträgerme- dium) 5 K.	0A:1 bis 0A:40	Temperaturdifferenz ein- stellbar von 1 bis 40 K.

### "Solar"/Gruppe 4 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Volumenstro	om Solarkreis		
0F:70	Volumenstrom des Solar- kreises bei max. Pum- pendrehzahl 7 I/min.	0F:1 bis 0F:255	Volumenstrom einstellbar von 0,1 bis 25,5 l/min; 1 Einstellschritt ≙ 0,1 l/min.
Erweiterte S	olarregelungsfunktionen	I	
20:0	Keine erweiterte Rege- lungsfunktion aktiv.	20:1	Zusatzfunktion für Trink- wassererwärmung.
		20:2	2. Differenztemperaturre- gelung.
		20:3	2. Differenztemperaturre- gelung und Zusatzfunk- tion.
		20:4	2. Differenztemperaturre- gelung zur Heizungsunter- stützung.
		20:5	Thermostatfunktion.
		20:6	Thermostatfunktion und Zusatzfunktion.
		20:7	Solare Beheizung über ex- ternen Wärmetauscher oh- ne zusätzlichen Tempera- tursensor.
		20:8	Solare Beheizung über ex- ternen Wärmetauscher mit zusätzlichem Temperatur- sensor.
		20:9	Solare Beheizung von zwei Speicher-Wassererwär- mern.

### "Heizkreis ..."/Gruppe 5

**"Heizkreis ...**" bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 63). "5" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 63).

## "Heizkreis ..."/Gruppe 5 (Fortsetzung)

## Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	nstellung
Sparfunktio	n Außentemperatur		
A5:5	Mit Heizkreispumpenlo- gik-Funktion (Sparschal-	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlo- gik-Funktion
	tung): Heizkreispumpe "Aus", falls Außentempe- ratur (AT) 1 K größer ist als Raumtemperatur- Sollwert (RT <sub>Soll</sub> ) AT > RT <sub>Soll</sub> + 1 K (nur bei Regelung für witterungs- coführten Potrich)	A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik- Funktion: Heizkreispumpe "Aus" siehe folgende Ta- belle

Parameter Adresse	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreis-
A5:	pumpe "Aus"
1	AT > RT <sub>Soll</sub> + 5 K
2	AT > RT <sub>Soll</sub> + 4 K
3	AT > RT <sub>Soll</sub> + 3 K
4	AT > RT <sub>Soll</sub> + 2 K
5	AT > RT <sub>Soll</sub> + 1 K
6	AT > RT <sub>Soll</sub>
7	AT > RT <sub>Soll</sub> – 1 K
bis	
15	AT > RT <sub>Soll</sub> – 9 K

## "Heizkreis ..."/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Um	Mögliche Umstellung	
Erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur				
A6:36	Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv (nur bei Rege- lung für witterungsgeführ- ten Betrieb)	A6:5 bis A6:35	Erweiterte Sparschaltung aktiv; d.h. bei einem varia- bel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C werden Brenner und Heiz- kreispumpe ausgeschaltet und der Mischer wird zuge- fahren. Grundlage ist die gedämpfte Außentempe- ratur. Diese setzt sich zu- sammen aus tatsächlicher Außentemperatur und ei- ner Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durch- schnittlichen Gebäudes berücksichtigt.	
Erweiterte Sparfunktion Mischer				
A7:0	Ohne Sparfunktion Mi- scher (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb und Heizkreis mit Mischer)	A7:1	Mit Sparfunktion Mischer (erweiterte Heizkreispum- penlogik): Heizkreispumpe zusätzlich "Aus": I Falls der Mischer länger als 20 min zugefahren wurde. Heizpumpe "Ein": I Falls der Mischer in Regelfunktion geht I Bei Frostgefahr	
Pumpenstillstandzeit Ubergang reduziert. Betrieb				
A9:7	Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe "Aus" bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Ände- rungen des Raumtempe- ratur-Sollwerts (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	A9:0	Ohne Pumpenstillstand- zeit	
		A9:1 bis A9:15	Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar von 1 bis 15. Je höher der Wert, um so län- ger die Pumpenstillstand- zeit.	
Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
-----------------------------------	---	---------------------	--	
Witterungsg	eführt/Raumtemperaturau	fschaltung		
b0:0	Mit Fernbedienung: Heiz- betrieb/ reduzierter Be- trieb: witterungsgeführt (nur bei Regelung für wit-	b0:1	Heizbetrieb: witterungsge- führt Reduz. Betrieb: mit Raum- temperaturaufschaltung	
	terungsgeführten Be- trieb, Codierung nur ver- ändern für den Heizkreis mit Mischer)	b0:2	Heizbetrieb: mit Raumtem- peraturaufschaltung Reduz. Betrieb: witte- rungsgeführt	
		b0:3	Heizbetrieb/ reduzierter Betrieb: mit Raumtempera- turaufschaltung	
Sparfunktio	n Raumtemperatur			
b5:0	Mit Fernbedienung: Kei- ne raumtemperaturge- führte Heizkreispumpen- logik-Funktion (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb, Codie- rung nur verändern für den Heizkreis mit Mi- scher)	b5:1 bis b5:8	Heizkreispumpenlogik- Funktion siehe folgende Tabelle:	

Parameter Ad-	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:		
resse b5:	Heizkreispumpe "Aus"	Heizkreispumpe "Ein"	
1	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 5 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 4 K	
2	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 4 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 3 K	
3	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 3 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 2 K	
4	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 2 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 1 K	
5	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 1 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub>	
6	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub>	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> – 1 K	
7	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> – 1 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> – 2 K	
8	$RT_{lst} > RT_{Soll} - 2 K$	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> – 3 K	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Min. Vorlau	Iftemperatur Heizkreis		
C5:20	Elektronische Minimalbe-	C5:1	Minimalbegrenzung ein-
	grenzung der Vorlauftem-	bis	stellbar von 1 bis 127 °C
	peratur 20 °C (nur bei	C5:127	(begrenzt durch kessel-
	Regelung für witterungs-		spezifische Parameter)
	geführten Betrieb)		
Max. Vorla	uftemperatur Heizkreis		
C6:74	Elektronische Maximal-	C6:10	Maximalbegrenzung ein-
	begrenzung der Vorlauf-	bis	stellbar von 10 bis 127 °C
	temperatur auf 74 °C (nur	C6:127	(begrenzt durch kessel-
	bei Regelung für witte-		spezifische Parameter)
	rungsgeführten Betrieb)		
Betriebspr	ogramm-Umschaltung	-	
d5:0	Externe Betriebspro-	d5:1	Externe Betriebspro-
	gramm-Umschaltung		gramm-Umschaltung
	schaltet Betriebspro-		schaltet auf "Dauernd Be-
	gramm auf "Dauernd Be-		trieb mit normaler Raum-
	trieb mit reduzierter		temperatur" um (abhängig
	Raumtemperatur" oder		von Codieradresse 3A, 3b
	"Abschaltbetrieb" um (nur		und 3C)
	bei Regelung für witte-		
	rungsgeführten Betrieb)		
Ext.Betrieb	sprogramm-Umschaltung a	uf Heizkreis	,
d8:0	Keine Betriebspro-	d8:1	Betriebsprogramm-Um-
	gramm-Umschaltung		schaltung über Eingang
	über Erweiterung EA1		DE1 an der Erweiterung
			EA1
		d8:2	Betriebsprogramm-Um-
			schaltung über Eingang
			DE2 an der Erweiterung
			EA1
		d8:3	Betriebsprogramm-Um-
			schaltung über Eingang
			DE3 an der Erweiterung
			EA1

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Max. Pumpe	ndrehzahl im Normalbetrie	eb	
E6:	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mi- scher: Maximale Drehzahl der internen drehzahlgere- gelten Heizkreispumpe in % der max. Drehzahl im Normalbetrieb. Wert ist vorgegeben durch kes- selspezifische Parameter (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb).	E6:0 bis E6:100	Maximale Drehzahl ein- stellbar von 0 bis 100 %
Min. Pumper	ndrehzahl		·
E7:30	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mi- scher: Minimale Drehzahl der in- ternen drehzahlgeregel- ten Heizkreispumpe: 30 % der max. Drehzahl (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	E7:0 bis E7:100	Minimale Drehzahl einstell- bar von 0 bis 100 % der max. Drehzahl
Estrichtrock	nung		
F1:0	Estrichtrocknung nicht aktiv (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	F1:1 bis F1:6 F1:15	Estrichtrocknung nach 6 wählbaren Temperatur- Zeit-Profilen einstellbar (siehe Seite 162) Dauernd Vorlauftempera- tur 20 °C

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Partybetrieb	Zeitbegrenzung		
F2:8	Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder Exter-	F2:0	Keine Zeitbegrenzung für Partybetrieb*1
	ne Betriebsprogram- mumstellung mit Taster: 8 h (nur bei Regelung für witterungsgeführten Be- trieb)*1	F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung ein- stellbar von 1 bis 12 h*1
Pumpenscha	Iltung bei "Nur Warmwass	ser"	
F6:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Nur Warm- wasser" dauernd einge- schaltet (nur bei Rege-	F6:0	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Nur Warm- wasser" dauernd ausge- schaltet
	lung für angehobenen Betrieb)	F6:1 bis F6:24	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Nur Warm- wasser" 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min ein- geschaltet.
Pumpenscha	ltung bei "Abschaltbetrie	b"	
F7:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Abschalt- betrieb" dauernd einge- schaltet (nur bei Rege-	F7:0	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart "Abschaltbe- trieb" dauernd ausgeschal- tet
	lung für angehobenen Betrieb)	F7:1 bis F7:24	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart "Abschaltbe- trieb" 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min einge- schaltet.
Beginn Temp	peraturanhebung		
F8:–5	Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzier- ten Betriebs –5 °C, siehe Beispiel auf Seite 165. Einstellung Codier- adresse "A3" beachten. (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	F8:+10 bis F8:60 F8:61	Temperaturgrenze ein- stellbar von +10 bis –60 °C Funktion inaktiv

<sup>\*1</sup> Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm "Heizen und Warmwasser" **automatisch** beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
Ende Tempe	eraturanhebung		-
F9:-14	Temperaturgrenze für Anhebung des reduzier- ten Raumtemperatur- Sollwertes –14 °C, siehe Beispiel auf Seite 165. (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	F9:+10 bis F9:-60	Temperaturgrenze für An- hebung des Raumtempe- ratur-Sollwertes auf den Wert im Normalbetrieb ein- stellbar von +10 bis –60 °C
Erhöhung V	orlauftemperatur Sollwert		
FA:20	Erhöhung des Kessel- wasser- bzw. Vorlauftem- peratur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtempe- ratur in den Betrieb mit normaler Raumtempera- tur um 20 %. Siehe Bei- spiel auf Seite 166 (nur bei Regelung für witte- rungsgeführten Betrieb).	FA:0 bis FA:50	Temperaturerhöhung ein- stellbar von 0 bis 50 %
Zeitdauer Er	höhung Vorlauftemperatu	r-Sollwert	
Fb:30	Zeitdauer für die Erhö- hung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur- Sollwertes (siehe Codier- adresse "FA") 60 min. Siehe Beispiel auf Sei- te 166 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	Fb:0 bis Fb:150	Zeitdauer einstellbar von 0 bis 300 min; 1 Einstellschritt ≙ 2 min)

### Codierebene 2 aufrufen

### Codierebene 2 aufrufen

- In der Codierebene 2 sind **alle** Codierungen erreichbar.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit "Heizkreis 1" und die Heizkreise mit Mischer werden mit "Heizkreis 2" oder "Heizkreis 3" bezeichnet.

Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint statt dessen die gewählte Bezeichnung und "HK1", "HK2" oder "HK3".

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb		
Die Codierungen sind in Gruppen eing	eteilt		
∎ "Allgemein"	1: "Allgemein"		
∎ "Kessel"	2: "Kessel"		
∎ "Warmwasser"	3: "Warmwasser"		
∎ "Solar"	4: "Solar"		
∎ "Heizkreis 1/2/3"	5: "Heizkreis 1"		
∎ "Alle Cod. Grundgerät"	6: "Alle Codierungen Grundgerät"		
In dieser Gruppe werden alle Codier-	In dieser Gruppe werden alle Codier-		
adressen (außer den Codieradressen	adressen in aufsteigender Reihenfol-		
der Gruppe <b>"Solar</b> ") in aufsteigender	ge angezeigt.		
Reihenfolge angezeigt.	7: "Grundeinstellung"		
■ "Grundeinstellung"			

### Codierebene 2 aufrufen (Fortsetzung)

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb	
Codierung 2 aufrufen		
<ol> <li>Service-Menü:</li> <li>OK und  ≡ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> <li>OK und   gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> <li>"Codierebene 2"</li> <li>Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen.</li> <li>Codieradresse auswählen.</li> <li>Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstellen und mit OK bestätigen.</li> </ol>	<ol> <li>Service-Menü:</li> <li>OK und   gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> <li>OK und   gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> <li>Mit ▶ "(2)" auswählen für Codierebene 2 und mit OK bestätigen.</li> <li>Im Display blinkt "I" für die Codieradressen der Gruppe 1.</li> <li>Mit ▲/▼ Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen und mit OK bestätigen.</li> <li>Mit ▲/▼ Codieradresse auswählen.</li> <li>Wert entsprechend der folgenden Ta-</li> </ol>	
	OK bestätigen.	
Alle Codierungen in den Auslieferungs	zustand zurücksetzen	
"Grundeinstellung" wählen.	Mit ) "7" auswählen und mit OK bestäti-	
<i>Hinweis</i> Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wieder zurückgesetzt.	Wenn "II" blinkt mit <b>OK</b> bestätigen. <b>Hinweis</b> Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wieder zurückgesetzt.	

## "Allgemein"/Gruppe 1

"**Allgemein**" bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 78). "1" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 78).

## Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
	00:1	Anlagenausführung 1:	00:2	Anlagenschemen siehe
944			bis	folgende Tabelle:
5671			00:10	
56			00.10	

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Ein Heizkreis ohne Mi-		
	scher A1 (Heizkreis 1),		
	ohne Trinkwassererwär-		
	mung		

Wert Adresse	Anlagen- ausfüh-	Beschreibung
00:	rung	
2	1	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwas- sererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
3	2, 3	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwas- sererwärmung
4	2, 3	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwasser- erwärmung
5	2, 3	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
6	2, 3	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
7	4	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung
8	4	Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung
9	4	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
10	4	Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
11:≠9	Kein Zugang zu den Codieradressen für die Parameter der Verbren- nungsregelung	g zu den 11:9 ssen für die der Verbren- ung	Zugang zu den Codier- adressen für die Parameter der Verbrennungsregelung offen
25:0	Ohne Außentemperatur- sensor (bei Regelung für angehobenen Betrieb)	25:1	Mit Außentemperatursen- sor (wird automatisch er- kannt)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Un	nstellung
2A:0	Ohne Funk-Außentem- peratursensor	2A:1	Mit Funk-Außentempera- tursensor (wird automa- tisch erkannt)
		2A:2	Funk-Außentemperatur- sensor wird nicht verwen- det
2d:0	Nicht verstellen		
32:0	Ohne Erweiterung AM1	32:1	Mit Erweiterung AM1 (wird automatisch erkannt)
33:1	Funktion Ausgang A1 an Erweiterung AM1: Heiz- kreispumpe	33:0	Funktion Ausgang A1: Trinkwasser-Zirkulations- pumpe
		33:2	Funktion Ausgang A1: Um- wälzpumpe zur Speicher- beheizung
34:0	Funktion Ausgang A2 an Erweiterung AM1: Trink- wasser-Zirkulations- pumpe	34:1	Funktion Ausgang A2: Heizkreispumpe
		34:2	Funktion Ausgang A2: Um- wälzpumpe zur Speicher- beheizung
35:0	Ohne Erweiterung EA1	35:1	Mit Erweiterung EA1 (wird automatisch erkannt)
36:0	Funktion Ausgang 157 an Erweiterung EA1: Störmeldung	36:1	Funktion Ausgang 157: Zubringerpumpe
		36:2	Funktion Ausgang 157: Trinkwasser-Zirkulations- pumpe
3A:0	Funktion Eingang DE1 an Erweiterung EA1: keine Funktion	3A:1	Funktion Eingang DE1: Betriebsprogramm-Um- schaltung
		3A:2	Funktion Eingang DE1: Ex- terne Anforderung mit Vor- lauf-Solltemperatur. Einstellung Sollwert Vor- lauftemperatur: Codier- adresse 9b. Funktion interne Umwälz- pumpe: Codieradresse 3F.
		3A:3	Funktion Eingang DE1: Ex- ternes Sperren.

### Codierung 2

## "Allgemein"/Gruppe 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
			Funktion interne Umwälz-
			pumpe: Codieradresse 3E
		3A:4	Funktion Eingang DE1: Ex-
			ternes Sperren mit Stör-
			meldeeingang
			Funktion interne Umwälz-
			pumpe: Codieradresse 3E
		3A:5	Funktion Eingang DE1:
			Störmeldeeingang
		3A:6	Funktion Eingang DE1: Kurzzeitbetrieb Trinkwas- ser-Zirkulationspumpe (Tastfunktion). Einstellung Laufzeit Trink- wasser-Zirkulations- pumpe: Codieradresse 3d
3b:0	Funktion Eingang DE2 an	3b:1	Funktion Eingang DE2:
	Erweiterung EA1: keine Funktion		Betriebsprogramm-Um-
			schaltung
		3b:2	Funktion Eingang DE2: Ex- terne Anforderung mit Vor- lauf-Solltemperatur. Einstellung Sollwert Vor- lauftemperatur: Codier- adresse 9b. Funktion interne Umwälz- pumpe: Codieradresse 3F.
		3b:3	Funktion Eingang DE2: Ex- ternes Sperren.
			Funktion Interne Umwalz-
		01-1	pumpe: Codieradresse 3E
		30:4	FUNKTION EINGANG DE2: EX-
			neideoingena
			Funktion intorno Limwölz
			numpo: Codiorodrosco 2
		2h:5	Funktion Fingang DF2:
		30.3	
			Stormelueeingang

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
		3b:6	Funktion Eingang DE2: Kurzzeitbetrieb Trinkwas- ser-Zirkulationspumpe (Tastfunktion). Einstellung Laufzeit Trink- wasser-Zirkulations- pumpe: Codieradresse 3d
3C:0	Funktion Eingang DE3 an Erweiterung EA1: keine Funktion	3C:1	Funktion Eingang DE3: Betriebsprogramm-Um- schaltung
		3C:2	Funktion Eingang DE3: Ex- terne Anforderung mit Vor- lauf-Solltemperatur. Einstellung Sollwert Vor- lauftemperatur: Codier- adresse 9b. Funktion interne Umwälz- pumpe: Codieradresse 3F.
		3C:3	Funktion Eingang DE3: Ex- ternes Sperren. Funktion interne Umwälz- pumpe: Codieradresse 3E
		3C:4	Funktion Eingang DE3: Ex- ternes Sperren mit Stör- meldeeingang Funktion interne Umwälz- pumpe: Codieradresse 3E
		3C:5	Funktion Eingang DE3: Störmeldeeingang
		3C:6	Funktion Eingang DE3: Kurzzeitbetrieb Trinkwas- ser-Zirkulationspumpe (Tastfunktion). Einstellung Laufzeit Trink- wasser-Zirkulations- pumpe: Codieradresse 3d
3d:5	Laufzeit Trinkwasser-Zir- kulationspumpe bei Kurz- zeitbetrieb: 5 min	3d:1 bis 3d:60	Laufzeit Trinkwasser-Zir- kulationspumpe einstellbar von 1 bis 60 min

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Um	nstellung
3E:0	Interne Umwälzpumpe bleibt bei Signal "Extern Sperren" im Regelbe- trieb	3E:1 3E:2	Interne Umwälzpumpe wird bei Signal "Extern Sperren" ausgeschaltet Interne Umwälzpumpe wird bei Signal Extern
			Sperren" eingeschaltet
3F:0	Interne Umwälzpumpe bleibt bei Signal "Extern Anfordern" im Regelbe-	3F:1	Interne Umwälzpumpe wird bei Signal "Extern An- fordern" ausgeschaltet
	trieb	3F:2	Interne Umwälzpumpe wird bei Signal "Extern An- fordern" eingeschaltet
4b:0	Funktion Eingang 96:	4b:1	Externe Anforderung
	Raumtemperaturregler (Vitotrol 100). Nur bei Regelung für angehobe- nen Betrieb.	4b:2	Externes Sperren
51:0	Anlage mit hydraulischer Weiche: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforde- rung immer eingeschal- tet	51:1	Anlage mit hydraulischer Weiche: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforde- rung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschal- tet.
		51:2	Anlage mit Heizwasser- Pufferspeicher: Interne Umwälzpumpe wird bei Wärmeanforde- rung nur eingeschaltet, wenn der Brenner läuft. Umwälzpumpe wird mit Nachlaufzeit ausgeschal- tet.
52:0	Ohne Vorlauftemperatur- sensor für hydraulische Weiche	52:1	Mit Vorlauftemperatursen- sor für hydraulische Wei- che (wird automatisch er- kannt)

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Um	nstellung
53:1	Funktion Anschluss 28 der internen Erweiterung:	53:0	Funktion Anschluss 28: Sammelstörung
	Zirkulationspumpe	53:2	Funktion Anschluss 28: Externe Heizkreispumpe (Heizkreis 1)
		53:3	Funktion Anschluss 28: Externe Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
54:0	Ohne Solaranlage	54:1	Mit Vitosolic 100 (wird au- tomatisch erkannt)
		54:2	Mit Vitosolic 200 (wird au- tomatisch erkannt)
		54:3	Ohne Funktion
		54:4	Mit Solarregelungsmodul SM1 mit Zusatzfunktion, z. B. Heizungsunterstützung (wird automatisch erkannt)
6E:50	Keine Anzeigekorrektur Außentemperatur.	6E:0 bis 6E:49	Anzeigekorrektur –5 K bis –0,1 K
		6E:51 bis 6E:100	Anzeigekorrektur +0,1 K bis +5 K
76:0	Ohne Kommunikations- modul LON (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	76:1	Mit Kommunikationsmodul LON (wird automatisch er- kannt)
77:1	LON-Teilnehmernummer (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	77:2 bis 77:99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1 - 4 = Heizkessel 5 = Kaskade 10 - 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom <i>Hinweis</i> <i>Jede Nummer darf nur ein- mal vergeben werden.</i>

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
79:1	Mit Kommunikationsmo- dul LON: Regelung ist Fehlermanager (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	79:0	Regelung ist nicht Fehler- manager
7b:1	Mit Kommunikationsmo- dul LON: Regelung sen- det Uhrzeit (nur bei Rege- lung für witterungsgeführ- ten Betrieb)	7b:0	Uhrzeit nicht senden
7F:1	Einfamilienhaus (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	7F:0	Mehrparteienhaus Separate Einstellung von Ferienprogramm und Zeit- programm für die Trink- wassererwärmung mög- lich
80:6	Störungsmeldung erfolgt, wenn Störung min. 30 s ansteht	80:0 80:2 bis 80:199	Störungsmeldung sofort Mindestdauer der Störung, bis Störungsmeldung er- folgt, einstellbar von 10 s bis 995 s; 1 Einstellschritt ≙ 5 s
81:1	Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung	81:0 81:2	Manuelle Sommer-/Win- terzeitumstellung Einsatz des Funkuhremp- fängers (wird automatisch erkannt)
		81:3	Mit Kommunikationsmodul LON: Regelung empfängt Uhrzeit
82:0	Betrieb mit Erdgas	82:1	Betrieb mit Flüssiggas (nur einstellbar, falls Codier- adresse 11:9 eingestellt ist)
86:	Nicht verstellen		
87:	Nicht verstellen		
88:0	Temperaturanzeige in °C (Celsius)	88:1	Temperaturanzeige in °F (Fahrenheit)
8A:175	Nicht verstellen!		
8F:0	Alle Bedienelemente in Funktion	8⊢:1	Alle Bedienelemente ge-

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
		8F:2	Nur Grundeinstellungen bedienbar
90:128	Zeitkonstante für die Be- rechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h	90:1 bis 90:199	Entsprechend des einge- stellten Wertes schnelle (niedrigere Werte) oder langsame (höhere Werte) Anpassung der Vorlauf- temperatur bei Änderung der Außentemperatur; 1 Einstellschritt ≙ 10 min
94:0	Ohne Erweiterung Open Therm	94:1	Mit Erweiterung Open Therm (wird automatisch erkannt)
95:0	Ohne Kommunikations- Schnittstelle Vitocom 100, Typ GSM	95:1	Mit Kommunikations- Schnittstelle Vitocom 100, Typ GSM (wird automa- tisch erkannt)
97:0	Mit Kommunikationsmo- dul LON: Außentempera-	97:1	Regelung empfängt Au- ßentemperatur
	tur des an der Regelung angeschlossenen Sen- sors wird intern verwen- det (nur bei Regelung für witterungsgeführten Be- trieb)	97:2	Regelung sendet Außen- temperatur an Vitotronic 200-H
98:1	Viessmann Anlagennum- mer (in Verbindung mit Überwachung mehrerer Anlagen über Vitocom 300)	98:1 bis 98:5	Anlagennummer einstell- bar von 1 bis 5
99:0	Nicht verstellen		
9A:0	Nicht verstellen		
9b:70	Vorlauftemperatur-Soll- wert bei externer Anfor- derung 70 °C	9b:0 bis 9b:127	Vorlauftemperatur-Soll- wert bei externer Anforde- rung einstellbar von 0 bis 127 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parame- ter)
9C:20	Überwachung LON-Teil-	9C:0	Keine Überwachung
	nehmer.	9C:5 bis	Zeit einstellbar von 5 bis 60 min

 $\blacktriangleright$ 

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
	Falls ein Teilnehmer nicht antwortet, werden nach 20 min regelungsintern vorgegebene Werte ver- wendet. Erst dann erfolgt eine Störungsmeldung. (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	9C:60	
9F:8	Differenztemperatur 8 K; nur in Verbindung mit Mischerkreis (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	9F:0 bis 9F:40	Differenztemperatur ein- stellbar von 0 bis 40 K

### "Kessel"/Gruppe 2

**"Kessel**" bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 78). "2" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 78).

### Codierungen

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
01:1	Nicht verstellen (nur bei Regelung für angehobe- nen Betrieb)		
04:1	Brenner-Mindestpausen- zeit abhängig von der Be- lastung des Heizkessels (vorgegeben durch Kes- selcodierstecker)	04:0	Brenner-Mindestpausen- zeit fest eingestellt (vorge- geben durch Kesselcodier- stecker)
06:	Maximalbegrenzung der Kesselwassertempera- tur, vorgegeben durch Kesselcodierstecker in °C	06:20 bis 06:127	Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur innerhalb der vom Heiz- kessel vorgegebenen Be- reiche
0d:0	Nicht verstellen		
0E:0	Nicht verstellen		

# "Kessel"/Gruppe 2 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
13:1	Nicht verstellen			
14:1	Nicht verstellen			
15:1	Nicht verstellen			
21:0	Kein Wartungsintervall (Betriebsstunden) einge- stellt	21:1 bis 21:100	Anzahl der Betriebsstun- den des Brenners bis zur nächsten Wartung einstell- bar von 100 bis 10 000 h Ein Einstellschritt ≙ 100 h	
23:0	Kein Zeitintervall für Brennerwartung	23:1 bis 23:24	Zeitintervall einstellbar von 1 bis 24 Monate	
24:0	Keine Anzeige " <b>War-</b> tung" im Display	24:1	Anzeige <b>"Wartung"</b> im Display (Adresse wird au- tomatisch gesetzt, muss manuell nach Wartung zu- rückgesetzt werden)	
28:0	Keine Intervallzündung des Brenners	28:1 bis 28:24	Zeitintervall von 1 h bis 24 h einstellbar. Brenner wird jeweils für 30 s zwangseingeschaltet (nur bei Betrieb mit Flüssig- gas).	
2E:0	Nicht verstellen		3,	
2F:0	Entlüftungsprogramm/ Befüllungsprogramm	2F:1	Entlüftungsprogramm ak- tiv	
	nicht aktiv	2F:2	Befüllungsprogramm aktiv	
30:1	Interne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt (wird automatisch eingestellt)	30:0	Interne Umwälzpumpe nicht drehzahlgeregelt (z.B. übergangsweise im Servicefall)	
31:	Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Be- trieb als Kesselkreis- pumpe in %, vorgegeben durch Kesselcodierste- cker	31:0 bis 31:100	Solldrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %	
38:0	Status Brennersteuerge- rät: Betrieb (kein Fehler)	38:≠0	Status Brennersteuerge- rät: Fehler	

### "Warmwasser"/Gruppe 3

"Warmwasser" bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 78). "3" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 78).

5671 944

### Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
56:0	Trinkwassertemperatur- Sollwert einstellbar von 10 bis 60 °C	56:1	Trinkwassertemperatur- Sollwert einstellbar von 10 bis über 60 °C <i>Hinweis</i> <i>MaxWert abhängig vom</i> <i>Kesselcodierstecker.</i> <i>Max. zulässige Trinkwas-</i> <i>sertemperatur beachten.</i>	
57:0	Nicht verstellen!			
58:0	Ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung	58:10 bis 58:60	Eingabe eines 2. Trinkwas- sertemperatur-Sollwertes; einstellbar von 10 bis 60 °C (Codieradresse "56" und "63" beachten)	
59:0	Speicherbeheizung: Einschaltpunkt –2,5 K Ausschaltpunkt +2,5 K	59:1 bis 59:10	Einschaltpunkt einstellbar von 1 bis 10 K unter Soll- wert	
5b:0	Speicher-Wassererwär- mer direkt am Heizkessel angeschlossen	5b:1	Speicher-Wassererwär- mer hinter der hydrauli- schen Weiche angeschlos- sen	
5E:0	Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung bleibt bei Signal "Extern Sperren" im Regelbetrieb	5E:1	Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung wird bei Signal "Extern Sperren" ausgeschaltet	
		5E:2	Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung wird bei Signal "Extern Sperren" eingeschaltet	
5F:0	Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung bleibt bei Signal "Extern Anfor- dern" im Regelbetrieb	5F:1	Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung wird bei Signal "Extern Anfordern" ausgeschaltet	

# "Warmwasser"/Gruppe 3 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
		5F:2	Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung wird bei Signal "Extern Anfordern" eingeschaltet	
60:20	Während der Trinkwas- sererwärmung ist die Kesselwassertemperatur um max. 20 K höher als der Trinkwassertempera- tur-Sollwert	60:5 bis 60:25	Differenz Kesselwasser- temperatur zum Trinkwas- sertemperatur-Sollwert einstellbar von 5 bis 25 K	
62:2	Umwälzpumpe mit 2 min Nachlauf nach Speicher-	62:0	Umwälzpumpe ohne Nachlauf	
	beheizung	62:1 bis 62:15	Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 15 min	
63:0	Ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung	63:1 63:2	Zusatzfunktion: 1 x täglich alle 2 Tage bis alle	
	(nur bei Regelung für an- gehobenen Betrieb)	63:14	14 Tage	
65:	Information zur Bauart des Umschaltventils (nicht verstellen, vorge- geben durch den Kessel- codierstecker)	03.15		
67:40	Bei solarer Trinkwasser- erwärmung: Trinkwas- sertemperatur-Sollwert 40 °C. Oberhalb des ein- gestellten Sollwerts ist die Nachheizunterdrü- ckung aktiv (Heizkessel wird nur unterstützend zugeschaltet, falls der Anstieg der Speichertem- peratur zu gering ist).	67:0 bis 67:95	Trinkwassertemperatur- Sollwert einstellbar von 0 bis 95 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parame- ter)	
6C:100	Solldrehzahl interne Um- wälzpumpe bei Trinkwas- sererwärmung 100 %	6C:0 bis 6C:100	Solldrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %	

### "Warmwasser"/Gruppe 3 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
6d:0	Anzapffunktion nicht aktiv (nur Gas-Brennwertkom-	6d:1 bis	Anzapffunktion mit Laufzeit 1 bis 15 min
	bigerät)	6d:15	
6F:	Max. Wärmeleistung bei	6F:0	Max. Wärmeleistung bei
	Trinkwassererwärmung	bis	Trinkwassererwärmung
	in %, vorgegeben durch	6F:100	einstellbar von min. Wär-
	Kesselcodierstecker		meleistung bis 100 %
71:0	Trinkwasserzirkulations-	71:1	"Aus" während der Trink-
	pumpe: "Ein" nach Zeit-		wassererwärmung auf den
	programm (nur bei Rege-		1. Sollwert
	lung für witterungsgeführ-	71:2	"Ein" während der Trink-
	ten Betrieb)		wassererwärmung auf den 1. Sollwert
72:0	Trinkwasserzirkulations-	72:1	"Aus" während der Trink-
	pumpe: "Ein" nach Zeit- programm (nur bei Rege-		wassererwärmung auf den 2. Sollwert
	lung für witterungsgeführ-	72:2	"Ein" während der Trink-
	ten Betrieb)		wassererwärmung auf den
			2. Sollwert
73:0	Trinkwasserzirkulations-	73:1	Während des Zeitpro-
	pumpe: "Ein" nach Zeit-	bis	gramms 1 mal/h für 5 min
	programm (nur bei Rege-	73:6	"Ein" bis 6 mal/h für 5 min
	lung für witterungsgeführ-		"Ein"
	ten Betrieb)	73:7	Dauernd "Ein"

## "Solar"/Gruppe 4

**"Solar"** bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 78).

"4" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 78).

#### Hinweis

Die Gruppe Solar wird nur angezeigt, wenn ein Solarregelungsmodul, Typ SM1 angeschlossen ist.

5671 944

### Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
00:8	Einschalt-Temperaturdif-	00:2	Einschalt-Temperaturdiffe-
	ferenz für Solarkreis-	bis	renz einstellbar von 2 bis
	pumpe 8 K.		30 K.

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
		00:30	
01:4	Ausschalt-Temperatur- differenz für Solarkreis- pumpe 4 K.	01:1 bis 01:29	Ausschalt-Temperaturdif- ferenz einstellbar von 1 bis 29 K.
02:0	Solarkreispumpe nicht drehzahlgesteuert.	02:1	Solarkreispumpe dreh- zahlgesteuert mit Wellen- paketsteuerung.
		02:2	Solarkreispumpe dreh- zahlgesteuert mit PWM- Ansteuerung.
03:10	Temperaturdifferenz für den Start der Drehzahlre- gelung 10 K.	03:5 bis 03:20	Temperaturdifferenz ein- stellbar von 5 bis 20 K.
04:4	Reglerverstärkung der Drehzahlregelung 4 %/K.	04:1 bis 04:10	Reglerverstärkung einstell- bar von 1 bis 10 %/K.
05:10	Min. Drehzahl der Solar- kreispumpe 10 % der max. Drehzahl.	05:2 bis 05:100	Min. Drehzahl der Solar- kreispumpe ist einstellbar von 2 bis 100 %.
06:75	Max. Drehzahl der Solar- kreispumpe 75 % der max. möglichen Dreh- zahl.	06:1 bis 06:100	Max. Drehzahl der Solar- kreispumpe ist einstellbar von 1 bis 100 %.
07:0	Intervallfunktion der Solarkreispumpe ausge- schaltet.	07:1	Intervallfunktion der Solar- kreispumpe eingeschaltet. Zur genaueren Erfassung der Kollektortemperatur wird die Solarkreispumpe zyklisch kurzzeitig einge- schaltet.
08:60	Trinkwassertemperatur- Sollwert (Speichermaxi- maltemperatur) 60 °C.	08:10 bis 08:90	Trinkwassertemperatur- Sollwert einstellbar von 10 bis 90 °C.
09:130	Kollektor-Maximaltempe- ratur (zum Schutz der Anlagenkomponenten) 130 °C.	09:20 bis 09:200	Temperatur einstellbar von 20 bis 200 °C.

93

Service

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
0A:5	Temperaturdifferenz für Stagnationszeit-Redu-	0A:0	Stagnationszeit-Reduzie- rung nicht aktiv.
	zierung (Reduzierung der	0A:1	Temperaturdifferenz ein-
	Drehzahl der Solarkreis-	bis	stellbar von 1 bis 40 K.
	pumpe zum Schutz von	0A:40	
	Anlagenkomponenten		
	und Wärmeträgerme-		
	dium) 5 K.	01.4	
0:00	Frostschutztunktion für	00:1	Frostschutztunktion für
	Solarkreis ausgeschal-		Solarkreis eingeschaltet
	lei.		Viessmann-Wärmeträger-
			medium).
0C:1	Delta-T-Überwachung	0C:0	Delta-T-Überwachung
	eingeschaltet.		ausgeschaltet.
	Zu geringer oder kein		
	Volumenstrom im Solar-		
	kreis wird erfasst.		
0d:1	Nachtzirkulations-Uber-	0d:0	Nachtzirkulations-Uberwa-
	wachung eingeschaltet.		chung ausgeschaltet.
	of the second se		
	nachts) wird erfasst.		
0E:1	Wärmebilanzierung in	0E:2	Nicht einstellen!
	Verbindung mit	0E:0	Keine Wärmebilanzierung.
	Viessmann Wärmeträ-		
	germedium.		
0F:70	Volumenstrom des Solar-	0F:1	Volumenstrom einstellbar
	kreises bei max. Pum-	DIS	Von 0,1 bis 25,5 i/min.
40.0		0F:255	1 Einstellschritt ≙ 0,1 I/min
10:0		10:1	
	Codieradresse 11")		eingeschaltet.
11.50	Trinkwassertemperatur	11.10	Trinkwassertemperatur
11.00	Sollwert solar 50 °C	his	Sollwert solar ist einstellbar
		11.90	von 10 bis 90 °C
	I		

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	<ul> <li>Zieltemperaturrege- lung eingeschaltet (Co- dierung "10:1"): Temperatur, mit der das solar erwärmte Wasser in den Spei- cher-Wassererwärmer eingeschichtet werden soll.</li> <li>Codierung "20:9" (Be- heizung von zwei Spei- cher-Wassererwär- mern) ist eingestellt: Bei Erreichen des Trinkwassertempera- tur-Sollwerts eines Speicher-Wasser- erwärmers wird der zweite Speicher-Was- sererwärmer beheizt.</li> </ul>		
12:10	Kollektor-Minimaltempe- ratur (Mindest-Einschalt- temperatur für die Solar- kreispumpe) 10 °C.	12:0 12:1 bis 12:90	Keine Mininmalbegren- zung aktiv. Kollektor-Minimaltempera- tur einstellbar von 1 bis 90 °C.
20:0	Keine erweiterte Rege- lungsfunktion aktiv.	20:1	Zusatzfunktion für Trink- wassererwärmung.
		20:2	2. Differenztemperaturre- gelung.
		20:3	2. Differenztemperaturre- gelung und Zusatzfunk- tion.
		20:4	2. Differenztemperaturre- gelung zur Heizungsunter- stützung.
		20:5	Thermostatfunktion.
		20:6	Thermostatfunktion und Zusatzfunktion.

 $\blacktriangleright$ 

### Codierung 2

## "Solar"/Gruppe 4 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
		20:7	Solare Beheizung über ex- ternen Wärmetauscher oh- ne zusätzlichen Tempera- tursensor.
		20:8	Solare Beheizung über ex- ternen Wärmetauscher mit zusätzlichem Temperatur- sensor.
		20:9	Solare Beheizung von zwei Speicher-Wassererwär- mern.
22:8	Einschalt-Temperaturdif- ferenz bei Heizungsun- terstützung (Codierung "20:4" muss eingestellt sein) 8 K.	22:2 bis 22:30	Einschalt-Temperaturdiffe- renz einstellbar von 2 bis 30 K.
23:4	Ausschalt-Temperatur- differenz bei Heizungsun- terstützung (Codierung "20:4" muss eingestellt sein) 4 K.	23:2 bis 23:30	Ausschalt-Temperaturdif- ferenz einstellbar von 1 bis 29 K.
24:40	Einschalttemperatur für Thermostatfunktion (Co- dierung "20:5" oder "20:6" muss eingestellt sein) 40 °C.	24:0 bis 24:100	Einschalttemperatur für Thermostatfunktion ein- stellbar von 0 bis 100 K.
25:50	Ausschalttemperatur für Thermostatfunktion (Co- dierung "20:5" oder "20:6" muss eingestellt sein) 50 °C.	25:0 bis 25:100	Ausschalttemperatur für Thermostatfunktion ein- stellbar von 0 bis 100 K.
26:1	Vorrang für Speicher- Wassererwärmer 1, <b>mit</b> Pendelbeheizung.	26:0	Vorrang für Speicher-Was- sererwärmer 1, <b>ohne</b> Pen- delbeheizung.
	(Codierung "20:9" muss eingestellt sein).	26:2	Vorrang für Speicher-Was- sererwärmer 2, <b>ohne</b> Pen- delbeheizung.
		26:3	Vorrang für Speicher-Was- sererwärmer 2, <b>mit</b> Pen- delbeheizung.

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Un	nstellung
		26:4	Pendelbeheizung ohne Vorrang für einen der Spei- cher-Wassererwärmer.
27:15	Pendelbeheizungszeit 15 min. Der Speicher-Wasser- erwärmer ohne Vorrang wird max. für die Dauer der eingestellten Pendel- beheizungszeit beheizt, wenn der Speicher-Was- sererwärmer mit Vorrang aufgeheizt ist.	27:5 bis 27:60	Pendelbeheizungszeit ist einstellbar von 5 bis 60 min.
28:3	Pendelpausenzeit 3 min. Nach Ablauf der einge- stellten Pendelbehei- zungszeit für den Spei- cher-Wassererwärmer ohne Vorrang wird wäh- rend der Pendelpausen- zeit der Anstieg der Kol- lektortemperatur erfasst.	28:1 bis 28:60	Pendelpausenzeit ist ein- stellbar von 1 bis 60 min.

### "Heizkreis ..."/Gruppe 5

"Heizkreis ..." bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb auswählen (siehe Seite 78). "5" bei Regelung für angehobenen Betrieb auswählen (siehe Seite 78).

### Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
A0:0	Ohne Fernbedienung	A0:1	Mit Vitotrol 200A/200 RF
			(wird automatisch erkannt)
		A0:2	Mit Vitotrol 300A/300 RF
			oder Vitocomfort 200 (wird
			automatisch erkannt)

Service

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
A1:0	Alle an der Fernbedie- nung möglichen Einstel- lungen können vorge- nommen werden	A1:1	An der Fernbedienung kann nur Partybetrieb ein- gestellt werden (nur bei Vitotrol 200)
A3:2	Außentemperatur unter 1 °C: Heizkreispumpe "Ein" Außentemperatur über 3 °C: Heizkreispumpe "Aus"	A3:–9 bis A3:15	Heizkreispumpe "Ein/Aus" (siehe folgende Tabelle)

#### Achtung Bei Einste

Bei Einstellungen unter 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen außerhalb der Wärmedämmung des Hauses einfrieren.

Besonders berücksichtigt werden muss der Abschaltbetrieb, z.B. im Urlaub.

Parameter	Heizkreispumpe	Heizkreispumpe		
Adresse A3:	"Ein"	"Aus"		
_9	–10 °C	–8 °C		
-8	–9 °C	–7 °C		
-7	–8 °C	—-6 °C		
-6	−7 °C	–5 °C		
-5	−6 °C	–4 °C		
-4	−5 °C	–3 °C		
-3	_4 °C	–2 °C		
-2	−3 °C	–1 °C		
-1	–2 °C	0 °C		
0	–1 °C	1 °C		
1	0 °C	2 °C		
2	1 °C	3 °C		
bis	bis	bis		
15	14 °C	16 °C		

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Un	nstellung
A4:0	Mit Frostschutz (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	A4:1	Kein Frostschutz, Einstel- lung nur möglich, wenn Co- dierung "A3:–9" eingestellt ist.

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
			<i>Hinweis</i> "Achtung" bei Codierung "A3" beachten
A5:5	Mit Heizkreispumpenlo- gik-Funktion (Sparschal-	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlo- gik-Funktion
	tung): Heizkreispumpe "Aus", falls Außentempe- ratur (AT) 1 K größer ist als Raumtemperatur- Sollwert ( $RT_{Soll}$ ) AT > $RT_{Soll}$ + 1 K (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik- Funktion: Heizkreispumpe "Aus" siehe folgende Ta- belle

Parameter Adresse	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreis-
A5:	pumpe "Aus"
1	AT > RT <sub>Soll</sub> + 5 K
2	AT > RT <sub>Soll</sub> + 4 K
3	AT > RT <sub>Soll</sub> + 3 K
4	AT > RT <sub>Soll</sub> + 2 K
5	AT > RT <sub>Soll</sub> + 1 K
6	AT > RT <sub>Soll</sub>
7	AT > RT <sub>Soll</sub> – 1 K
bis	
15	AT > RT <sub>Soll</sub> – 9 K

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung
A6:36	Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv (nur bei Rege- lung für witterungsgeführ- ten Betrieb)	A6:5 bis A6:35	Erweiterte Sparschaltung aktiv; d.h. bei einem varia- bel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C werden Brenner und Heiz- kreispumpe ausgeschaltet und der Mischer wird zuge- fahren. Grundlage ist die gedämpfte Außentempe- ratur. Diese setzt sich zu- sammen aus tatsächlicher Außentemperatur und ei- ner Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durch- schnittlichen Gebäudes berücksichtigt.
A7:0	Ohne Sparfunktion Mi- scher (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb und Heizkreis mit Mischer)	A7:1	Mit Sparfunktion Mischer (erweiterte Heizkreispum- penlogik): Heizkreispumpe zusätzlich "Aus": Falls der Mischer länger als 20 min zugefahren wurde. Heizpumpe "Ein": Falls der Mischer in Regelfunktion geht Bei Frostgefahr
A8:1	Heizkreis mit Mischer be- wirkt Anforderung auf in- terne Umwälzpumpe (nur bei Regelung für witte- rungsgeführten Betrieb)	A8:0	Heizkreis mit Mischer be- wirkt keine Anforderung auf interne Umwälzpumpe
A9:7	Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe "Aus" bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Ände- rungen des Raumtempe- ratur-Sollwerts (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	A9:0 A9:1 bis A9:15	Ohne Pumpenstillstand- zeit Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar von 1 bis 15. Je höher der Wert, um so län- ger die Pumpenstillstand- zeit.

Codierung i	m Auslieferungszustand	Mögliche Un	nstellung
b0:0	Mit Fernbedienung: Heiz- betrieb/ reduzierter Be- trieb: witterungsgeführt (nur bei Regelung für wit-	b0:1	Heizbetrieb: witterungsge- führt Reduz. Betrieb: mit Raum- temperaturaufschaltung
	terungsgeführten Be- trieb, Codierung nur ver- ändern für den Heizkreis mit Mischer)	b0:2	Heizbetrieb: mit Raumtem- peraturaufschaltung Reduz. Betrieb: witte- rungsgeführt
		b0:3	Heizbetrieb/reduzierter Betrieb: mit Raumtempera- turaufschaltung
b2:8	Mit Fernbedienung und für den Heizkreis muss Betrieb mit Raumtempe- raturaufschaltung codiert sein: Raumeinflussfaktor 8 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Be- trieb, Codierung nur ver- ändern für den Heizkreis mit Mischer)	b2:0 b2:1 bis b2:64	Ohne Raumeinfluss Raumeinflussfaktor ein- stellbar von 1 bis 64. Je hö- her der Wert, um so größer der Raumeinfluss.
b5:0	Mit Fernbedienung: Kei- ne raumtemperaturge- führte Heizkreispumpen- logik-Funktion (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb, Codie- rung nur verändern für den Heizkreis mit Mi- scher)	b5:1 bis b5:8	Heizkreispumpenlogik- Funktion siehe folgende Tabelle:

Parameter Ad-	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:		
resse b5:	Heizkreispumpe "Aus"	Heizkreispumpe "Ein"	
1	RT <sub>lst</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 5 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 4 K	
2	RT <sub>lst</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 4 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 3 K	
3	RT <sub>lst</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 3 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 2 K	
4	RT <sub>lst</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 2 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> + 1 K	
5	RT <sub>lst</sub> > RT <sub>Soll</sub> + 1 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub>	
6	RT <sub>ist</sub> > RT <sub>Soll</sub>	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> – 1 K	

101

Service

Parameter Ad-	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:		
resse b5:	Heizkreispumpe "Aus"	Heizkreispumpe "Ein"	
7	RT <sub>Ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> – 1 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> – 2 K	
8	RT <sub>ist</sub> > RT <sub>Soll</sub> – 2 K	RT <sub>Ist</sub> < RT <sub>Soll</sub> – 3 K	

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Um	nstellung
C5:20	Elektronische Minimalbe- grenzung der Vorlauftem- peratur 20 °C (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)	C5:1 bis C5:127	Minimalbegrenzung ein- stellbar von 1 bis 127 °C (begrenzt durch kessel- spezifische Parameter)
C6:74	Elektronische Maximal- begrenzung der Vorlauf- temperatur auf 74 °C (nur bei Regelung für witte- rungsgeführten Betrieb)	C6:10 bis C6:127	Maximalbegrenzung ein- stellbar von 10 bis 127 °C (begrenzt durch kessel- spezifische Parameter)
d3:14	Neigung der Heizkennli- nie = 1,4	d3:2 bis d3:35	Neigung der Heizkennlinie einstellbar von 0,2 bis 3,5 (siehe Seite 56)
d4:0	Niveau der Heizkennlinie = 0	d4:–13 bis d4:40	Niveau der Heizkennlinie einstellbar von –13 bis 40 (siehe Seite 56)
d5:0	Externe Betriebspro- gramm-Umschaltung schaltet Betriebspro- gramm auf "Dauernd Be- trieb mit reduzierter Raumtemperatur" oder "Abschaltbetrieb" um (nur bei Regelung für witte- rungsgeführten Betrieb)	d5:1	Externe Betriebspro- gramm-Umschaltung schaltet auf "Dauernd Be- trieb mit normaler Raum- temperatur" um (abhängig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)
d6:0	Heizkreispumpe bleibt bei Signal "Extern Sper- ren" im Regelbetrieb	d6:1	Heizkreispumpe wird bei Signal "Extern Sperren" ausgeschaltet (abhängig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)
		d6:2	Heizkreispumpe wird bei Signal "Extern Sperren" eingeschaltet (abhängig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)

Codierung ir	n Auslieferungszustand	Mögliche Um	nstellung
d7:0	Heizkreispumpe bleibt bei Signal "Extern Anfor- dern" im Regelbetrieb	d7:1	Heizkreispumpe wird bei Signal "Extern Anfordern" ausgeschaltet (abhängig von Codieradresse "3A", "3b" und "3C")
		d7:2	Heizkreispumpe wird bei Signal "Extern Anfordern" eingeschaltet (abhängig von Codieradresse "3A", "3b" und "3C")
d8:0	Keine Betriebspro- gramm-Umschaltung über Erweiterung EA1	d8:1	Betriebsprogramm-Um- schaltung über Eingang DE1 an der Erweiterung EA1
		d8:2	Betriebsprogramm-Um- schaltung über Eingang DE2 an der Erweiterung EA1
		d8:3	Betriebsprogramm-Um- schaltung über Eingang DE3 an der Erweiterung EA1
E1:1	Nicht verstellen		
E2:50	Mit Fernbedienung: Kei- ne Anzeigekorrektur Raumtemperatur-Istwert	E2:0 bis E2:49	Anzeigekorrektur –5 K bis Anzeigekorrektur –0,1 K
	(nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	E2:51 bis E2:99	Anzeigekorrektur +0,1 K bis Anzeigekorrektur +4,9 K
E5:0	Nicht verstellen!		
E6:	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mi- scher:	E6:0 bis E6:100	Maximale Drehzahl ein- stellbar von 0 bis 100 %

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung
	Maximale Drehzahl der internen drehzahlgere- gelten Heizkreispumpe in % der max. Drehzahl im Normalbetrieb. Wert ist vorgegeben durch kes- selspezifische Parameter (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb).		
E7:30	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mi- scher: Minimale Drehzahl der in- ternen drehzahlgeregel- ten Heizkreispumpe: 30 % der max. Drehzahl (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	E7:0 bis E7:100	Minimale Drehzahl einstell- bar von 0 bis 100 % der max. Drehzahl
E8:1	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mi- scher: Minimale Drehzahl der in- ternen drehzahlgeregel- ten Heizkreispumpe im Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur ent- sprechend der Einstel- lung in Codieradresse "E9" (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	E8:0	Drehzahl entsprechend der Einstellung in Codier- adresse "E7"
E9:45	Nur für Heizungsanlagen ohne Heizkreis mit Mi- scher: Drehzahl der internen drehzahlgeregelten Heiz- kreispumpe:	E9:0 bis E9:100	Drehzahl einstellbar von 0 bis 100 % der max. Dreh- zahl im Betrieb mit redu- zierter Raumtemperatur

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	stellung
	45 % der max. Drehzahl im Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur (nur bei Regelung für witterungs- geführten Betrieb)		
F1:0	Estrichtrocknung nicht aktiv (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	F1:1 bis F1:6 F1:15	Estrichtrocknung nach 6 wählbaren Temperatur- Zeit-Profilen einstellbar (siehe Seite 162) Dauernd Vorlauftempera-
F2:8	Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb oder Exter-	F2:0	tur 20 °C Keine Zeitbegrenzung für Partybetrieb <sup>*1</sup>
	ne Betriebsprogram- mumstellung mit Taster: 8 h (nur bei Regelung für witterungsgeführten Be- trieb)* <sup>1</sup>	F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung ein- stellbar von 1 bis 12 h <sup>*1</sup>
F5:12	Nachlaufzeit der internen Umwälzpumpe bei Heiz- betrieb: 12 min (nur bei Regelung für angehobe-	F5:0 F5:1 bis	Keine Nachlaufzeit der in- ternen Umwälzpumpe Nachlaufzeit der internen Umwälzpumpe einstellbar
F6:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Nur Warm- wasser" dauernd einge- schaltet (nur bei Rege-	F6:0	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Nur Warm- wasser" dauernd ausge- schaltet
	lung für angehobenen Betrieb)	F6:1 bis F6:24	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Nur Warm- wasser" 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min ein- geschaltet.
F7:25	Interne Umwälzpumpe ist in Betriebsart "Abschalt- betrieb" dauernd einge- schaltet (nur bei Rege- lung für angehobenen Betrieb)	F7:0	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart "Abschaltbe- trieb" dauernd ausgeschal- tet

<sup>1</sup> Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm "Heizen und Warmwasser" **automatisch** beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.  $\blacktriangleright$ 

### Codierung 2

## "Heizkreis ..."/Gruppe 5 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Um	nstellung
		F7:1 bis F7:24	Interne Umwälzpumpe in Betriebsart "Abschaltbe- trieb" 1 bis 24 mal pro Tag für jeweils 10 min einge- schaltet.
F8:–5	Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzier- ten Betriebs –5 °C, siehe Beispiel auf Seite 165. Einstellung Codier- adresse "A3" beachten. (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	F8:+10 bis F8:-60 F8:-61	Temperaturgrenze ein- stellbar von +10 bis –60 °C Funktion inaktiv
F9:–14	Temperaturgrenze für Anhebung des reduzier- ten Raumtemperatur- Sollwertes –14 °C, siehe Beispiel auf Seite 165. (nur bei Regelung für wit- terungsgeführten Be- trieb)	F9:+10 bis F9:-60	Temperaturgrenze für An- hebung des Raumtempe- ratur-Sollwertes auf den Wert im Normalbetrieb ein- stellbar von +10 bis –60 °C
FA:20	Erhöhung des Kessel- wasser- bzw. Vorlauftem- peratur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtempe- ratur in den Betrieb mit normaler Raumtempera- tur um 20 %. Siehe Bei- spiel auf Seite 166 (nur bei Regelung für witte- rungsgeführten Betrieb).	FA:0 bis	Temperaturerhöhung ein- stellbar von 0 bis 50%

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
		FA:50	
Fb:60	Zeitdauer für die Erhö- hung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur- Sollwertes (siehe Codier- adresse "FA") 60 min. Siehe Beispiel auf Sei- te 166 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	Fb:0 bis Fb:300	Zeitdauer einstellbar von 0 bis 300 min;

### Service-Ebene

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Service-Ebene aufrufen	
Service-Menü:	Service-Menü:
1. <b>OK</b> und <b>E</b> gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.	<ol> <li>OK und eleichzeitig ca. 4 s lang drücken.</li> </ol>
2. Gewünschtes Menü auswählen. Siehe	Im Display blinkt "🔑" .
folgende Abbildung.	2. Gewünschte Funktion auswählen. Siehe folgende Seiten.
Service-Ebene verlassen	
Service-Menü:	Service-Menü:
1. "Service beenden?" auswählen.	1. Mit <b>▶ "Serv"</b> (7) auswählen.
2. " <b>Ja</b> " auswählen.	2. Mit OK bestätigen.
3. Mit <b>OK</b> bestätigen.	"OFF" blinkt.
C C	3. Mit <b>OK</b> bestätigen.
Hinweis	-
Die Service-Ebene wird nach 30 min au- tomatisch verlassen.	<i>Hinweis</i> Die Service-Ebene wird nach 30 min au- tomatisch verlassen.

#### Übersicht Service-Menü für witterungsgeführten Betrieb


# Service-Ebene (Fortsetzung)

### Hinweis

Den Menüpunkt "Mehrkesselanlage" nicht einstellen. Der Menüpunkt macht aus der Regelung für witterungsgeführten Betrieb eine Regelung für angehobenen Betrieb.

### Diagnose

### Betriebsdaten

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Betriebsdaten abfragen	
<ul> <li>Betriebsdaten können in sechs Bereichen abgefragt werden. Siehe "Diagnose" in der Übersicht Service-Menü.</li> <li>Betriebsdaten zu Heizkreisen mit Mischer und Solar können nur abgefragt werden, wenn die Komponenten in der Anlage vorhanden sind.</li> <li>Weitere Informationen zu Betriebsdaten siehe Kapitel "Kurzabfrage".</li> </ul>	<ul> <li>Betriebsdaten können im Menü "i" ab- gefragt werden.</li> <li>Weitere Informationen zu Betriebsda- ten siehe Kapitel "Kurzabfrage".</li> </ul>
Betriebsdaten aufrufen	
Service-Menü:	Service-Menü:
1. <b>OK</b> und <b>E</b> gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.	1. OK und E gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. "Diagnose"	2. Mit ▲/▼ gewünschte Information aus-
<ol> <li>Gewünschte Gruppe auswählen, z. B. "Allgemein".</li> </ol>	wählen.
	Hinweis
<i>Hinweis</i> Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint <b>""</b> im Display.	Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint <b>""</b> im Display.

Regelung für witterungsgeführten Be- trieb	Regelung für angehobenen Betrieb
Betriebsdaten zurücksetzen	
Gespeicherte Betriebsdaten (z. B.	Gespeicherte Betriebsdaten (z. B.
Betriebsstunden) können auf "0" zurück-	Betriebsstunden) können auf "0" zurück-
gesetzt werden.	gesetzt werden.
Der Wert "Außentemperatur gedämpft"	
wird auf den Istwert zurückgesetzt.	
Service-Menü:	Service-Menü:
1. OK und Eigleichzeitig ca. 4 s lang	1. OK und 🗮 gleichzeitig ca. 4 s lang
drücken.	drücken.
2. "Diagnose"	2. Mit ▲/▼ gewünschte Information aus-
3. "Daten zurücksetzen"	wählen.
4. Gewünschten Wert (z. B. "Brenner-	3. Mit OK bestätigen, "I "blinkt.
starts") oder "Alle Daten" auswäh-	4. Mit OK bestätigen, der Wert ist zurück-
len.	gesetzt.

## Kurzabfrage

In der Kurzabfrage können z.B. Temperaturen, Softwarestände und angeschlossene Komponenten abgefragt werden.

### Kurzabfrage bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Service-Menü:

- 1. **OK** und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Diagnose"
- 3. "Kurzabfrage".
- 4. OK drücken.

Im Display erscheinen 9 Zeilen mit je 6 Feldern.

Diag	gnose	e Kur	zabfra	ge			
1:	1	F	0	Α	1	2	
2:	0	0	0	0	0	0	
3:	0	0	0	0	0	0	
4:	0	0	0	0	0	0	
M	/ähle	en mit	:		<b>\$</b>		

Zeile (Kurzab- frage)		Feld						
	1	2	3	4	5	6		
1:	Anlagenso 01 bis 10	hema	Softwarest Regelung	tand	Softwares Bedienein	tand heit		
2:	0	0	Revisionss rät	stand Ge-	Geräteken	nung ZE-ID		
3:	0	0	Anzahl KM nehmer	1-BUS-Teil-	Softwares regelungsi	tand Solar- modul SM1		
4:	Softwarest Gasfeueru mat	and ngsauto-	Typ Gasfeueru mat	ingsauto-	Revisions: feuerungs	stand Gas- automat		
5:	Interne An	gaben zur K	alibrierung		Soft- ware- stand Er- weite- rung AM1	Software- stand Er- weiterung EA1		
6:	0	0	0	Schaltzu- stand Wasser- schalter (nur bei Kombige- rät) 0: Aus 1: Aktiv	0	0		
7:	LON Subnet-Adresse/An- lagen-Nummer		LON Node-Adresse		0	0		
8:	LON SBVT- Configu- ration	LON Software- stand Kommu- nikations- Copro- zessor	LON Softwarest ron-Chip	tand Neu-	Anzahl LO mer	N-Teilneh-		

### Bedeutung der jeweiligen Werte in den einzelnen Zeilen und Feldern siehe folgende Tabelle:

 $\blacktriangleright$ 

Zeile (Kurzab- frage)	Feld						
	1	2	3	4	5	6	
9:	Heizkreis	A1/HK1	Heizkreis	M2/HK2	Heizkreis	M3/HK3	
	Fernbe-	Software-	Fernbe-	Software-	Fernbe-	Software-	
	dienung	stand	dienung	stand	dienung	stand Fern-	
	0: Ohne	Fernbe-	0: Ohne	Fernbe-	0: Ohne	bedienung	
	1: Vitotrol	dienung	1: Vitotrol	dienung	1: Vitotrol		
	200A/		200A/		200A/		
	200 RF		200 RF		200 RF		
	2: Vitotrol		2: Vitotrol		2: Vitotrol		
	300A/		300A/		300A/		
	300 RF		300 RF		300 RF		
	oder		oder		oder		
	Vitocom-		Vitocom-		Vitocom-		
	fort		fort		fort		
10:	Heizkreisp	oumpe	Heizkreispumpe		Heizkreispumpe		
(nur bei	Heizkreis	A1/HK1	Heizkreis M2/HK2		Heizkreis M3/HK3		
KM-BUS	Drehzahl-	Software-	Dreh-	Software-	Dreh-	Software-	
Umwälz-	geregelte	stand	zahlgere-	stand	zahlgere-	stand dreh-	
pumpen)	Pumpe	drehzahl-	gelte	drehzahl-	gelte	zahlgere-	
	0: Ohne	geregelte	Pumpe	geregelte	Pumpe	gelte Pum-	
	1: Wilo	Pumpe	0: Ohne	Pumpe	0: Ohne	ре	
	2: Grund-	0: Keine	1: Wilo	0: Keine	1: Wilo	0: Keine	
	fos	drehzahl-	2: Grund-	drehzahl-	2: Grund-	drehzahlge-	
	3: Ascoli	geregelte	fos	geregelte	fos	regelte	
		Pumpe	3: Ascoli	Pumpe	3: Ascoli	Pumpe	
11:	0	0	Soft-	0	Soft-	0	
			ware-		ware-		
			stand		stand		
			Mischer-		Mischer-		
			erweite-		erweite-		
			rung		rung		
			Heizkreis		Heizkreis		
			M2		M3		
			0: Keine		0: Keine		
			Mischer-		Mischer-		
			erweite-		erweite-		
			rung		rung		

#### Kurzabfrage bei Regelung für angehobenen Betrieb

#### Service-Menü:

1. **OK** und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.

Im Display blinkt "P".

- 2. Mit OK bestätigen.
- Gewünschte Abfrage mit ▲/▼ auswählen. Z. B. "A" für "Maximale Heizleistung" (siehe folgende Tabelle):
- 4. Ausgewählte Abfrage mit **OK** bestätigen.

#### Bedeutung der einzelnen Abfragen siehe folgende Tabelle:

Kurzabfrage	Displayanzeige				
	Ĩ	Ŭ	Ŭ		Ŭ
0		Anlagen- schema	Softwarestar Regelung	nd	Software- stand Bedienteil
1			Gedämpfte A	Außentempera	itur
3			Kesselwasse	ertemperatur-S	Sollwert
4			Gemeinsam	e Anforderung	stemperatur
5			Speichertem	peratur-Sollwe	ert
6		Anzahl KM-B mer	-Bus Teilneh- Anzahl LON Teilneh		
7	SNVT- Konfigura- tion 0: Auto 1: Tool	Softwarestand Kommunikations-Co-Pro- zessor		Softwarestan LON-Modul	ıd
8		Subnet-Adres	sse/Anlagen-	Node-Adress	e
9		Typ Feuerung	gsautomat	Gerätetyp	
Ā	Status Umschalt- ventil 1: Heizen 2: Mittel- stellung 3: Trink- wasserer- wärmung	Status Was- serschalter 0: Aus 1: Aktiv	Max. Heizlei	stung in %	
b		Kesselcodiers	stecker (hexad	dezimal)	

 $\blacktriangleright$ 

Kurzabfrage	Displayanzeige					
	Ŭ	Ŭ	ũ	Ŭ	Ĩ	
С		Revisionsstar	nd	Revisionssta	nd	
		Gerät		Gasfeuerung	sautomat	
d 				Drehzahl- geregelte Pumpe 1: Wilo 2: Grundfos 3: Ascoli	Software- stand drehzahlge- regelte Pum- pe 0: Keine drehzahlge- regelte Pum- pe	
E	Software-	Softwarestan	d			
(1)	stand Solarrege- lungsmo- dul, Typ SM1	Gasfeuerung	sautomat			
F 1	Einstellung Codierung 53	Interne Angaben zur Kalibrierung				
		Erweiterung AM1				
F ②	Software- stand	Konfigurati- on Ausgang A1 (Wert ent- spricht Ein- stellung Co- dierung 33)	Schaltzu- stand Aus- gang A1 0: Aus 1: Ein	Konfigurati- on Ausgang A2 (Wert ent- spricht Ein- stellung Co- dierung 34)	Schaltzu- stand Aus- gang A2 0: Aus 1: Ein	

Kurzabfrage	Displayanzeige							
	Ŭ	Ŭ	Ŭ U	Ŭ	Ŭ			
		Erweiterung EA1						
F ③	Konfigura- tion Aus- gang 157 (Wert ent- spricht Ein- stellung Codierung 36 in Gruppe 1 "Allge- mein")	Schaltzu- stand Aus- gang 157 0: Aus 1: Ein	Schaltzu- stand Ein- gang DE1 0: Offen 1: Ge- schlossen	Schaltzu- stand Ein- gang DE2 0: Offen 1: Ge- schlossen	Schaltzu- stand Ein- gang DE3 0: Offen 1: Geschlos- sen			
F	Software-		Externe Aufs	chaltung 0 - 1	0 V			
4	stand		Anzeige in %	D				
		Solarre	gelungsmod	lul SM1				
F 5	Stagnations	zeit der Solara	nlage in h					
F 6	Nachtzirkula	tion Solaranla	ge (Anzahl)					
F ⑦	Überwachur	ng Differenzter	peratur Solar	anlage				
F ⑧				Nachheiz- unterdrü- ckung 0: Nicht ak- tiv 1: Aktiv	Schaltzu- stand Aus- gang 22 0: Aus 1: Ein			
	E	rweiterung Op	pen Therm (fa	alls vorhande	n)			
F	Software-	Status Trink-	Externe Aufs	schaltung 0 - 1	0 V			
(9)	stand	wasserer- wärmung	Anzeige in %	0				

# Ausgänge prüfen (Aktorentest)

### Regelung für witterungsgeführten Betrieb

- 1. **OK** und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Aktorentest"

# Folgende Relaisausgänge können je nach Anlagenausstattung angesteuert werden:

Anzeige		Erklärung
Alle Aktoren	Aus	Alle Aktoren sind ausgeschaltet
Grundlast	Ein	Brenner wird mit min. Leistung betrieben, interne Pumpe
		ist eingeschaltet
Volllast	Ein	Brenner wird mit max. Leistung betrieben, interne Pumpe
		ist eingeschaltet
Ausgang Intern	Ein	Interner Ausgang 20 (int. Pumpe) aktiv
Ventil	Hei-	Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
	zung	
Ventil	Mitte	Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)
Ventil	Warm	Umschaltventil in Stellung Warmwasserbereitung
	was.	
Heizkreis-	Ein	Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit
pumpe HK2		Mischer)
Mischer HK2	Auf	Ausgang "Mischer auf" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Mischer HK2	Zu	Ausgang "Mischer zu" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Heizkreis- pumpe HK3	Ein	Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Mischer HK3	Auf	Ausgang "Mischer auf" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Mischer HK3	Zu	Ausgang "Mischer zu" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Ausg. int. Erw. H1	Ein	Ausgang an interner Erweiterung aktiv
AM1	Ein	Ausgang A1 an der Erweiterung AM1 aktiv
Ausgang 1		
AM1	Ein	Ausgang A2 an der Erweiterung AM1 aktiv
Ausgang 2		
EA1 Ausgang 1	Ein	Kontakt P - S an Stecker 157 der Erweiterung EA1 ge- schlossen

### Ausgänge prüfen (Aktorentest) (Fortsetzung)

Anzeige		Erklärung
Solarpumpe	Ein	Ausgang Solarkreispumpe 24 am Solarregelungsmodul SM1 aktiv
Solarpumpe Min.	Ein	Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1 auf min. Drehzahl geschaltet
Solarpumpe Max.	Ein	Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1 auf max. Drehzahl geschaltet
SM1 Ausgang 22	Ein	Ausgang 22 am Solarregelungsmodul SM1 aktiv

### Regelung für angehobenen Betrieb

- OK und E gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. Im Display blinkt "P".
- 2. Mit ▶ "⊄" auswählen und mit OK bestätigen.
- Gewünschten Aktor (Ausgang) mit
   ▲/▼ auswählen (siehe folgende Tabelle):
- Ausgewählten Aktor mit OK bestätigen.
   Im Diaplay argebaint dia Ziffer f
   ür dei

Im Display erscheint die Ziffer für den aktivierten Aktor und **"on"**.

### Folgende Aktoren (Relaisausgänge) können je nach Anlagenausstattung angesteuert werden:

Anzeige	Erklärung
0	Alle Aktoren sind ausgeschaltet
1	Brenner wird mit min. Leistung betrieben, interne Pumpe ist einge- schaltet
2	Brenner wird mit max. Leistung betrieben, interne Pumpe ist einge- schaltet
3	Interner Ausgang 20 (int. Pumpe) ist aktiv
4	Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
5	Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)
6	Umschaltventil in Stellung Warmwasserbereitung
10	Ausgang interne Erweiterung aktiv
15	Ausgang Solarkreispumpe 24 am Solarregelungsmodul SM1 aktiv

# Ausgänge prüfen (Aktorentest) (Fortsetzung)

Anzeige	Erklärung
16	Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1 auf min. Drehzahl geschaltet
17	Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1 auf max. Drehzahl geschaltet
18	Ausgang 22 am Solarregelungsmodul SM1 aktiv
19	Kontakt P - S an Stecker 157 der Erweiterung EA1 geschlossen
20	Ausgang A1 an der Erweiterung AM1 aktiv
21	Ausgang A2 an der Erweiterung AM1 aktiv

### Störungsanzeige

### Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Bei einer Störung blinkt die rote Störungsanzeige (A). Im Display blinkt "A" und "**Störung**" wird angezeigt.



Mit **OK** wird der Störungscode angezeigt.

Bedeutung des Störungscodes siehe folgende Seiten.

Bei einigen Störungen wird die Störungsart auch im Klartext angezeigt.

### Störung quittieren

Anweisungen im Display folgen.

### Hinweis

- Die Störungsmeldung wird in das Basis-Menü aufgenommen.
- Eine eventuell angeschlossene Störmeldeeinrichtung wird ausgeschaltet.
- Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag erneut und die Störmeldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.

### Quittierte Störungen aufrufen

Im Basis-Menü **"Störung"** auswählen. Eine Liste der anstehenden Störungen wird angezeigt.

### Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden. Die Störungen sind nach Aktualität geordnet.

- 1. OK und Eigleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Fehlerhistorie"
- 3. "Anzeigen?"

### Fehlerhistorie löschen

- 1. OK und Eigleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Fehlerhistorie"
- 3. "Löschen?"

### Störungsanzeige (Fortsetzung)

### Regelung für angehobenen Betrieb

Bei einer Störung blinkt die rote Störungsanzeige (A). Im Display der Bedieneinheit blinkt der 2-stellige Störungscode und (je nach Art der Störung) "A" oder "14".



Mit ▲/▼ können weitere anliegende Störungen angezeigt werden. Bedeutung der Störungscodes siehe folgende Seiten.



Beispiel: Störcode "50"

### Störung quittieren

**OK** drücken, im Display erscheint wieder die Grundanzeige.

Eine eventuell angeschlossene Störmeldeeinrichtung wird ausgeschaltet. Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag erneut und die Störmeldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.

### Quittierte Störungen aufrufen

**OK** ca. 4 s lang drücken. Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden.

#### Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden. Die Störungen sind nach Aktualität geordnet.

- 1. OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "<u>∧</u>" auswählen und mit OK Fehlerhistorie aktivieren.
- Mit ▲/▼ Störungsmeldungen auswählen.

### Fehlerhistorie löschen

Während der Anzeige der Liste die Taste **OK** drücken, bis **I** blinkt. Mit Taste **OK** bestätigen.

# Störungscodes

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
10	X	X	Regelt nach 0 °C Außen- temperatur	Kurzschluss Außentempe- ratursensor	Außentemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 139)
18	X	X	Regelt nach 0 °C Außen- temperatur	Unterbre- chung Außentempe- ratursensor	Außentemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 139)
19	X	X	Regelt nach 0 °C Außen- temperatur	Unterbre- chung Kom- munikation Funk-Außen- temperatur- sensor	Funkverbindung prüfen (Funk- Außentemperatur- sensor in die Nähe der Funk-Basis le- gen). Außentemperatur- sensor ab- und wieder anmelden. Montage- und Ser- viceanlei- tung Funk- Basis Funk-Außentem- peratursensor aus-
20	x	X	Regelt ohne Vorlauftempe- ratursensor (hydraulische Weiche)	Kurzschluss Vorlauftem- peratursen- sor	Sensor hydrauli- sche Weiche prü- fen (siehe Sei- te 141)

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
28	X	X	Regelt ohne Vorlauftempe- ratursensor (hydraulische Weiche)	Unterbre- chung Vor- lauftempera- tursensor	Sensor hydrauli- sche Weiche prü- fen (siehe Sei- te 141) Falls kein Sensor hydraulische Wei- che angeschlos- sen ist, Codierung 52:0 einstellen.
30	X	X	Brenner blo- ckiert	Kurzschluss Kesseltem- peratursen- sor	Kesseltemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 141)
38	X	X	Brenner blo- ckiert	Unterbre- chung Kes- seltempera- tursensor	Kesseltemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 141)
40		X	Mischer wird zugefahren	Kurzschluss Vorlauftem- peratursen- sor Heizkreis 2 (mit Mi- scher)	Vorlauftemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 149)
44		X	Mischer wird zugefahren	Kurzschluss Vorlauftem- peratursen- sor Heizkreis 3 (mit Mi- scher)	Vorlauftemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 149)
48		X	Mischer wird zugefahren	Unterbre- chung Vor- lauftempera- tursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Vorlauftemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 149)

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
4C		X	Mischer wird zugefahren	Unterbre- chung Vor- lauftempera- tursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Vorlauftemperatur- sensor prüfen (sie- he Seite 149)
50	X	X	Nur Typ B2HA: Keine Warm- wasserberei- tung durch den Heizkessel	Kurzschluss Speichertem- peratursen- sor oder Komfortsen- sor	Speichertempera- tursensor prüfen (siehe Seite 141) oder Komfortsen- sor prüfen (siehe Seite 143)
51	X	X	Keine Warm- wasserberei- tung durch den Heizkessel	Kurzschluss Auslauftem- peratursen- sor	Sensor prüfen (sie- he Seite 143)
58	X	X	Nur Typ B2HA: Keine Warm- wasserberei- tung durch den Heizkessel	Unterbre- chung Spei- chertempera- tursensor oder Komfort- sensor	Speichertempera- tursensor prüfen (siehe Seite 141) oder Komfortsen- sor prüfen (siehe Seite 143)
59	X	X	Keine Warm- wasserberei- tung durch den Heizkessel	Unterbre- chung Aus- lauftempera- tursensor	Sensor prüfen (sie- he Seite 143)
90	X	X	Regelbetrieb	Kurzschluss Temperatur- sensor 7	Sensor 7 am So- larregelungs-Mo- dul prüfen.
91	X	X	Regelbetrieb	Kurzschluss Temperatur- sensor 10	Sensor 10 am So- larregelungs-Mo- dul prüfen.
92	X	X	Keine solare Warmwasser- bereitung	Kurzschluss Kollektortem- peratursen- sor	Temperatursensor 6 am Solarrege- lungs-Modul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.

Service

 $\blacktriangleright$ 

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
93	X	X	Regelbetrieb	Kurzschluss Speichertem- peratursen- sor	Temperatursensor an Anschluss S3 an der Vitosolic 100 prü- fen.
94	Х	X	Keine solare Warmwasser- bereitung	Kurzschluss Speichertem- peratursen- sor	Temperatursensor 5 am Solarrege- lungs-Modul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.
98	X	X	Regelbetrieb	Unterbre- chung Tem- peratursen- sor 7	Sensor 7 am So- larregelungs-Mo- dul prüfen.
99	X	X	Regelbetrieb	Unterbre- chung Tem- peratursen- sor 10	Sensor 10 am So- larregelungs-Mo- dul prüfen.
9A	Х	X	Keine solare Warmwasser- bereitung	Unterbre- chung Kollek- tortemperatur- sensor	Temperatursensor 6 am Solarrege- lungs-Modul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.
9b	X	X	Regelbetrieb	Unterbre- chung Tem- peratursen- sor	Temperatursensor an Anschluss S3 an der Vitosolic 100 prüfen.
9C	X	X	Keine solare Warmwasser- bereitung	Unterbre- chung Spei- chertempera- tursensor	Temperatursensor 5 am Solarrege- lungs-Modul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
9E	X	x	Regelbetrieb	Zu geringer oder kein Volumen- strom im Kol- lektorkreis oder Tempe- raturwächter hat ausgelöst	Solarkreispumpe und Solarkreis prü- fen. Störungsmel- dung quittieren.
9F	X	X	Regelbetrieb	Fehler Solar- regelungs- Modul oder Vitosolic	Solarregelungs- Modul oder Vitosolic austau- schen
A3		X	Brenner blo- ckiert.	Abgastempe- ratursensor nicht richtig positioniert.	Abgastemperatur- sensor richtig ein- bauen (siehe Sei- te 145).
A7		X	Regelbetrieb gemäß Auslie- ferungszustand	Bedienteil de- fekt	Bedienteil austau- schen
b0	X	X	Brenner blo- ckiert	Kurzschluss Abgastempe- ratursensor	Abgastemperatur- sensor prüfen
b1	X	X	Regelbetrieb gemäß Auslie- ferungszustand	Kommunika- tionsfehler Bedieneinheit	Anschlüsse prüfen, ggf. Bedieneinheit austauschen
b5	X	X	Regelbetrieb gemäß Auslie- ferungszustand	Interner Feh- Ier	Regelung austau- schen
b7	X	X	Brenner blo- ckiert	Fehler Kes- selcodierste- cker	Kesselcodierste- cker einstecken oder, falls defekt, austauschen
b8	X	X	Brenner blo- ckiert	Unterbre- chung Abgas- temperatur- sensor	Abgastemperatur- sensor prüfen

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
bA		X	Mischer regelt auf 20 °C Vor- lauftemperatur.	Kommunika- tionsfehler Erweite- rungssatz für Heizkreis 2 (mit Mischer)	Anschlüsse und Codierung Erwei- terungssatz prü- fen.
bb		X	Mischer regelt auf 20 °C Vor- lauftemperatur.	Kommunika- tionsfehler Erweite- rungssatz für Heizkreis 3 (mit Mischer)	Anschlüsse und Codierung Erwei- terungssatz prü- fen.
bC		X	Regelbetrieb ohne Fernbe- dienung	Kommunika- tionsfehler Fernbedie- nung Vitotrol Heizkreis 1 (ohne Mi- scher)	Anschlüsse, Lei- tung, Codier- adresse "A0" in Gruppe " <b>Heiz-</b> <b>kreis</b> " und Einstel- lung der Fernbe- dienung prüfen (siehe Seite 168). Bei Funk-Fernbe- dienungen: Verbin- dung prüfen, Fern- bedienung in die Nähe des Heizkes- sels bringen.

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
bd		X	Regelbetrieb ohne Fernbe- dienung	Kommunika- tionsfehler Fernbedie- nung Vitotrol Heizkreis 2 (mit Mischer)	Anschlüsse, Lei- tung, Codier- adresse "A0" in Gruppe <b>"Heiz- kreis</b> " und Einstel- lung der Fernbe- dienung prüfen (siehe Seite 168). Bei Funk-Fernbe- dienungen: Verbin- dung prüfen, Fern- bedienung in die Nähe des Heizkes- sels bringen.
bE		X	Regelbetrieb ohne Fernbe- dienung	Kommunika- tionsfehler Fernbedie- nung Vitotrol Heizkreis 3 (mit Mischer)	Anschlüsse, Lei- tung, Codier- adresse "A0" in Gruppe <b>"Heiz-</b> <b>kreis"</b> und Einstel- lung der Fernbe- dienung prüfen (siehe Seite 168). Bei Funk-Fernbe- dienungen: Verbin- dung prüfen, Fern- bedienung in die Nähe des Heizkes- sels bringen.
bF		X	Regelbetrieb	Falsches Kommunika- tionsmodul LON	Kommunikations- modul LON aus- tauschen
C1	X	X	Regelbetrieb	Kommunika- tionsfehler Erweiterung EA1	Anschlüsse prüfen

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
C2	X	X	Regelbetrieb	Kommunika- tionsfehler Solarrege- lungs-Modul oder Vitosolic	Solarregelungs- Modul oder Vitosolic prüfen
C3	X	X	Regelbetrieb	Kommunika- tionsfehler Erweiterung AM1	Anschlüsse prüfen
C4	X	X	Regelbetrieb	Kommunika- tionsfehler Erweiterung Open Therm	Erweiterung Open Therm prüfen
C5	X	X	Regelbetrieb, max. Pumpen- drehzahl	Kommunika- tionsfehler drehzahlge- regelte inter- ne Pumpe	Einstellung Codier- adresse "30" in Gruppe " <b>Kessel"</b> (Regelung für wit- terungsgeführten Betrieb) oder Gruppe 2 (Rege- lung für angehobe- nen Betrieb) prü- fen
C6		x	Regelbetrieb, max. Pumpen- drehzahl	Kommunika- tionsfehler drehzahlge- regelte, exter- ne Heizkreis- pumpe Heizkreis 2 (mit Mischer)	Einstellung Codier- adresse "E5" in Gruppe " <b>Heiz-</b> <b>kreis</b> " prüfen

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
C7	x	X	Regelbetrieb, max. Pumpen- drehzahl	Kommunika- tionsfehler drehzahlge- regelte exter- ne Heizkreis- pumpe Heizkreis 1 (ohne Mi- scher)	Einstellung Codier- adresse "E5" in Gruppe <b>"Heiz-</b> <b>kreis"</b> prüfen
C8		x	Regelbetrieb, max. Pumpen- drehzahl	Kommunika- tionsfehler drehzahlge- regelte, exter- ne Heizkreis- pumpe Heizkreis 3 (mit Mischer)	Einstellung Codier- adresse "E5" in Gruppe <b>"Heiz-</b> kreis" prüfen
Cd	x	X	Regelbetrieb	Kommunika- tionsfehler Vitocom 100, Typ GSM (KM-BUS)	Anschlüsse, Vitocom 100, Typ GSM und Codieradresse "95" in Gruppe "Allgemein" (Regelung für wit- terungsgeführten Betrieb) oder Gruppe 1 (Rege- lung für angehobe- nen Betrieb) prü- fen
CF		X	Regelbetrieb	Kommunika- tionsfehler Kommunika- tionsmodul LON	Kommunikations- modul LON aus- tauschen

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
d6	X	X	Regelbetrieb	Eingang DE1 an Erweite- rung EA1 meldet Stö- rung	Fehler am betroffe- nen Gerät beseiti- gen
d7	X	X	Regelbetrieb	Eingang DE2 an Erweite- rung EA1 meldet Stö- rung	Fehler am betroffe- nen Gerät beseiti- gen
d8	X	X	Regelbetrieb	Störung Ein- gang DE3 an Erweiterung EA1	Fehler am betroffe- nen Gerät beseiti- gen
dA		X	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Kurzschluss Raumtempe- ratursensor Heizkreis 1 (ohne Mi- scher)	Raumtemperatur- sensor Heizkreis 1 prüfen
db		X	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Kurzschluss Raumtempe- ratursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Raumtemperatur- sensor Heizkreis 2 prüfen
dC		X	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Kurzschluss Raumtempe- ratursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Raumtemperatur- sensor Heizkreis 3 prüfen
dd		X	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Unterbre- chung Raum- temperatur- sensor Heizkreis 1 (ohne Mi- scher)	Raumtemperatur- sensor Heizkreis 1 und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Sei- te 168)

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
dE		X	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Unterbre- chung Raum- temperatur- sensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Raumtemperatur- sensor Heizkreis 2 und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Sei- te 168)
dF		X	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Unterbre- chung Raum- temperatur- sensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Raumtemperatur- sensor Heizkreis 3 und Einstellung der Fernbedienung prüfen (siehe Sei- te 168)
E0		Х	Regelbetrieb	Fehler exter- ner LON-Teil- nehmer	Anschlüsse und LON-Teilnehmer prüfen
E1	X	X	Brenner auf Störung	Ionisations- strom wäh- rend des Ka- librierens zu hoch	Abstand der Ioni- sationselektrode zum Flammkörper prüfen (siehe Sei- te 44). Bei raumluftabhän- gigem Betrieb ho- he Staubbelastung in der Verbren- nungsluft vermei- den. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.
E3	X	X	Brenner auf Störung	Zu geringe Wärmeab- nahme wäh- rend des Ka- librierens. Temperatur- wächter hat abgeschaltet	Für ausreichende Wärmeabnahme sorgen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
E4	X	X	Brenner blo- ckiert	Fehler Ver- sorgungs- spannung 24 V	Regelung austau- schen.
E5	X	X	Brenner blo- ckiert	Fehler Flam- menverstär- ker	Regelung austau- schen.
E7	X	X	Brenner auf Störung	Ionisations- strom wäh- rend des Ka- librierens zu gering	Ionisationselektro- de prüfen: Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 44) Verschmutzung der Elektrode Verbindungslei- tung und Steck- verbindungen Abgassystem prü- fen, ggf. Abgasre- zirkulation beseiti- gen. Entriegelungstaste P betätingen

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
E8	X	X	Brenner auf Störung	Ionisations- strom nicht im gültigen Be- reich	Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungs- wächter) prüfen, Gaskombiregler und Verbindungs- leitung prüfen. Zuordnung der Gasart prüfen (sie- he Seite 35). Ionisationselektro- de prüfen: Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 44) Verschmutzung der Elektrode Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
EA	X	X	Brenner auf Störung	lonisations- strom wäh- rend des Ka- librierens nicht im gülti- gen Bereich (zu große Ab- weichung ge- genüber dem Vorgänger- wert)	Abgassystem prü- fen, ggf. Abgasre- zirkulation beseiti- gen. Bei raumluftabhän- gigem Betrieb ho- he Staubbelastung in der Verbren- nungsluft vermei- den. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen. Nach mehreren er- folglosen Entriege- lungsversuchen Kesselcodierste- cker austauschen und Entriegelungs- taste <b>R</b> betätigen.
Eb	X	x	Brenner auf Störung	Wiederholter Flammenver- lust während des Kalibrie- rens	Abstand der Ioni- sationselektrode zum Flammkörper prüfen (siehe Sei- te 44). Zuordnung der Gasart prüfen (sie- he Seite 35). Abgassystem prü- fen, ggf. Abgasre- zirkulation beseiti- gen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
EC	x	X	Brenner auf Störung	Parameter- fehler wäh- rend des Ka- librierens	Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen oder Kesselcodierste- cker austauschen und Entriegelungs- taste <b>R</b> betätigen.
Ed	Х	Х	Brenner auf Störung	Interner Feh- Ier	Regelung austau- schen.
EE	X	X	Brenner auf Störung	Flammensig- nal ist bei Brennerstart nicht vorhan- den oder zu gering.	Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungs- wächter) prüfen, Gaskombiregler prüfen. Ionisationselektro- de und Verbin- dungsleitung prü- fen. Zündung prüfen: Verbindungslei- tungen Zünd- baustein und Zündelektrode Abstand und Verschmutzung (siehe Seite 44). Kondenswasser- ablauf prüfen. Entriegelungstaste

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
EF	X	X	Brenner auf Störung	Flammenver- lust direkt nach Flam- menbildung (während der Sicherheits- zeit).	Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungs- wächter) prüfen. Abgas-/Zuluftanla- ge auf Abgasrezir- kulation prüfen.
					Ionisationselektro- de prüfen (falls er- forderlich, austau- schen): Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 44) Verschmutzung der Elektrode Entriegelungstaste
F0	Х	Х	Brenner blo- ckiert	Interner Feh- ler	Regelung austau-
F1	x	x	Brenner auf Störung	Abgastempe- raturbegren- zer hat aus- gelöst.	Füllstand der Hei- zungsanlage prü- fen. Anlage entlüf- ten. Entriegelungstaste <b>R</b> nach Abkühlen der Abgasanlage betätigen.

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
F2	X	×	Brenner auf Störung	Temperatur- begrenzer hat ausgelöst.	Füllstand der Hei- zungsanlage prü- fen. Umwälzpum- pe prüfen. Anlage entlüften. Tempe- raturbegrenzer und Verbindungsleitun- gen prüfen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.
F3	X	X	Brenner auf Störung	Flammensig- nal ist beim Brennerstart bereits vor- handen.	Ionisationselektro- de und Verbin- dungsleitung prü- fen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.
F8	X	X	Brenner auf Störung	Brennstoff- ventil schließt verspätet.	Gaskombiregler prüfen. Beide An- steuerwege prü- fen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.
F9	X	X	Brenner auf Störung	Gebläsedreh- zahl beim Brennerstart zu niedrig	Gebläse prüfen, Verbindungsleitun- gen zum Gebläse prüfen, Span- nungsversorgung am Gebläse prü- fen, Gebläsean- steuerung prüfen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.

 $\blacktriangleright$ 

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
FA	X	X	Brenner auf Störung	Gebläsestill- stand nicht erreicht	Gebläse prüfen, Verbindungsleitun- gen zum Gebläse prüfen, Geblä- seansteuerung prüfen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.
FC	x	X	Brenner auf Störung	Gaskombi- regler defekt oder fehler- hafte Ansteu- erung Modu- lationsventil oder Abgas- weg versperrt	Gaskombiregler prüfen. Abgasan- lage prüfen. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen.
Fd	X	X	Brenner auf Störung und Störungsmel- dung b7 wird angezeigt	Kesselcodier- stecker fehlt	Kesselcodierste- cker einstecken. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen. Falls Störung nicht behoben, Rege- lung austauschen.
Fd	X	X	Brenner auf Störung	Fehler Feue- rungsauto- mat	Zündelektroden und Verbindungs- leitungen prüfen. Prüfen, ob starkes Störfeld (EMV) in der Nähe des Ge- rätes ist. Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen. Falls Störung nicht behoben, Rege- lung austauschen.

Stö- rungs- code im Display	Konst.	Wit- ter.gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
FE	x	X	Brenner blo- ckiert oder auf Störung	Kesselcodier- stecker oder Grundleiter- platte defekt oder falscher Kesselcodier- stecker	Entriegelungstaste <b>R</b> betätigen. Falls Störung nicht be- hoben, Kesselco- dierstecker prüfen bzw. Kesselcodier- stecker oder Rege- lung austauschen.
FF	X	X	Brenner blo- ckiert oder auf Störung	Interner Feh- ler oder Ent- riegelungstas- te <b>R</b> blockiert	Gerät neu ein- schalten. Falls Ge- rät nicht wieder in Betrieb geht, Regelung austau- schen.

# Instandsetzung

### Außentemperatursensor prüfen





### Sensortyp: NTC 10 k $\Omega$

1. Stecker "X3" von der Regelung abziehen.

- Widerstand des Außentemperatursensors zwischen "X3.1" und "X3.2" am abgezogenen Stecker messen und mit Kennlinie vergleichen.
- 3. Bei starker Abweichung von der Kennlinie Adern am Sensor abklemmen und Messung direkt am Sensor wiederholen.
- 4. Je nach Messergebnis Leitung oder Außentemperatursensor austauschen.

### Kesseltemperatursensor, Speichertemperatursensor oder Vorlauftemperatursensor für hydr. Weiche prüfen





Sensortyp: NTC 10 kΩ

- Kesseltemperatursensor Leitungen am Kesseltemperatursensor (A) abziehen und Widerstand messen.
  - Speichertemperatursensor
     Stecker 5 von Kabelbaum an der
     Regelung abziehen und Widerstand messen.
  - Vorlauftemperatursensor hydr.
     Weiche

Stecker "X3" an der Regelung abziehen und Widerstand zwischen "X3.4" und "X3.5" messen.

- 2. Widerstand der Sensoren messen und mit Kennlinie vergleichen.
- **3.** Bei starker Abweichung Sensor austauschen.



### Gefahr

Kesseltemperatursensor sitzt direkt im Heizwasser (Verbrühungsgefahr). Vor Sensorwechsel Heizkessel heizwasserseitig entlee-

ren.

# Auslauftemperatursensor oder Komfortsensor prüfen (nur bei Gas-Brennwertkombigerät)





Sensortyp: NTC 10 kΩ

- Leitungen am Auslauftemperatursensor (A) oder Komfortsensor (B) abziehen.
- 2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
- **3.** Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

#### Hinweis

Bei Austausch des Auslauftemperatursensors kann Wasser austreten. Kaltwasserabsperrhahn schließen. Warmwasserleitung und Plattenwärmetauscher (trinkwasserseitig) entleeren.

### Plattenwärmetauscher prüfen





- F Heizungsrücklauf
- G Kaltwasser
- (H) Heizungsvorlauf
- K Warmwasser

- Heizkessel heizwasser- und trinkwasserseitig absperren und entleeren.
- 2. Seitliche Verschlüsse lösen und Regelung nach vorn klappen.
- 3. Leitungen vom Komfortsensor (A) abziehen.
- Halteklammer abziehen und Siphon
   B abnehmen.
- 5. Wärmedämmung <sup>(C)</sup> abnehmen.
- 6. Schrauben D lösen und Plattenwärmetauscher E nach vorn herausnehmen.

### Hinweis

Beim Ausbau und aus dem ausgebauten Plattenwärmetauscher können geringe Mengen Restwasser austreten.

- Trinkwasserseitige Anschlüsse auf Verkalkung prüfen, ggf. Plattenwärmetauscher reinigen oder austauschen.
- **9.** Einbau mit neuen Dichtungen in umgekehrter Reihenfolge.
## Abgastemperatursensor prüfen

Bei Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur verriegelt der Abgastemperatursensor das Gerät. Verriegelung nach Abkühlen der Abgasanlage durch Betätigen des Entriegelungstaste **R** aufheben.



Gefahr Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr. Gasführende Teile auf Gasdichtheit prüfen.

- 1. Leitungen am Abgastemperatursensor (A) abziehen.
- 2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
- **3.** Bei starker Abweichung Sensor austauschen.



#### Störung "A3" bei Erstinbetriebnahme

Die Regelung prüft bei Erstinbetriebnahme, ob der Abgastemperatursensor korrekt positioniert ist.

Falls der Abgastemperatursensor nicht korrekt positioniert ist, wird die Inbetriebnahme abgebrochen und die Störungsmeldung A3 angezeigt.

1. Prüfen, ob der Abgastemperatursensor richtig eingesteckt ist. Siehe vorhergehende Abbildung.

### Temperaturbegrenzer prüfen

Falls sich nach einer Störabschaltung der Gasfeuerungsautomat nicht entriegeln lässt, obwohl die Kesselwassertemperatur unterhalb von ca. 75 °C liegt, folgende Prüfung durchführen:



- Falls erforderlich, Lage des Abgastemperatursensors korrigieren oder defekten Abgastemperatursensor austauschen.
- Entriegelungstaste R betätigen und Inbetriebnahme wiederholen.
   Die Prüfung wird solange wiederholt, bis sie erfolgreich abgeschlossen ist.
- 1. Leitungen des Temperaturbegrenzers (A) abziehen.
- 2. Durchgang des Temperaturbegrenzers mit einem Multimeter prüfen.
- 3. Defekten Temperaturbegrenzer ausbauen.
- Neuen Temperaturbegrenzer mit Wärmeleitpaste bestreichen und einbauen.
- 5. Nach Inbetriebnahme Entriegelungstaste **R** an der Regelung drücken.

## Sicherung prüfen



- 1. Netzspannung ausschalten.
- 2. Seitliche Verschlüsse lösen und Regelung abklappen.
- **3.** Abdeckung (A) abbauen.

# Erweiterungssatz Mischer

#### Einstellung Drehschalter S1 prüfen

Der Drehschalter auf der Leiterplatte des Erweiterungssatzes definiert die Zuordnung zum jeweiligen Heizkreis. HeizkreisEinstellung<br/>Drehschalter<br/>S1Heizkreis mit Mischer<br/>M2 (Heizkreis 2)2Heizkreis mit Mischer<br/>M3 (Heizkreis 3)4

4. Sicherung F1 prüfen (siehe Anschluss- und Verdrahtungs-

schema).

#### Drehrichtung des Mischer-Motors prüfen

Nach dem Einschalten führt das Gerät einen Eigentest durch. Dabei wird der Mischer auf- und wieder zugefahren.

#### Hinweis

Der Mischer-Motor kann auch über den Aktorentest in Bewegung gesetzt werden (siehe Kapitel "Ausgänge prüfen"). Während des Eigentestes die Drehrichtung des Mischer-Motors beobachten. Danach den Mischer von Hand in Stellung "Auf" bringen.

#### Hinweis

Der Vorlauftemperatursensor muss jetzt eine höhere Temperatur erfassen. Falls die Temperatur sinkt, ist entweder die Drehrichtung des Motors falsch oder der Mischereinsatz falsch eingebaut.



#### Drehrichtung des Mischer-Motors ändern (falls erforderlich)



1. Obere Gehäuseabdeckung des Erweiterungssatzes abbauen.



### Gefahr

Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein. Vor Öffnen des Geräts Netzspannung ausschalten, z. B. an der Sicherung oder einem Hauptschalter.

- An Stecker 52 die Adern an den Klemmen "▲" und "▼" tauschen.
- 3. Gehäuseabdeckung wieder anbauen.

### Vorlauftemperatursensor prüfen

#### Widerstandskennlinie



Sensortyp: NTC 10 k $\Omega$ 

- 1. Stecker 2 (Vorlauftemperatursensor) abziehen.
- Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
   Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

## Vitotronic 200-H prüfen (Zubehör)

Die Vitotronic 200-H ist über die LON-Verbindungsleitung mit der Regelung verbunden. Zur Prüfung der Verbindung Teilnehmer-Check an der Regelung des Heizkessels durchführen (siehe Seite 59).

#### Funktionsbeschreibung

## Regelung für angehobenen Betrieb



### Heizbetrieb

Bei Anforderung durch den Raumthermostaten wird im Betriebsprogramm Heizen und Warmwasser "Estellte eingestellte Kesselwasser-Solltemperatur gehalten.

Liegt keine Anforderung vor, wird die Kesselwassertemperatur auf der vorgegebenen Frostschutztemperatur gehalten. Die Kesselwassertemperatur wird durch den elektronischen Temperaturwächter im Brennersteuergerät begrenzt. Einstellbereich der Vorlauftemperatur: 20 bis 74 °C.

### Warmwasserbereitung mit Gas-Brennwertkombigerät

Erkennt der Wasserschalter eine Warmwasserentnahme (> 3 l/min), werden Brenner, Umwälzpumpe und 3-Wege-Ventil ein- bzw. umgeschaltet. Der Brenner moduliert nach der Trinkwasserauslauftemperatur und wird vom Temperaturwächter kesselseitig begrenzt.

## Regelung für angehobenen Betrieb (Fortsetzung)

### Warmwasserbereitung mit Gas-Brennwertheizgerät

Wenn die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt, werden Brenner, Umwälzpumpe und 3-Wege-Ventil ein- bzw. umgeschaltet. Der Kesseltemperatur-Sollwert liegt im Anlieferungszustand 20 K über dem Trinkwassertemperatur-Sollwert (einstellbar in Codieradresse "60" in Gruppe "Warmwasser" (Regelung für witterungsgeführten Betrieb) oder Gruppe 3 (Regelung für angehobenen Betrieb). Übersteigt der Speichertemperatur-Istwert den Speichertemperatur-Sollwert um 2,5 K, wird der Brenner ausgeschaltet und der Nachlauf der Umwälzpumpe aktiv.

### Regelung für witterungsgeführten Betrieb



## Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltemperatur ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder Raumtemperatur (bei Anschluss einer raumtemperaturgeführten Fernbedienung) und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie. Der ermittelte Kesselwassertemperatur-Sollwert wird zum Brennersteuergerät übertragen. Das Brennersteuergerät ermittelt aus Kesselwassertemperatur-Soll- und -Istwert den Modulationsgrad und steuert dementsprechend den Brenner.

Die Kesselwassertemperatur wird durch den elektronischen Temperaturwächter im Brennersteuergerät begrenzt.

## Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Fortsetzung)

### Warmwasserbereitung mit Gas-Brennwertkombigerät

Erkennt der Wasserschalter eine Warmwasserentnahme (> 3 l/min), werden Brenner, Umwälzpumpe und 3-Wege-Ventil ein- bzw. umgeschaltet. Der Brenner moduliert nach der Trinkwasserauslauftemperatur und wird vom Temperaturwächter kesselseitig begrenzt.

## Warmwasserbereitung mit Gas-Brennwertheizgerät

Wenn die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt, werden Brenner, Umwälzpumpe und 3-Wege-Ventil ein- bzw. umgeschaltet.

Der Kesseltemperatur-Sollwert liegt im Anlieferungszustand 20 K über dem Trinkwassertemperatur-Sollwert (einstellbar in Codieradresse "60" in Gruppe **"Warmwasser**" (Regelung für witterungsgeführten Betrieb) oder Gruppe 3 (Regelung für angehobenen Betrieb). Übersteigt der Speichertemperatur-Istwert den Speichertemperatur-Sollwert um 2,5 K, wird der Brenner ausgeschaltet und der Nachlauf der Umwälzpumpe aktiv.

## Zusatzaufheizung Trinkwasser

Die Funktion wird aktiviert, indem über die Codieradresse 58 in Gruppe **"Warmwasser"** ein zweiter Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgegeben und die 4. Warmwasser-Zeitphase für die Trinkwassererwärmung aktiviert wird. Die Zusatzaufheizung erfolgt während der in dieser Zeitphase eingestellten Zeiträume.

### Interne Erweiterungen (Zubehör)



## Interne Erweiterung H1

Die interne Erweiterung wird in das Regelungsgehäuse eingebaut. An den Relaisausgang 28 können folgende Funktionen alternativ angeschlossen werden. Die Funktion wird über die Codieradresse "53" in Gruppe **"Allgemein**" zugeordnet:

- Sammelstörmeldung (Codierung "53:0")
- Zirkulationspumpe (Codierung "53:1") (nur bei witterungsgeführtem Betrieb)

- Heizkreispumpe f
  ür Heizkreis ohne Mischer (Codierung "53:2")
- Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Codierung "53:3")

An Anschluss 53 kann ein externes Sicherheitsventil angeschlossen werden.

## Interne Erweiterung H2



Die interne Erweiterung wird in das Regelungsgehäuse eingebaut. An den Relaisausgang 28 können folgende Funktionen alternativ angeschlossen werden. Die Funktion wird über die Codieradresse "53" in Gruppe **"Allgemein**" zugeordnet:

- Sammelstörmeldung (Codierung "53:0")
- Zirkulationspumpe (Codierung "53:1") (nur bei witterungsgeführtem Betrieb)

- Heizkreispumpe f
  ür Heizkreis ohne Mischer (Codierung "53:2")
- Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Codierung "53:3")

Über Anschluss 157 kann ein Abluftgerät abgeschaltet werden, wenn der Brenner startet.

## Externe Erweiterungen (Zubehör)

## **Erweiterung AM1**



### Funktionen

An Anschluss A1 und A2 kann je eine der folgenden Umwälzpumpen angeschlossen werden:

- Heizkreispumpe f
  ür Heizkreis ohne Mischer
- Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
- Trinkwasserzirkulationspumpe

#### Funktionszuordnung

Codierung (Gruppe "Allgemein") Funktion Ausgang A1 Ausgang A2 34:0 (Auslieferungszu-Trinkwasserzirkulations-33:0 pumpe 28 stand) Heizkreispumpe 20 33:1 (Auslieferungszu-34:1 stand) Umwälzpumpe zur Speicherbe-33:2 34:2 heizung 21

Die Funktion der Ausgänge wird über Codierungen an der Regelung des Heizkessels ausgewählt.

## **Erweiterung EA1**



Service

### Digitale Dateneingänge DE1 bis DE3

Folgende Funktionen können alternativ angeschlossen werden:

- Externe Betriebprogramm-Umschaltung f
  ür je einen Heizkreis
- Externes Sperren
- Externes Sperren mit Störmeldeeingang
- Externe Anforderung mit Mindest-Kesselwassertemperatur
- Störmeldeeingang
- Kurzzeitbetrieb der Trinkwasserzirkulationspumpe

Externe Kontakte müssen potenzialfrei sein. Beim Anschluss die Anforderungen der Schutzklasse II einhalten, d. h. 8,0 mm Luft- und Kriechstrecken bzw. 2,0 mm Isolationsdicke zu aktiven Teilen.

### Funktionszuordnung der Eingänge

Die Funktion der Eingänge wird über Codierungen in Gruppe **"Allgemein"** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt:

- DE1: Codieradresse 3A
- DE2: Codieradresse 3b
- DE3: Codieradresse 3C

### Zuordnung Funktion Betriebprogramm-Umschaltung zu den Heizkreisen

Die Zuordnung der Funktion Betriebprogramm-Umschaltung für den jeweiligen Heizkreis wird über Codieradresse d8 in Gruppe **"Heizkreis"** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt:

- Umschaltung über Eingang DE1: Codierung d8:1
- Umschaltung über Eingang DE2: Codierung d8:2
- Umschaltung über Eingang DE3: Codierung d8:3

Die Wirkung der Betriebprogramm-Umschaltung wird über Codieradresse d5 in Gruppe **"Heizkreis**" ausgewählt. Die Zeitdauer der Umschaltung wird über Codieradresse F2 in Gruppe **"Heizkreis**" eingestellt.

#### Wirkung der Funktion Externes Sperren auf die Pumpen

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse 3E in Gruppe "**Allgemein**" ausgewählt. Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse d6 in Gruppe "**Heizkreis**" ausgewählt. Die Wirkung auf eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codieradresse 5E in Gruppe "**Warmwasser**" ausgewählt.

#### Wirkung der Funktion Externe Anforderung auf die Pumpen

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse 3F in Gruppe "**Allgemein**" ausgewählt.

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse d7 in Gruppe **"Heizkreis**" ausgewählt. Die Wirkung auf eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codieradresse 5F in Gruppe **"Warmwasser**" ausgewählt.

#### Laufzeit der Trinkwasserzirkulationspumpe bei Kurzzeitbetrieb

Die Trinkwasserzirkulationspumpe wird durch Schließen des Kontakts an DE1 oder DE2 oder DE3 über einen Taster eingeschaltet. Die Laufzeit wird über Codieradresse "3d" in Gruppe **"Allgemein**" eingestellt.

### Analoger Eingang 0 – 10 V

Die 0 – 10 V-Aufschaltung bewirkt einen zusätzlichen Kesselwassertemperatur-Sollwert:

- 0 1 V wird als "keine Vorgabe für Kesselwassertemperatur-Sollwert" gewertet.
- 10 V  $\triangleq$  Sollwert 100 °C

Zwischen Schutzleiter und Minuspol der bauseitigen Spannungsquelle muss eine galvanische Trennung sichergestellt sein.

### Ausgang 157

Folgende Funktionen können an Ausgang 157 angeschlossen werden:

- Zubringerpumpe zu Unterstation oder
- Trinkwasserzirkulationspumpe oder
- Störmeldeeinrichtung

#### Funktionszuordnung

Die Funktion des Ausgangs 157 wird über Codieradresse "36" in Gruppe **"Allgemein"** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt.

# Regelungsfunktionen

## Externe Betriebsprogramm-Umschaltung

Die Funktion "Externe Betriebsprogramm-Umschaltung" wird über die Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung. Die Funktion wird über folgende Codieradressen in Gruppe "**Allgemein**" ausgewählt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Eingang DE1	3A:1
Eingang DE2	3b:1
Eingang DE3	3C:1

Die Zuordnung der Funktion Betriebprogramm-Umschaltung für den jeweiligen Heizkreis wird über Codieradresse "d8" in Gruppe **"Heizkreis"** an der Regelung des Heizkessels ausgewählt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Umschaltung über Eingang DE1	d8:1
Umschaltung über Eingang DE2	d8:2
Umschaltung über Eingang DE3	d8:3

In welche Richtung die Betriebsprogramm-Umschaltung erfolgt wird in Codieradresse "d5" in Gruppe **"Heizkreis"** eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Umschaltung in Richtung "Dauernd Reduziert" bzw. "Dauernd	d5:0
Abschaltbetrieb" (je nach eingestelltem Sollwert)	
Umschaltung in Richtung "Dauernd Heizbetrieb"	d5:1

Die Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung wird in Codieradresse "F2" in Gruppe "**Heizkreis**" eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Keine Betriebsprogramm-Umschaltung	F2:0
Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung 1 bis 12 Stunden	F2:1 bis F2:12

Die Betriebsprogramm-Umschaltung bleibt so lange aktiv, wie der Kontakt geschlossen ist, min. jedoch so lange wie die in Codieradresse "F2" eingestellte Zeitvorgabe.

### **Externes Sperren**

Die Funktionen "Externes Sperren" und "Externes Sperren und Störmeldeeingang" werden über die Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung. Die Funktion wird über folgende Codieradressen in Gruppe **"Allgemein"** ausgewählt:

Externes Sperren	Codierung
Eingang DE1	3A:3
Eingang DE2	3b:3
Eingang DE3	3C:3

Externes Sperren und Störmeldeeingang	Codierung
Eingang DE1	3A:4
Eingang DE2	3b:4
Eingang DE3	3C:4

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse "3E" in Gruppe **"Allgemein**" ausgewählt. Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse "d6" in Gruppe **"Heizkreis**" ausgewählt.

### **Externes Anfordern**

Die Funktion "Externes Anfordern" wird über die Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung. Die Funktion wird über folgende Codieradressen in Gruppe **"Allgemein"** ausgewählt:

Externes Anfordern	Codierung
Eingang DE1	3A:2
Eingang DE2	3b:2
Eingang DE3	3C:2

Die Wirkung auf die interne Umwälzpumpe wird in Codieradresse "3F" in Gruppe **"Allgemein**" ausgewählt. Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codieradresse "d7" in Gruppe **"Heizkreis**" ausgewählt. Der Mindest-Kesselwassertemperatur-Sollwert bei ext. Anforderung wird in Codieradresse "9b" in Gruppe **"Allgemein"** eingestellt. Service

## Entlüftungsprogramm

Im Entlüftungsprogramm wird 20 min lang die Umwälzpumpe je 30 s abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Das Umschaltventil wird abwechselnd für eine bestimmte Zeit in Richtung Heizbetrieb und Trinkwassererwärmung geschaltet. Der Brenner ist während des Entlüftungsprogramms ausgeschaltet.

## Befüllungsprogramm

Im Auslieferungszustand ist das Umschaltventil in Mittelstellung, so dass die Anlage vollständig befüllt werden kann. Nachdem die Regelung eingeschaltet wurde, fährt das Umschaltventil nicht mehr in Mittelstellung. Danach kann das Umschaltventil über die Befüllfunktion in Mittelstellung gefahren werden (siehe "Heizungsanlage füllen"). In dieser Einstellung kann die Regelung ausgeschaltet und die Anlage vollständig befüllt werden.

## Estrichtrocknung

Bei der Aktivierung der Estrichtrocknung unbedingt die Angaben des Estrich-Herstellers berücksichtigen.

Bei aktivierter Estrichtrocknung wird die Heizkreispumpe des Heizkreises mit Mischer eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach Beendigung (30 Tage) wird der Heizkreis mit Mischer automatisch mit den eingestellten Parametern geregelt. Entlüftungsprogramm aktivieren: Siehe "Heizungsanlage entlüften".

### Befüllung bei eingeschalteter Regelung

Falls die Anlage bei eingeschalteter Regelung befüllt werden soll, wird das Umschaltventil im Befüllungsprogramm in Mittelstellung gefahren, und die Pumpe eingeschaltet. Wenn die Funktion aktiviert wird, geht der Brenner außer Betrieb. Nach 20 min wird das Programm automatisch inaktiv

EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum Aufheizen enthalten:

- Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
- Erreichte max. Vorlauftemperatur
- Betriebszustand und Außentemperatur bei Übergabe

Verschiedene Temperaturprofile sind über die Codieradresse "F1" in Gruppe "Heizkreis" einstellbar.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung wird die Funktion weiter fortgesetzt. Wenn die Estrichtrocknung beendet ist oder die Codierung "F1:0" manuell eingestellt wird, wird "Heizen und Warmwasser" eingeschaltet.

#### Temperaturprofil 1: (EN 1264-4) Codierung "F1:1"



### Temperaturprofil 2: (ZV Parkett- und Fußbodentechnik) Codierung "F1:2"



Temperaturprofil 3: Codierung "F1:3"



### Temperaturprofil 4: Codierung "F1:4"



Temperaturprofil 5: Codierung "F1:5"



Temperaturprofil 6: Codierung "F1:6"



#### Temperaturprofil 7: Codierung "F1:15"



### Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch angehoben werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemäß der eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum normalen Raumtemperatur-Sollwert. Die Grenzwerte der Außentemperatur für Beginn und Ende der Temperaturanhebung sind in den Codieradressen "F8" und "F9" in Gruppe **"Heizkreis"** einstellbar.



#### Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand

- A Heizkennlinie f
  ür Betrieb mit normaler Raumtemperatur
- B Heizkennlinie für Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur

## Verkürzung der Aufheizzeit

Beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur wird die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur entsprechend der eingestellten Heizkennlinie erhöht. Die Erhöhung der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur kann automatisch gesteigert werden. Der Wert und die Zeitdauer für die zusätzliche Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwerts wird in den Codieradressen "FA" und "Fb" in Gruppe **"Heizkreis**" eingestellt.



### Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand

- Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur
- (B) Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend eingestellter Heizkennlinie
- (C) Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse "FA":
   50 °C + 20 % = 60 °C
- Zeitdauer des Betriebs mit erhöhtem Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse "Fb": 60 min

## Zuordnung der Heizkreise an der Fernbedienung

Die Zuordnung der Heizkreise muss bei der Inbetriebnahme an der Vitotrol konfiguriert werden.

Heizkreis	Konfiguration Vitotrol		
	200A/200 RF	300A/300RF	
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis ohne Mischer A1	H 1	HK 1	
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M2	H 2	HK 2	
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M3	Н 3	НК 3	

#### Hinweis

Der Vitotrol 200A/200 RF kann ein Heizkreis zugeordnet werden. Der Vitotrol 300A/300 RF können bis zu drei Heizkreise zugeordnet werden. Es können max. 2 Fernbedienungen an der Regelung angeschlossen werden. Falls die Zuordnung eines Heizkreises nachträglich wieder rückgängig gemacht wird, die Codieradresse A0 für diesen Heizkreis wieder auf den Wert 0 stellen (Störungsmeldung bC, bd, bE).

### Elektronische Verbrennungsregelung

Die elektronische Verbrennungsregelung nutzt den physikalischen Zusammenhang zwischen der Höhe des Ionisationsstroms und der Luftzahl  $\lambda$ . Bei allen Gasqualitäten stellt sich bei Luftzahl 1 der maximale Ionisationsstrom ein. Das Ionisationssignal wird von der Verbrennungsregelung ausgewertet und die Luftzahl wird auf einen Wert zwischen  $\lambda$ =1,24 bis 1,44 einreguliert. In diesem Bereich ergibt sich eine optimale Verbrennungsqualität. Die elektronische Gasarmatur regelt danach je nach vorliegender Gasqualität die erforderliche Gasmenge.

### Elektronische Verbrennungsregelung (Fortsetzung)

Zur Kontrolle der Verbrennungsqualität wird der CO<sub>2</sub>-Gehalt oder der O<sub>2</sub>-Gehalt des Abgases gemessen. Mit den gemessenen Werten wird die vorliegende Luftzahl ermittelt. Das Verhältnis zwischen CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Gehalt und Luftzahl  $\lambda$  ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Luftzahl λ	O <sub>2</sub> -Gehalt (%)	CO <sub>2</sub> -Gehalt	CO <sub>2</sub> -Gehalt (%) bei Erd-	CO <sub>2</sub> -Gehalt (%) bei Flüs-
		(%) bei Erd-		
		gas E	gas LL	siggas P
1,20	3,8	9,6	9,2	11,3
1,24	4,4	9,2	9,1	10,9
1,27	4,9	9,0	8,9	10,6
1,30	5,3	8,7	8,6	10,3
1,34	5,7	8,5	8,4	10,0
1,37	6,1	8,3	8,2	9,8
1,40	6,5	8,1	8,0	9,6
1,44	6,9	7,8	7,7	9,3
1,48	7,3	7,6	7,5	9,0

### Luftzahl λ- CO2- /O2-Gehalt

Für eine optimale Verbrennungsregelung kalibriert sich das System zyklisch oder nach einer Spannungsunterbrechung (Außerbetriebnahme) selbsttätig. Dabei wird die Verbrennung kurzzeitig auf max. Ionisationsstrom einreguliert (entspricht Luftzahl  $\lambda$ =1). Das selbsttätige Kalibrieren wird kurz nach dem Brennerstart durchgeführt und dauert ca. 5 s. Dabei können kurzzeitig erhöhte CO-Emissionen auftreten. Schemen

## Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne Anschlüsse



Nur Typ B2KA: Auslauftemperatursensor Ionisationselektrode Abgastemperatursensor

15

5671 944

### Anschluss- und Verdrahtungsschema – Interne... (Fortsetzung)

- 30 Schrittmotor für Umschaltventil
- 47 Temperaturbegrenzer
- 54 Zündeinheit
- 100 Gebläsemotor

- 100 A Ansteuerung Gebläsemotor
- 149 Nur Typ B2KA:
  - Strömungswächter
- 190 Modulationsspule



### Anschluss- und Verdrahtungsschema – Externe Anschlüsse

### Anschluss- und Verdrahtungsschema – Externe... (Fortsetzung)

- A7 Anschlussadapter
- A8 Kommunikationsmodul LON (Vitotronic 200)
- A9 Interne Erweiterung H1 oder H2
- S1 Netzschalter
- S2 Entriegelungstaster
- X... Elektrische Schnittstelle
- 1 Außentemperatursensor
- 2 Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche
- Speichertemperatursensor (Typ B2HA) oder
   Komfortsensor (Typ B2KA) (Stecker am Leitungsbaum)

- 20 Interne Umwälzpumpe
- 35 Gasmagnetventil
- 40 Netzanschluss
- 96 Netzanschluss Zubehör und Vitotrol 100
- 100 Gebläsemotor
- 100 A Ansteuerung Gebläsemotor
- 111 Gasdruckwächter
- 145 KM-BUS

## Bestellung von Einzelteilen

### Folgende Angaben sind erforderlich:

- Herstell-Nr. (siehe Typenschild (A))
- Baugruppe (aus dieser Einzelteilliste)
- Positionsnummer des Einzelteils innerhalb der Baugruppe (aus dieser Einzelteilliste)

Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

## Übersicht der Baugruppen







A TypenschildB Baugruppe Gehäuse





- © Baugruppe Wärmezelle mit Brenner
- D Baugruppe Regelung

 $\blacktriangleright$ 

### Übersicht der Baugruppen (Fortsetzung)

(E) Baugruppe Hydraulik mit Aqua-Platine

(F) Baugruppe Sonstige

### Gehäuse

0001	Regelungsträger	
------	-----------------	--

- 0002 Vorderblech
- 0003 Schriftzug Viessmann
- 0004 Befestigungsclip (2 Stück) 0005 Zugriffschutz
- 0006 Durchführungstülle DN 60



## Wärmezelle

0001 Dichtung DN 60

- 0002 Kesselanschluss-Stück 60/100
- 0003 Verschluss-Stopfen Kesselanschluss-Stück

### Wärmezelle (Fortsetzung)

- 0004 Abgasdichtung
- 0005 Abgastemperatursensor
- 0006 Wärmetauscher
- 0007 Kondenswasserschlauch
- 0008 O-Ring 35,4 x 3,6 (5 Stück)
- 0009 Sicherungsfeder Kondenswasserschlauch
- 0010 Siphon
- 0011 Kondenswasserschlauch

- 0012 Halteclip Gasanschlussrohr
- 0013 Zylinderschraube M 6 x 16 (5 Stück)
- 0014 Gasanschlussrohr
- 0015 Dichtung Gasrohr (5 Stück)
- 0016 Durchführungstülle Ø 54/18
- 0017 Wärmedämmblock
- 0018 Wärmetauscherhalterung (Satz)
- 0019 MatriX Zylinderbrenner



## Brenner

- 0001 Brennerdichtung (Verschleißteil)
- 0002 Wärmedämmring
- 0003 Zylinderflammkörper
- 0004 Dichtung Flammkörper
- 0005 Zündelektrode (Verschleißteil)
- 0006 Ionisationselektrode (Verschleißteil)
- 0007 Dichtung Flansch Brennertür (Verschleißteil)
- 0008 Radiallüfter
- 0009 Gaskombiregler
- 0010 Brennertür
- 0011 Zündgerät
- 0012 Dichtung Ionisationselektrode (5 Stück)

- 0013 Dichtung Zündelektrode (5 Stück)
- 0014 Flachstecker (10 Stück)
- 0015 Gemischblende
- 0016 Nur 13 kW/19 kW: Gasdüse 02 gelb
  - Nur 26 kW: Gasdüse 04 grau
  - Nur 35 kW: Gasdüse 06 schwarz
- 0017 Venturiverlängerung
- 0018 Halteblech Wärmedämmring (2 Stück)
- 0019 Dichtung DN 65


# Hydraulik Typ B2HA

- 0001 Ausdehnungsgefäß
- 0002 Abstützung Ausdehnungsgefäß
- 0003 Anschlussleitung Ausdehnungsgefäß

# Hydraulik Typ B2HA (Fortsetzung)

- 0004 Clip Ø 8 (5 Stück)
- 0005 Thermoschalter
- 0006 Dichtungsatz A 10 x 15 x 1,5 (5 Stück)
- 0007 Temperatursensor
- 0008 Entlüftungshahn G 3/8
- 0009 Anschlussrohr Wärmetauscher
- 0010 Entleerungsschlauch 10 x 1,5 x 1500
- 0011 O-Ring 20,6 x 2,6 (5 Stück)
- 0012 Durchführungstülle
- 0013 Steckverbindersicherung (2 Stück)
- 0014 Manometer
- 0015 Anschlusswinkel Heizwasserrücklauf

- 0016 Federbandschelle DN 25 (5 Stück)
- 0017 Anschlussrohr Heizwasserrücklauf
- 0018 Anschlusswinkel Heizwasserrücklauf
- 0019 Schnellentlüfter G 3/8
- 0020 Sicherungsnadel (5 Stück)
- 0021 Durchführungstülle
- 0022 Dichtung Steckverbinder (5 Stück)
- 0023 Runddichtring 8 x 2 (5 Stück)
- 0024 Clip Ø 10 (5 Stück)
- 0025 Aqua-Platine





Hydraulik Typ B2HA (Fortsetzung)

# Aqua-Platine Typ B2HA

- 0001 Umwälzpumpenmotor
- 0002 Linear-Schrittmotor
- 0003 Rücklaufeinheit
- 0004 Adapter für Schrittmotor
- 0005 Schraube 50 x 14 (5 Stück)
- 0006 Anschlussrohr Heizwasservorlauf
- 0007 Anschlussrohr Warmwasser
- 0008 Anschlussrohr Heizwasserrücklauf
- 0009 Sicherungsnadel Ø 18 (5 Stück)



# Hydraulik Typ B2KA

- 0001 Ausdehnungsgefäß
- 0002 Abstützung Ausdehnungsgefäß
- 0003 Anschlussleitung Ausdehnungsgefäß
- 0004 Clip Ø 8 (5 Stück)

- 0005 Thermoschalter
- 0006 Dichtungsatz A 10 x 15 x 1,5 (5 Stück)
- 0007 Temperatursensor
- 0008 Entlüftungshahn G 3/8

# Hydraulik Typ B2KA (Fortsetzung)

- 0009 Anschlussrohr Wärmetauscher
- 0010 Entleerungsschlauch 10 x 1,5 x 1500
- 0011 O-Ring 20,6 x 2,6 (5 Stück)
- 0012 Durchführungstülle
- 0013 Steckverbindersicherung (2 Stück)
- 0014 Manometer
- 0015 Anschlusswinkel Heizwasserrücklauf
- 0016 Federbandschelle DN 25
- 0017 Anschlussrohr Heizwasserrücklauf

- 0018 Anschlusswinkel Heizwasserrücklauf
- 0019 Schnellentlüfter G 3/8
- 0020 Sicherungsnadel (5 Stück)
- 0021 Durchführungstülle
- 0022 Dichtung Steckverbinder (5 Stück)
- 0023 Runddichtring 8 x 2 (5 Stück)
- 0024 Clip Ø 10 (5 Stück)
- 0025 Aqua-Platine





# Hydraulik Typ B2KA (Fortsetzung)

# Aqua-Platine Typ B2KA

- 0001 Umwälzpumpenmotor
- 0002 Linear-Schrittmotor
- 0003 Rücklaufeinheit
- 0004 Adapter für Schrittmotor
- 0005 Schraube 50 x 14 (5 Stück)
- 0007 Wasserschalter
- 0008 Wassermengenregler
- 0009 Temperatursensor
- 0010 Dichtung Plattenwärmetauscher (Satz)
- 0012 Plattenwärmetauscher
- 0013 Temperatursensor NTC
- 0014 Wärmedämmung Plattenwärmetauscher

- 0015 Anschlussgruppe Wasserschalter
- 0016 Sicherungsnadel Ø 18 (5 Stück)
- 0017 Anschlussrohr Heizwasservorlauf
- 0018 Anschlussrohr Warmwasser
- 0019 Anschlussrohr Heizwasserrücklauf
- 0020 Anschlusskrümmer Plattenwärmetauscher
- 0021 Clip Ø 8 (5 Stück)
- 0022 Rückflussverhinderer DN 15



Service

# Regelung

- 0001 Regelung
- 0002 Gehäuserückwand Regelung
- 0003 Codierstecker
- 0004 Sicherung T 6,3 A (10 Stück)
- 0005 Sicherungshalter
- 0006 Bedieneinheit für angehobenen Betrieb
- 0007 Bedieneinheit für witterungsgeführten Betrieb
- 0008 LON Modul
- 0009 Leiterplatte Adapter
- 0010 Leitungsbaum X8/X9/Ionisation
- 0011 Leitungsbaum 100/35/54/PE

- 0012 Anschlussleitung Schrittmotor
- 0013 Gegenstecker (Satz)
- 0014 Leitungsfixierung
- 0015 Verriegelungsstücke links und rechts
- 0017 Funk-Außentemperatursensor
- 0018 Außentemperatursensor (leitungsgebunden)
- 0019 Anschlussleitung KM-BUS 145
- 0020 Interne Erweiterung H1
- 0021 Interne Erweiterung H2
- 0022 Codierstecker Mehrfachbelegung Abgasanlage

# Regelung (Fortsetzung)



# Sonstige

- 0001 Sprühdosenlack Vitoweiß
- 0002 Lackstift Vitoweiß
- 0003 Spezialschmierfett
- to 0004 Montage- und Serviceanleitung
- 0005 Bedienungsanleitung für angehobenen Betrieb
- 0006 Bedienungsanleitung für witterungsgeführten Betrieb

Service

#### Einzelteillisten

# Sonstige (Fortsetzung)







# Protokolle

Einstell- und Messwerte		Sollwert	Erstinbe- triebnahme	Wartung/ Service
	Datum			
	Untersch.			
Ruhedruck	mbar	≤ 57,5		
	kPa	≤ 5,75		
Anschlussdruck (Fließ-				
druck)				
🗌 bei Erdgas E	mbar	17,4-25		
-	kPa	1,74-2,5		
🗌 bei Erdgas LL	mbar	17,4-25		
	kPa	1,74-2,5		
🗌 bei Flüssiggas	mbar	42,5-57,5		
	kPa	4,25-5,75		
Gasart ankreuzen				
Kohlendioxidgehalt CO <sub>2</sub>				
bei Erdgas				
bei unterer Wärmeleistung	Vol%	7,5-9,5		
bei oberer Wärmeleistung	Vol%	7,5-9,5		
bei Flüssiggas				
bei unterer Wärmeleistung	Vol%	8,8-11,1		
bei oberer Wärmeleistung	Vol%	8,8-11,1		
Sauerstoffgehalt O				
<ul> <li>bei unterer Wärmeleistung</li> </ul>	Vol -%	4 0-7 6		
<ul> <li>bei oberer Wärmeleistung</li> </ul>	Vol%	4.0-7.6		
	v 01. 70	1,01,0		
Kohlenmonoxidgehalt CO				
bei unterer Wärmeleistung	ррт	< 1000		
bei oberer Wärmeleistung	ррт	< 1000		

# **Technische Daten**

Nennspannung	230 V	Einstellung elektron-	
Nennfrequenz	50 Hz	ischer Temperatur-	
Nennstrom	6 A	wächter	82 °C
Schutzklasse	1	Einstellung Tempe-	
Schutzart	IP X 4 D gemäß	raturbegrenzer	100 °C (fest)
	EN 60529	Vorsicherung (Netz)	max. 16 A
Zulässige Umgebungs	stemperatur		
bei Betrieb	0 bis +40 °C		
bei Lagerung und			
Transport	–20 bis +65 °C		

## Gas-Brennwertheizgerät (Typ B2HA)

Nenn-Wärmele	eistung	gsbereich <sup>*2</sup>			
bei T <sub>V</sub> /T <sub>R</sub>	kW	3,2(4,8) - 13	3,2(4,8) - 19	5,2(8,8) - 26	5,2(8,8) - 35
50/30 °C					
bei T <sub>V</sub> /T <sub>R</sub>	kW	2,9(4,3) -	2,9(4,3) -	4,7(8,0) -	4,7(8,0) - 31,7
80/60 °C		11,8	17,2	23,7	
bei Trinkwas-	kW	2,9(4,3) -	2,9(4,3) -	4,7(8,0) -	4,7(8,0) - 31,7
sererwär-		16,0	17,2	23,7	
mung					
Nenn-Wärmeb	elastu	ngsbereich			
	kW	3,1(4,5) -	3,1(4,5) -	4,9(8,3) -	4,9(8,3) - 33,0
		16,7	17,9	24,7	
Elektr. Leistur	ngsauf	nahme			
Im Ausliefe-	W	39	53	68	89
rungszustand					
Maximal	W	62	65	103	119
Anschlusswei	rte bez	ogen auf die m	ax. Belastung		
Erdgas E	m³/h	1,77	1,89	2,61	3,49
Erdgas LL	m³/h	2,06	2,20	3,04	4,06
Flüssiggas P	kg/h	1,31	1,40	1,93	2,58
Produkt-ID-Nu	ım-			CN0050	
mer			CE-0065	010000	

# Technische Daten (Fortsetzung)

.)		
kW	5,2(8,8) - 26	5,2(8,8) - 35
kW	4,7(8,0) - 23,7	4,7(8,0) - 31,7
kW	4,7(8,0) - 29,3	4,7(8,0) - 33,5
kW	4,9(8,3) - 30,5	4,9(8,3) - 34,9
W	68	89
W	114	126
m³/h	3,23	3,69
m³/h	3,75	4,30
kg/h	2,38	2,73
	CE-0085	CN0050
	) kW kW kW W W m <sup>3</sup> /h m <sup>3</sup> /h kg/h	kW         5,2(8,8) - 26           kW         4,7(8,0) - 23,7           kW         4,7(8,0) - 29,3           kW         4,9(8,3) - 30,5           W         68           W         114           m <sup>3</sup> /h         3,23           m <sup>3</sup> /h         3,75           kg/h         2,38           CE-0085

#### Hinweis

Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z.B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden. Bezug: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

# Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Vitodens 200-W**, **Typ B2HA und B2KA** mit den folgenden Normen übereinstimmt:

DIN 4753	EN 60 335-1
EN 483	EN 60 335-2-102
EN 625	EN 61 000-3-2
EN 677	EN 61 000-3-3
EN 806	EN 62 233
EN 55 014	

Gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0085** gekennzeichnet:

92/42/EWG 2004/108/EG 2006/95/EG 2009/142/EG

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) für **Brennwertkessel**.

Allendorf, den 1. Juni 2012

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

## Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, bestätigen, dass das Produkt Vitodens 200-W die nach 1. BImSchV § 6 geforderten  $NO_x$ -Grenzwerte einhält.

Allendorf, den 1. Juni 2012

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

# Stichwortverzeichnis

## Α

Abgastemperatursensor	5
AKIOFEITIESITI	0
Anhebung der reduzierten Raumtempe	)-
ratur16	5
Anlage füllen3	0
Anlagendruck3	0
Anlagenschemen50, 6	3
Anschlussdruck3	6
Aufheizzeit16	6
Ausblenden einer Störungsanzeige. 11	9
Ausdehnungsgefäß4	7
Auslauftemperatursensor14	3
Außentemperatursensor13	9

## В

Baugruppe	.174
Befüllfunktion	.162
Betriebsdaten abfragen	.109
Betriebsprogramm-Umschaltung	.159
Betriebszustände abfragen	.109
Brenner ausbauen	42
Brennerdichtung	43
Brennkammer reinigen	46

# С

Codierung 1 aufrufen	63
Codierung 2 aufrufen	78
Codierungen bei Inbetriebnahme	50

## D

Datum einstellen	31
Dichtheitsprüfung AZ-System	41
Drehrichtung Mischer-Motor	
andern	148
■ prüfen	148
Durchflussmengenbegrenzer	47

## Е

Elektronische Verbrennungsrege-
lung168
Entlüften32
Entlüftungsprogramm162

Erstinbetriebnahme Erweiterung	29
AM1	155
■ EA1	157
■ intern H1	153
■ intern H2	154
Erweiterungssatz für Heizkreis mit	
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer	147
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer Estrichfunktion	147 162
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer Estrichfunktion Estrichtrocknung	147 162 162
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer Estrichfunktion Estrichtrocknung Externes Anfordern	147 162 162 161

#### F

Fehlerhistorie	119
Fehlermanager	59
Fernbedienung	168
Flammkörper	43
Füllwasser	29
Funktionen prüfen	116
Funktionsablauf	38
Funktionsbeschreibungen	150

#### G

Gasanschlussdruck	37
Gasart	35
Gasart umstellen	35
Gaskombiregler	37

#### Н

Heizflächen reinigen	46
Heizkennlinie	56
Heizkreise zuordnen	168
Heizleistung einstellen	40
Herstellerbescheinigung	194

# I

Ionisationselektrode4	44	4
-----------------------	----	---

## Κ

Kesseltemperatursensor	.141
Komfortsensor	.143
Kommunikations-Modul LON	59

## Stichwortverzeichnis

# Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Kondenswasserablauf	45
Kurzabfragen	.110

## L

LON	59
Fehlerüberwachung	60
Teilnehmer-Check	60
Teilnehmernummer einstellen	59

#### Μ

Membran-Ausdehnungsgefäß	29
Mischer auf/zu	.148

#### Ν

Neigung Heizkennlinie	.58
Niveau Heizkennlinie	.58
Normaler Raumtemperatur-Sollwert.	.57

## Ρ

Plattenwärmetauscher	144
Protokoll	191

## Q

Quittieren einer Störungsanzeige....119

## R

Raumtemperatur-Sollwert einstelle	en57
Reduzierter Raumtemperatur-Soll-	
wert	58
Regelung	150
Relaistest	116
Ruhedruck	37

### S

Schaltplan	.170
Serviceebene aufrufen	.108
Service-Menü aufrufen	.108

Sicherheitskette	146
Sicherung	147
Siphon	34, 45
Speichertemperatursensor	141
Sprachumstellung	30
Störungen	119
Störungscodes	121
Störungsmeldung aufrufen	.119, 120
Störungsspeicher	.119, 120

#### Т

Technische Daten	192
Temperaturbegrenzer	146

#### U

Uhrzeit einstellen	31
Umstellung Gasart	35

#### ۷

Verbrennungsqualität prüfen	48
Verbrennungsregelung	168
Verkürzung der Aufheizzeit	166
Verringerung der Aufheizleistung.	165
Vitocom 200	59
Vitotronic 200-H	59
Vitotronic 200-H	149
Vorlauftemperatursensor	141

#### W

```
Wartung abfragen.....61
```

#### Ζ

Zündelektroden	44
Zündung	44
Zusatzaufheizung Trinkwasser	152

#### Technische Änderungen vorbehalten! Gültigkeitshinweis Herstell-Nr.: 7513683 7513684 7454859 7454860 7454861 7454862 Viessmann Werke GmbH & Co KG D-35107 Allendorf Telefon: 0 64 52 70-0 5671 944 Telefax: 0 64 52 70-27 80 www.viessmann.de